--**T**--Com-



Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden:

- Niemals
- das Gerät selbst öffnen.
- Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.



- Bei starkem Gewitter sollten Sie sicherheitshalber den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Verlegen Sie die Anschlussschnüre nie so, dass sie zu Stolperfallen werden können.
- Da das T-Fax keinen Ein-/Ausschalter besitzt, muss die Stromsteckdose, an welcher das Fax angeschlossen ist, für einen Notfall leicht zugänglich sein.
- Halten Sie Tintenpatronen und Tintentanks von Kindern fern.

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Gerätes unbedingt die folgenden Hinweise:


- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, ebene Unterlage.
- Die Lüftungsöffnungen am Faxgerät müssen zur Luftzirkulation frei sein.
- Den Netzstecker nicht w\u00e4hrend des Betriebes ziehen.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturschwankungen aus.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.



- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände (z. B. Büroklammern) in das Geräteinnere eindringen.
- Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Das Gerät darf nur vom autorisiertem Service-Personal repariert werden.
- Beachten Sie auch die, bei den Bedienschritten aufgeführten, besonderen Sicherheitshinweise.
- Eine Haftung der Deutschen Telekom AG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Faxgerätes kann nicht übernommen werden.

Bitte klappen Sie diese Seite nach außen auf!

Gesamtansicht und Bedienfeld



Gesamtansicht

1	Papierstütze	7	Führung für Empfangspapier
2	Dokumentenstütze	8	Automatische Dokumentenzuführung
3	Papiereinzug		(ADF)
4	Nase zum Öffnen der Druckerabde- ckung	9	Papierstärke-Hebel
5	Bedienfeld	10	Halter für Tintenpatronen
6	Dokumentenführung		

	Bedienfeld					
A	Block der Zifferntasten/Buchstabeneingabe					
В	Block der Bedien- und Funktionstaste	ock der Bedien- und Funktionstasten				
1	Display, 16-stellig	14	Mit Funktion: Druckkopfreinigung			
2	Alarmsignal bei Störung	15	Druckpatrone in Mitte fahren			
3	Berichte drucken	16	Abspeichern/Auswahl bestätigen			
4	Pfeil-Taste nach links, Speicherzugriff	17	Funktion* (leuchtet, wenn aktiviert)			
5	Dateneingabe	18	Kopie (Kopien einstellen)			
6	Pfeil-Taste nach oben	19	Empfangsmodus auswählen/einstellen			
7	R-Taste 20 Stop (Abbruch/Beenden)		Stop (Abbruch/Beenden)			
8	Leerstelle bei Eingabe 21 Druckerfunktion (bei Anschluss an PC)		Druckerfunktion (bei Anschluss an PC)			
9	+ Zeichen 22 Start/Kopie		Start/Kopie			
10	9 Pfeiltaste nach unten 23 Auflösung des Abtasters einstellen		Auflösung des Abtasters einstellen			
11	Zeitversetzt senden	24	Lautsprecher (Manuelle Wahl)			
12	Löschfunktion	25	Kurzwahlfunktion aktivieren			
13	Faxabruf	26	Wahlwiederholung / Wahlpause			
_						
			ratur befindlichen, mit 01 bis 12 beschrifteten			
			n die Funktionstaste nicht leuchtet. tionstastatur sind mehrfach belegt. Wenn die			
	<i>U</i>		diese Tasten die oben aufgeführte und in der			

Taste **Funktion** leuchtet haben diese Tasten die oben aufgeführte und in der zusätzlichen Bedruckung angegebene Bedeutung.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	II
Gesamtansicht und Bedienfeld	III
Bedienfeld	
Einführung	. 1
Das Faxgerät Die Bedienungsanleitung Was muss ich beim Faxen beachten?	. 2
Rechtswirksamkeit von Telefaxen Datenschutz	
In Betrieb nehmen	. 5
Gerät auspacken Verpackungsinhalt überprüfen Transportsicherungen entfernen Zubehör-Komponenten anbringen	. 5 . 5 . 6
Dokumentenstütze anbringen Aufstellort Anschlüsse	. 7 . 7 . 8
T-Fax 5500 anschließen Anschlussschnur für das Telefonnetz anbringen Netzkabel anschließen Kabelverbindungen lösen	. 9 . 9
Tintenpatrone einsetzen Allgemeines zu den Tintenpatronen Tintenpatrone einsetzen/auswechseln Empfangspapier einlegen Richtlinien zum Umgang mit Papier	10 10 11 12
Papier einlegen	13
Generelle Einstellungen	
Text, Sonderzeichen und Ziffern eingeben Text- und Zifferneingabe umschalten Text eingeben Ziffern eingeben Symbole eingeben Eingabe- (Tipp-)fehler korrigieren	16 16 17 17
Mehrfachbelegung der Tasten	
Eigene Kennung eingeben	

	Datum und Uhrzeit eingeben	
	Liste der Einstellungen (Bedienerdatenliste)	
	Wahlverfahren und Netz einstellen	
	Wahlverfahren einstellen	
	Netz (Telefonanlage) einstellen	
Do	kumente und Papier	26
	Dokumenteneinzug	26
	Ungeeignete Dokumente	
	Abtastbarer Dokumentenbereich	
	Dokumente in den Dokumenteneinzug einlegen	27
	Probleme mit mehrseitigen Dokumenten	28
	Zusätzliche Dokumentenseiten nachlegen	
	Druckmaterialien auswählen	29
	Normalpapier	
	Briefumschläge	
	Papierstärkehebel einstellen	
	Übersicht der Druckmaterialien und Position des Papierstärkehebels	
	Bedruckbare Papierbereiche	
	Normales Papier	
	Briefumschläge	
	Papier einlegen	
	Briefumschläge einlegen	
Ru	fnummern speichern	
	Was ist die automatische Wahl?	
	Übersicht der Rufnummernspeicher	
	Zielwahl	
	Zielwahlrufnummern speichern	35
	Zielwahlrufnummern prüfen, ändern oder löschen	
	Kurzwahl	
	Kurzwahlrufnummern speichern	
	Gruppenwahl	
	Gruppenwahl einrichten	
	Gruppenwahl ändern/löschen	
	Listen der gespeicherten Rufnummern drucken	
	Zielwahl- oder KURZWAHLLISTE DRUCKEN	
	Gruppenwahlliste drucken	48
	Beispiele der Rufnummernlisten	48
Se	nden/Kopieren	49
	Sendevorbereitungen	50
	Geeignete Dokumente für das Senden	

	Scannauflösung einstellen Scannkontrast einstellen	
	Verbindungsaufbau	
	Die Sendearten	
	Speichersenden	
	Zielwahlrufnummern wählen	
	Kurzwahlrufnummern wählen	
	Sendevorgang abbrechen	
	Wahlwiederholung bei besetzter Leitung	
	Manuelle Wahlwiederholung einleiten	
	Automatische Wahlwiederholung	
	Wie läuft die automatische Wahlwiederholung ab?	
	Automatische Wahlwiederholung abbrechen	
	Automatische Wahlwiederholung einstellen	. 59
	Rundsenden	61
	Senden an mehrere Empfänger	. 61
	Senden mit Gruppenwahl	64
	Zeitversetztes Senden	65
	Senden anderer Dokumente während ein zeitversetzter Sendeauftrag vorbereitet ist	
	Sendeauftrag für zeitversetztes Senden löschen	
	Gespeicherte Dokumente	
	Liste der gespeicherten Dokumente drucken	
	Ein gespeichertes Dokument drucken	
	Ein gespeichertes Dokument löschen	
	Dokument aus dem Dokumenteneinzug entfernen	
	Kopieren	
En	npfang	72
	Die verschiedenen Empfangsmodi	72
	Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG	
	Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG einstellen	
	Automatischer Empfang von Fernkopien und Telefongesprächen:	
	Optionen für den Modus FAX/TEL UMSCHALTung einstellen	
	Empfangsmodus MANUELLER EMPFang	
	Empfangsmodus MANUELLER EMPFang einstellen	
	Manueller Faxempfang	
	Empfang mit Anrufbeantworter: Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT	
	Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT einstellen	
	Das T-Fax 5500 mit einem Anrufbeantworter benutzen	. 78
	Abrufempfang	79
	Ein Dokument bei einer Gegenstelle abrufen	. 79
	Simultaner Empfang während des Speicherns, Kopierens oder Druckens	80

	Speicherempfang bei Problemen mit der Papierzuführung	
	Empfangsvorgang abbrechen	
	Eingeschränkter Empfang	82
Spe	ezialfunktionen	84
	Ihr T-Fax 5500 vor unberechtigtem Zugriff schützen	84
	Wahlsperre aktivieren	
	Wahlsperre deaktivieren	
	Tonsenderfunktion kurzfristig einschalten	
	Kopfzeile senden ein-/ausschalten	
	Sendebericht und Empfangsbericht ein-/ausschalten	
	Journalausdruck ein-/ausschalten	
	Fehlerkorrekturmodus (ECM) ein-/ausschalten	
	Dauer der Wahlpause einstellen	91
	Automatisches Starten des Scannvorgangs ein-/ausschalten	92
	Fernempfang ein-/ausschalten und Code ändern	93
	Speicherempfang ein-/ausschalten	94
	Sende-/Empfangsgeschwindigkeit reduzieren	94
	Systemsprache festlegen	96
	Als Drucker anschließen	97
	USB-Kabel anschließen	97
	Treiber installieren	
	Drucken vom PC	98
Bei	richte und Listen	99
	Übersicht der abrufbaren Berichte und Listen	99
	Übersicht der in Übertragungsberichten verwendete Abkürzungen	100
	Journal drucken	101
	Sendeberichte	102
	Mehrfachübertragungsbericht	103
	Empfangsberichte	103
	Speicherlöschbericht	104
	hang	
	Menüs und Werkseinstellungen	
	Menüs aufrufen	
	Hauptmenü Bedienereingaben	
	Hauptmenü Berichteinstellungen	
	Hauptmenü Sendeeinstellungen	
	Hauptmenü Empfangseinstellungen	
	Hauptmenü Druckereinstellungen	
	Hauptmenü Systemeinstellungen	
	Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF)	
	Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug	
	Displaymeldungen	115

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	120
Papierzuführung	. 120
Senden	
Empfang	
Kopieren	
Drucken	
·	
Technische Daten	
Gerät Fax	
Kopierer	
Scanner	
Drucker	
Tintenpatronen und Zubehör	130
Lebensdauer von Tintenpatronen	
Tintenpatronen, Bestellinformationen	
Schwarztintenpatrone IH-205	
Farbtintenpatrone IH-215N	
Colortinte IJ-215C	
Schwarztinte IJ-215B	. 132
Tintenpatrone auswechseln.	132
Tintentank auswechseln	132
Pflege	134
Reinigen des Gerätes	134
Gehäuse reinigen	. 135
Gehäuse innen reinigen	. 135
Scanner reinigen	136
Reinigen und Testen des Druckkopfes	137
Düsentestmuster drucken	
Reinigen des Druckkopfes	
Walzenreinigung	
Externes Telefon und Anrufbeantworter	
CE-Kennzeichnung	
Gewährleistung	
Service	
Recycling	
Rücknahme von alten Fax-Geräten	
Rücknahme und Recycling von CD-ROM	. 142
Stichwortverzeichnis	143
Kurzbedienungsanleitung T-Fax 5500	149
T-Fax 5500 Quick Reference Guide	151
Özet Kullanım Rehberi T-Fax 5500	153

Einführung

Das Faxgerät

Mit dem T-Fax 5500 haben Sie ein Qualitätsprodukt der Deutschen Telekom AG erworben. Das T-Fax 5500 ist für den Gebrauch in Büro- und Wohnräumen bestimmt.

Das T-Fax 5500 entspricht den Empfehlungen der ITU (vormals CCITT) für Faxgeräte der Gruppe 3 und trägt das Gütesiegel "Der Telefax Standard" (DTS). Sie können daher weltweit mit jedem Standard-Faxgerät kommunizieren.

Nachfolgend ein kurzer Überblick der Funktionen Ihres Faxgerätes. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Funktionen entnehmen Sie den Kapiteln, auf die hier verwiesen wird.

Anschlussart

Sie können das T-Fax 5500 als Einzelgerät an einem Hauptanschluss oder an einer Telefonanlage anschließen.

Rufnummernspeicher

Das T-Fax 5500 bietet Ihnen folgende Speicherplätze zum Speichern von Rufnummern:

- 12 Zielwahltasten,
- 100 Kurzwahlspeicher. Der Zugriff auf die Kurzwahlspeicher erfolgt über einen zweistelligen Zifferncode von 00 bis 99.
- Außerdem können Sie die unter der Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern für die Gruppenwahl verwenden.

Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel "Rufnummern speichern" (siehe Seite 35).

Zeitversetzt Senden

Sie können Ihre Faxnachrichten zu einem von Ihnen festzulegenden, späteren Zeitpunkt versenden, z. B. um die günstigen Tarifzeiten der Nacht zu nutzen.

Abrufempfang

Mit dieser Funktion können Sie bereitgelegte Dokumente bei einer Gegenstelle (Informationsdienste) abrufen (siehe Seite 79).

Kopierbetrieb

Kopien von Dokumenten können Sie direkt an Ihrem Faxgerät anfertigen (siehe Seite 71).

PC-Anschluss


Sie können das T-Fax 5500 auch als Drucker an einen PC anschließen. Wie Sie den notwendigen Treiber installieren (siehe Seite 97).

Die Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit allen Funktionen Ihres Faxgerätes vertraut. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen in der Nähe des Faxgerätes auf. Mit Hilfe des Registers finden Sie schnell das entsprechende Kapitel.

Am Ende der Bedienungsanleitung sind Kurzbedienungsanleitungen in deutscher, englischer und türkischer Sprache.

Für ein schnelles Auffinden der gewünschten Funktion/Tätigkeit stehen Ihnen neben dem Inhaltsverzeichnis auch ein umfangreiches Stichwortverzeichnis (am Ende der Bedienungsanleitung) zur Verfügung. Der Seitenaufbau der Bedienungsanleitung ist wie folgt:



- 1 = Fortlaufende Nummerierung der Bedienschritte.
- 2 = Abbildung der Tasten, um die beschriebene Funktion auszuführen.
- 3 = Beschreibung der Funktion in der Reihenfolge, wie sie durchzuführen ist, Tastenbezeichnung fett.
- 4 = Displayanzeigen, auch Beispiele zu den einzelnen Bedienschritten.

Bildzeichen für die Bedienschritte:



Vorlage (Sendedokument) mit der Schriftseite nach unten einlegen.



Beliebige Eingabe über den Zifferntastenblock.



Vorwärts/Rückwärts Blättern innerhalb der Menüs oder gespeicherten Rufnummern mit den Pfeiltasten.



Den Cursor mit den Pfeiltasten nach links oder rechts positionieren.

Und so sollten Sie vorgehen:

Lesen Sie zuerst die Kapitel "In Betrieb nehmen" (siehe Seite 5) und "Generelle Einstellungen" (siehe Seite 15).

Beim Betrieb des Faxgerätes an einer Telefonanlage sollten Sie den Abschnitt "Wahlverfahren und Netz einstellen" beachten (siehe Seite 23).

Dann können Sie die gewünschte Tätigkeit/Funktion im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis suchen. Schlagen Sie die entsprechende Seite auf, und führen Sie die aufgeführten Bedienschritte aus.

Wenn es nicht sofort klappt, Taste **Stop** drücken und Bedienschritte nochmals von vorne anfangen. Oder im Kapitel "Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche" (siehe Seite 120) nachlesen. Und nun viel Vergnügen beim Kennenlernen Ihres Faxgerätes!

Was muss ich beim Faxen beachten?

Die notwendigen Sicherheitshinweise für das Aufstellen, Anschließen und Bedienen finden Sie vor den jeweiligen Bedienschritten in den entsprechenden Kapiteln. Nachfolgend sind wichtige Punkte, die **generell** beim Einsatz von Telefaxgeräten zu beachten sind.

Rechtswirksamkeit von Telefaxen

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung vermeiden Sie Nachteile, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Setzen Sie Ihr Telefax nur bei Schriftstücken ein, die keiner gesetzlich vorgeschriebenen oder vertraglich vereinbarten **Schriftform** unterliegen.
- Eine per Telefax übertragene Unterschrift gilt nicht als **eigenhändige Unterzeichnung**, weil es sich hierbei nur um eine Kopie der Unterschrift handelt.
- Absenderkennungen und Protokolle k\u00f6nnen den Zugang einer Tele-fax\u00fcbertragung nicht beweisen, weil sie als manipulierbar gelten. Der Telefaxdienst eignet sich also nicht f\u00fcr solche Vorg\u00e4nge, die nachweisbar sein m\u00fcssen.
- Zustellfristen gelten nur als gewahrt, wenn das Telefax während der üblichen Bürozeiten beim Empfänger eingeht. Nach Dienstschluss oder gar kurz vor Mitternacht gilt nicht als fristgerecht zugegangen!
- Die Qualität eingehender Telefaxschriftstücke ist grundsätzlich schlechter, als die auf der Absendervorlage. Immerhin handelt es sich bei der Telefaxübertragung um einen Kopiervorgang.

Nach derzeitiger Rechtsprechung gehen Qualitätsunterschiede zwischen der Vorlage und dem eingehenden Telefax stets zu Lasten des Absenders. Sorgen Sie deshalb unbedingt für eine sehr gute Qualität Ihrer Vorlage.

Datenschutz

Wenn Sie Ihr Telefaxgerät gewerblich einsetzen oder so aufstellen, dass außer Ihnen noch andere Personen Zugang zum Telefaxgerät oder den Telefaxen haben, so sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, für die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes zu sorgen:

- Weisen Sie alle Personen auf die Verpflichtung zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses und Einhaltung des Datenschutzes hin, die mit dem Telefaxgerät umgehen. Dies können Sie zum Beispiel durch einen Aushang direkt am Telefaxgerät vornehmen.
- Telefaxsendungen, die nicht im Speicher empfangen wurden, kommen stets offen an jeder kann also leicht dessen Inhalt zur Kenntnis nehmen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Absenden, dass die angewählte Telefax-nummer auch wirklich für den gewünschten Empfänger gültig ist. Andernfalls kann es sein, dass unter der angewählten Rufnummer zufällig auch ein Telefaxgerät erreicht wird, welches aber nicht zu dem gewünschten Empfänger gehört.
- Die Sende-/Empfangsprotokolle unterliegen dem besonderen Schutz des Fernmeldegeheimnisses, weil hierüber der gesamte Telefaxvorgang nachverfolgt werden kann. Sorgen Sie dafür, dass niemand unbefugt die Protokolle ausdruckt oder einsieht.
- Prüfen Sie die Empfangsberechtigung des angewählten Telefaxgerätes, wenn Sie Kenntnis von einer Rufumleitung erhalten. Gegebenenfalls müssen Sie dies vorher telefonisch mit dem Empfänger abklären.
- Berücksichtigen Sie bei zeitversetzten Telefaxsendungen, dass diese möglicherweise außerhalb der Bürozeiten beim Empfänger ankommen und damit von Unbefugten eingesehen werden können. Dies gilt vor allem bei Telefaxsendungen ins Ausland (andere Ortszeit!).
- Benutzen Sie den Telefaxdienst möglichst nicht bei schutzbedürftigen Daten. Dies sind zum Beispiel personenbezogene Mitteilungen, religiöse oder politische Anschauungen sowie Übermittlungen aufgrund von Arbeitsverhältnissen.

 Wenn diese wegen Eilbedürftigkeit nur per Telefax übermittelt werden können, müssen Sie durch besondere Vorkehrungen sicherstellen, dass die Sendung nur dem richtigen Empfänger persönlich zugeht.

 Kündigen Sie die Übermittlung vorher telefonisch an und vereinbaren Sie mit dem
 - Empfänger, dass dieser am Telefaxgerät auf den Eingang wartet. Dieses Verfahren müssen Sie auch anwenden, wenn Sie der Empfänger sind, und Ihnen Daten per Telefax übermittelt werden.
- Teilen Sie dem Empfänger mit, aus wieviel Seiten die Telefaxsendung besteht und geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Dies können Sie einfach durch ein vorangestelltes Deckblatt erledigen.
- Stellen Sie das Telefaxgerät nur in solchen Räumen auf, in denen sichergestellt ist, dass ankommende Telefaxsendungen nicht unbeobachtet ankommen und von Unbefugten entnommen oder eingesehen werden.

In Betrieb nehmen

Ihr T-Fax 5500 ist ein hochwertiges Gerät, das nur dann richtig funktioniert, wenn Sie alle Voraussetzungen, die für die Inbetriebnahme erforderlich sind, erfüllt haben.

Gerät auspacken

- Ein Faxgerät,
- Ein Netzkabel.
- Eine Telefonanschlussschnur,
- Eine Dokumentenstütze,
- Eine Schwarztintenpatrone IH-205,
- Ein Patronenbehälter,
- Eine Bedienungsanleitung (Deutsch) mit Kurzanleitungen (Deutsch, Englisch und Türkisch)
- Eine CD-ROM mit Druckertreiber.

Verpackungsinhalt überprüfen

Bevor Sie das Faxgerät aufstellen, sollten Sie erst sorgfältig überprüfen, ob irgendwelche Schäden

- an der Verpackung darauf hindeuten, dass das Gerät beim Transport gestürzt ist.
- am Gehäuse oder
 - am **Netzstecker** bzw. **Netzkabel** sichtbar sind, ebenso wie
 - an der Telefonanschlussschnur

Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt ist! Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren T-Punkt oder rufen Sie die Service-Hotline unter der Rufnummer 0180/51990 an.


Heben Sie, bitte, die Originalverpackung des Gerätes auf. Sie können sie dann für einen Transport anlässlich eines Umzuges oder zum Versand des Gerätes verwenden.

Transportsicherungen entfernen


1 Entfernen Sie alle Klebestreifen von der Außenseite des T-Fax 5500.



2 Entfernen Sie die Kunststoffsicherung aus dem Papiereinzug.



3 Öffnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es mit beiden Händen durch leichten Zug an den oberen Ecken nach vorn ziehen. Das Bedienfeld hat nur einen kleinen Öffnungswinkel. Versuchen Sie nicht es mit Gewalt weiter zu öffnen. Nehmen Sie das Schaumstoffblatt heraus. Schließen Sie das Bedienfeld wieder. Drücken Sie es vorsichtig an, bis es hörbar einrastet.




4

Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Fassen Sie dafür die Nase rechts (aus Blickrichtung Bedienfeld) an und heben Sie die Abdeckung an.



Entfernen Sie den Klebestreifen seitlich im Inneren des Faxgerätes.

Schließen Sie die Druckerabdeckung wieder.




Zubehör-Komponenten anbringen

Für den Transport und zum Schutz des Gerätes sind Teile Ihres T-Fax 5500 getrennt vom Gerät verpackt. Bevor Sie Ihr T-Fax aufstellen und in Betrieb nehmen können, müssen Sie diese Teile anbringen. Das geht sehr einfach.

Dokumentenstütze anbringen

Um die Dokumente, die Sie in den automatischen Dokumenteneinzug legen, aufrecht zu halten, ist eine Dokumentenstütze vorhanden.

Drücken Sie den Drahtbügel der Stütze etwas zusammen und führen Sie die beiden Haken in die Bohrungen der Aussparung in der Druckerabdeckung ein.



Aufstellort



Das Faxgerät darf keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. Das T-Fax 5500 muss vor Nässe geschützt werden. Es darf nicht in Räumen, in denen Kondenswasser, korrosive Dämpfe oder übermäßiger Staubanfall auftritt, aufgestellt werden. Kondenswasser kann in Kellerräumen, Garagen, Wintergärten oder Verschlägen auftreten.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen +5°C und +35°C liegen.



Ihr Faxgerät hat keinen Netzschalter. Aus diesem Grund muss die Netzsteckdose, an der Sie das Gerät anschliessen, leicht zugänglich sein!

Der Aufstellort muss sauber (staubfrei), trocken und gut belüftet sein.

Wählen Sie einen Platz, der stabil, eben und keinen Erschütterungen ausgesetzt ist.

Stellen Sie das Faxgerät nicht in die unmittelbare Nähe von elektronischen Geräten, wie z.B. Hi-Fi-Geräten, Bürogeräten oder Mikrowellengeräten auf, um eine gegenseitige Beeinträchtigung auszuschließen. Vermeiden Sie auch einen Aufstellort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern.

Vor dem Faxgerät muss genügend Platz freibleiben, damit die gesendeten oder kopierten Dokumente (Vorlagen), ebenso wie die Empfangsdokumente oder Kopien ungehindert aus dem Ausgabeschacht geschoben werden können. Andernfalls kann es zu Dokumentenstau kommen.

Beachten Sie bei der Auswahl des Aufstellortes, dass die Kabel so verlegt werden können, dass niemand darüber stolpert.

Wählen Sie einen Aufstellort, an dem unter keinen Umständen Flüssigkeiten herabtropfen und durch die Entlüftungsöffnungen in das Gerät gelangen können.

Das Faxgerät gibt im Betrieb Wärme ab. Ordnungsgemäß aufgestellt kann hierdurch aber kein Schaden entstehen, auch nicht in heißen Sommermonaten. Es kann aber zu einer Überhitzung kommen,

wenn die Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann - oder wenn Wärme hinzukommt. Dann kann sogar Brandgefahr entstehen! Stellen Sie deshalb das Faxgerät so auf,

- dass die Lüftungsschlitze auf keinen Fall zugestellt oder abgedeckt werden.
- dass der Raum um das Gerät ausreichend groß bemessen ist, damit sich kein Hitzestau bildet (seitlich min. 20 cm, nach oben min. 50 cm).
- dass nicht zusätzliche Wärme auf das Gerät einwirkt (Heizkörper, Sonneneinstrahlung, neben oder auf einem anderen elektrischen Gerät).

Ihr Faxgerät wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Kunststofffüße des Faxgerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefaxgerät, bitte, eine rutschfeste Unterlage.

Anschlüsse

Am Aufstellort müssen folgende Anschlüsse vorhanden sein:

- Eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Netzsteckdose mit 230 Volt Wechselspannung/ 50 Hz und einer Absicherung von 10 Ampere. Die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes und gut zugänglich sein. Verwenden Sie bitte keine Mehrfachsteckdosen, über die noch weitere Geräte am Netz angeschlossen sind.
- Ein Telefonanschluss mit einer TAE-6N Steckdose. Wenn Sie noch zusätzliche Telekommunikationsgeräte (z.B. externes Telefon) anschließen möchten, benötigen Sie eine TAE-Steckdose mit NFN-Kodierung. Bei Fragen wenden Sie sich, bitte, an die Service Hotline unter der Rufnummer 0180/51 990 (kostenpflichtig).

info

Bitte beachten Sie auch die "Sicherheitshinweise" auf der ausklappbaren Umschlagvorderseite.

T-Fax 5500 anschließen

An der linken Seite, von vorn betrachtet, befinden sich die Anschlussbuchsen Ihres Faxgerätes:

- (1) Buchse für Telefonnetz,
- (2) USB-Buchse zum Anschluss an den PC.




Anschlussschnur für das Telefonnetz anbringen

Sie dürfen das Faxgerät nur über die mitgelieferte Telefax-Anschlussschnur mit dem Telefonnetz verbinden. Auf keinen Fall dürfen Sie die werkseitig montierten Stecker abschneiden oder das Faxgerät anderweitig mit dem Telefonnetz verbinden! Andernfalls verliert Ihr Faxgerät die Genehmigung zum Betrieb am öffentlichen Telefonnetz.

Achten Sie darauf, dass Ihre TAE-Steckdose wenigstens eine mit "N" bezeichnete Buchse zur Verfügung stellt. Der Stecker an der Telefax-Anschlussschnur passt nur in "N"-Buchsen.

Die Telefax-Anschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der Kleinere wird in die mit [L] (Leitung) gekennzeichnete Buchse an der linken Seite des Faxgerätes gesteckt (siehe Abb.).

Den TAE-Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlusses Codierung N. Wenn Ihre TAE-Dose zwei "N" Buchsen hat, wählen Sie die linke der beiden Buchsen.



Netzkabel anschließen



Bevor Sie das T-Fax 5500 an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die eingestellte Spannung am Gerät der Netzspannung Ihres Stromnetzes entspricht. Beachten Sie dafür das Typenschild auf der Rückseite des Gerätes.



Schließen Sie das Gerät nie ans Stromnetz an, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung nicht der örtlichen Stromspannung entspricht.




Das Faxgerät hat keinen Netzschalter. Um das T-Fax 5500 vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Aus diesem Grunde muss die **Netzsteckdose immer in der Nähe des Gerätes und frei zugänglich** sein.



Auf keinen Fall dürfen Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder weiter benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.

Stecken Sie den Buchsenstecker des mitgelieferten Stromkabels in die Steckerbuchse an der Rückseite des Gerätes, den Schuko-(Schutzkontakt-) Stecker in die Stromsteckdose.



Sobald Sie das Gerät an der Stromsteckdose angeschlossen haben, ist es eingeschaltet. Das Display zeigt: Die Alarmanzeige blinkt.

BITTE WARTEN

Das T-Fax 5500 befindet sich in der Aufwärmphase.

Wenn das Display die Uhrzeit und den Empfangsmodus zeigt, siehe Beispiel, befindet es sich im Bereitschaftsmodus und kann genutzt werden. 22:37 AUTO.EM

info

Müssen Sie einmal das T-Fax 5500 vom Stromnetz trennen, warten Sie bis sich das Gerät in Ruhestellung befindet. Insbesondere der Druckkopf mit der Tintenpatrone muss in die versteckte Grundstellung gefahren sein.

Kabelverbindungen lösen

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der 220/230-V-Steckdose.

Zum Lösen der Telefax-Anschlussschnur an der linken Geräteseite, drücken Sie mit dem Fingernagel den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus.

Tintenpatrone einsetzen

Im Lieferumfang Ihres T-Fax 5500 befindet sich eine Schwarztintenpatrone IH-205.

Allgemeines zu den Tintenpatronen

Um eine optimale Druckqualität zu erhalten und die Lebensdauer Ihres T-Fax 5500 zu erhöhen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Lagern Sie die Tintenpatronen bei Raumtemperatur.
- Nehmen Sie die Tintenpatrone erst aus der Schutzverpackung, wenn Sie sie einsetzen möchten.
- Schütteln Sie Tintenpatronen nicht.
- Drücken Sie zum Austauschen der Tintenpatrone immer die Taste Tintenpatrone (im Funktionstastenblock), um die Patronenhalterung zur Mitte zu bewegen.
- Installieren Sie die Patrone sofort nach dem Entfernen von Druckkopfkappe und Schutzstreifen.
- Lagern Sie Tintenpatronen nicht länger als ein Jahr.
- Nehmen Sie die Tintenpatronen nicht aus dem Gerät, es sei denn, Sie wollen Sie auswechseln.
 Bei einer Tintenpatrone, die sich außerhalb des Patronenhalters befindet, trocknet der Druckkopf aus. Sie ist dann nicht mehr verwendbar.

Führen Sie eine Druckkopfreinigung durch, wenn die Druckqualität nachlässt (siehe Seite 137).



Bewahren Sie die Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Ausgelaufene Tinte ist nur sehr schwer zu entfernen. Beachten Sie bei der Handhabung von Patronen und Tanks folgendes:

info


Versuchen Sie nie eine Tintenpatrone oder einen Tank zu öffnen oder nachzufüllen.

Schütteln Sie die Patrone nicht, lassen Sie sie nicht fallen, und drücken Sie den Druckkopf nicht nach unten.



Bewegen Sie nie die Patronenhalterung der Druckeinheit von Hand! Das kann zur Zerstörung des Druckers führen.

Halten Sie die Tintenpatrone nur an den Seiten fest. Berühren Sie nie den Druckkopf und seine scharfen Kanten, auch nicht die silberne Platte an der Unterseite der Patrone oder die silberne Platte und den Kontaktbereich an der Seite.



Tintenpatrone einsetzen/auswechseln

Ihr T-Fax 5500 muss dafür am Stromnetz angeschlossen sein.

Bei der ersten Inbetriebnahme, oder wenn die Patrone verbraucht ist, zeigt das Display:

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.


Klappen Sie die Druckerabdeckung nach oben. Sie sehen ietzt den Druckerschacht.


Bei der ersten Inbetriebnahme befindet sich die Patronenhalterung in der Mitte des Schachtes.

- 2 Sollte sich die Patronenhalterung nicht in der Mitte des Druckerschachtes befinden, was der Fall ist, wenn ein Patronenwechsel vorgenommen wird, weil der Tank leer ist, drücken Sie die Taste Tintenpatrone im rechten Bedienfeld. Die Patronenhalterung fährt in die Mitte.
- 3 Stellen Sie den blauen Hebel der Patronenverriegelung nach oben.

PATRONE EINSETZ.









4 Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone, und nehmen Sie die Patrone heraus.


Entfernen Sie die orangefarbene Kappe (1) vom Druckkopf und danach die orangefarbene Folie (2).

Installieren Sie die Tintenpatrone **sofort**, nachdem Sie die Kappe und die Folie entfernt haben!



(2) Klappen Sie den blauen Verriegelungshebel für die Tintenpatronen wieder nach unten.





6

Drücken Sie die Taste **Tintenpatrone**. Die Patronenhalterung fährt zurück in die Grundstellung. Danach beginnt die Druckkopfreinigung, die ca. 40 Sek. dauert.

7 Klappen Sie die Druckerabdeckung wieder nach unten.



Empfangspapier einlegen

Ihr T-Fax 5500 empfängt Faxnachrichten und druckt Daten aus einem eventuell angeschlossenen PC auf Normalpapier. Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier in den Papiereinzug einlegen.

Richtlinien zum Umgang mit Papier


- Bewahren Sie alle Druckmaterialien in der Verpackung und flach gelagert auf, bis sie benötigt werden. Bewahren Sie geöffnete Packungen in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Lagern Sie Papier bei ca. 18°-24° C und 40%-60% relativer Luftfeuchte.
- Um Papierstau und schlechte Druckqualität zu vermeiden, drucken Sie nie auf feuchtem, gebogenem, zerknitterten oder zerrissenem Papier.
- Benutzen Sie nur geschnittenes Papier, kein Papier von der Rolle.
- Verwenden Sie nur Papier in der Stärke, die auch von der Maschine verarbeitet werden kann. Zu starkes Papier kann den Druckkopf beschädigen.
- Laden Sie nur Papier bis zu Höhe der Höhenmarkierung im Papierschacht I◀ und nicht über die Begrenzung des Mehrzweckpapiereinzugs. Stellen Sie zudem sicher, dass keine Lücke zwischen dem Papier und den seitlichen Anschlägen besteht.
- Füllen Sie den Mehrzweckpapierenzug erst dann auf, wenn er leer ist. Vermeiden Sie bereits geladenes Papier und neues Papier im Schacht zu mischen.

 Es gibt Umgebungsbedingungen, z. B. extreme Wärme oder Luftfeuchtigkeit, die bei einigen Druckmaterialien zu Fehlern in der Zufuhr aus dem Mehrzweckpapiereinzug führen können. Bestehen Probleme, führen Sie Blatt für Blatt zu.


- Abhängig von der Dichte des Drucks auf den Seiten, kann es etwas Zeit benötigen, um die Tinte zu trocknen. Innerhalb von zwei bis drei Sekunden wird die Tinte schmierfest, nach einer Trocknungszeit von mehreren Minuten wird sie wasserfest.
- Enthält Ihre gedruckte Seite eine große Anzahl von Grafiken, kann die durch die hohe Druckdichte feucht sein. Lassen Sie die Seite zum Trocknen für 30 bis 60 Sekunden im Ausgabeschacht. Entnehmen Sie die Seite vorsichtig ohne eine der bedruckten Flächen zu berühren. Drucken von dichten Grafiken auf leichtem Papier kann dazu führen, dass sich das Papier wellt. Versuchen Sie dickeres Papier zu verwenden.
- Wellt sich Papier nach dem Druck, entfernen Sie es sofort. Es könnte zu Papierstau führen.
- Die Andruckwalze im Inneren der Maschine kann mit Tinte verschmutzt werden, wenn Sie über die Breite des Blattes hinaus drucken. Wenn dies eintritt, reinigen Sie das Innere der Maschine, siehe Seite 134.

Papier einlegen


1 Stellen Sie sicher, dass der Papierstärkehebel, der sich auf der Patronenhalterung des Druckers befindet, auf "Papier" gestellt ist. Zum Prüfen klappen Sie die Druckerabdeckung nach oben, und drücken Sie die Taste Tintenpatrone. Der Drucker fährt in die Mitte des Druckerschachtes. Stellen Sie den Hebel nach links. Drücken Sie die Taste Tintenpatrone erneut, und klappen Sie die Druckerabdeckung wieder nach unten.




Ziehen Sie die Papierstütze (1) des Mehrzweckpapiereinzuges bis zum Anschlag heraus. Schieben Sie dann die Papierführung (2) entsprechend der Papierbreite nach links oder rechts.



Nehmen Sie den Stapel (bis zu100 Blatt bei 75 g/m²), den Sie in den Mehrzweckpapiereinzug legen möchten, und fächern Sie die Kanten, die im Einzug unten liegen werden. Richten Sie den Stapel auf einer ebenen Fläche bündig aus.



Die Papierführungen müssen dicht am Papier anliegen. Achten Sie darauf, dass der Stapel die Markierung nicht überschreitet, welche die größte Stapelstärke kennzeichnet.



Nachdem Sie das T-Fax 5500 aufgestellt und angeschlossen haben, führen Sie einen Funktionstest durch, indem Sie eine Kopie erstellen.

Legen Sie dafür ein bedrucktes Blatt in den Dokumenteneinzug, mit der bedruckten Seite nach unten. Drücken Sie zunächst die Taste **Kopie** und danach die Taste **Start**. Ihr T-Fax 5500 kopiert dieses Blatt. Sollte der Test fehlschlagen, sehen Sie bitte im Abschnitt "Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche" (siehe Seite 120) nach.

Anhang

Generelle Einstellungen

Im Lieferzustand ist Ihr T-Fax 5500 dergestalt eingestellt, dass Sie es nach dem Anschließen und Einlegen von Papier sofort nutzen können. Es können aber Anforderungen bei Ihnen vorherrschen, z. B. die Art des Netzes (Hauptanschluss, Nebenstellenanlage, Wahlverfahren, ...), die eine weitere Einstellung erfordern.

Um das T-Fax 5500 Ihren speziellen Anforderungen anzupassen, können Sie allgemeine Geräteeinstellungen, Sende-, Empfangs-, Druck-, Systemeinstellungen und Einstellungen für die automatische Wahl vornehmen.

Text, Sonderzeichen und Ziffern eingeben

Auf Grund einer vorher aufgerufenen Funktion befindet sich das T-Fax 5500 automatisch im Eingabemodus. Die Zifferntasten sind folgendermaßen belegt:

Taste	Großbuchstaben Modus :A	Kleinbuchstaben Modus :a	Ziffern Modus: 1
1			1
(2 ASC)	ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ	abcåäáàãâæç	2
3 DEF	DEFÐËÉÈÊ	defðëéèê	3
4 GH	GHIÏÎÎîa	ghiïîîî	4
5	JKL	jkl	5
6 MNO	MNOÑØÖÓÒOÕÔ	mnoñøöóòoõô	6
7 Poss	PQRSÞ	pqrsþ	7
8 TUV	TUVÜÚÙÛ	tuvüúùû	8
9	WXYZÝ	wxyzý	9
0			0
#	#!",;:^`_=/'?\$@%&+()[]{}<>		
*	Großbuchstaben (Modus :A)—→ Kleinbuchstaben (Modus :a —→ Ziffern (Modus :1) —		

info

Wenn Sie die Eingabe für mehr als 60 Sekunden unterbrechen, schaltet das T-Fax 5500 in den Bereitschaftsmodus. Alle nicht gespeicherten Eingaben gehen verloren.

Text- und Zifferneingabe umschalten

Auf Grund einer vorher aufgerufenen Funktion befindet sich das T-Fax 5500 im Eingabemodus.

	*	Drücken Sie die Stern -Taste sooft, bis der gewünschte Modus rechts im Display angezeigt	_	:
		wird (links steht die Eingabemarke): :1 Zifferneingabe,	_	:A
		:A Eingabe von Großbuchstaben, :a Eingabe von Kleinbuchstaben (Symbole können in jedem dieser Modi eingegeben werden).	_	::
Text e	ingeben			
1	*	Drücken Sie die Stern -Taste, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.	-	:/
			_	::
2		Drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher der gewünschte Buchstabe aufgedruckt ist, sooft, bis er im Display erscheint. <i>Beispiel:</i> R = 3x die Zifferntaste 7. Zur Eingabe von Satz-, Sonderzeichen oder Symbolen, siehe Tabelle, vorhergehende Seite.	B	:/
3		Geben Sie weiteren Text über die Zifferntasten ein.	В	:/
	*	 Wollen Sie von Groß- auf Kleinbuchstaben schalten, drücken Sie die Stern-Taste. 	В	:
		 Befindet sich der nächste Buchstabe auf einer anderen Zifferntaste, drücken Sie einfach diese Taste, oder 	Rμ	::

befindet sich der nächste Buchstabe auf

zunächst die Pfeiltaste rechts und dann die

zum Eingeben einer Leerstelle, drücken Sie die Taste Leerstelle, rechts auf dem

der gleichen Zifferntaste, drücken Sie

Zifferntaste nochmals, oder

Bedienfeld.

Ru_

Ru<u>t</u>

:a

:a

Ziffern eingeben

- 1
- (*)

Drücken Sie die **Stern-**Taste, um auf den Ziffernmodus umzuschalten.

:1

- 2

Drücken Sie die Zifferntaste, auf welcher sich die gewünschte Ziffer befindet. Beispiel:

5 :1

- 3
- Geben Sie weitere Ziffern nacheinander über die Zifferntasten ein. Beispiel:
- Zur Eingabe einer Leerstelle, drücken Sie die Taste Leerstelle, rechts auf dem Bedienfeld.

5500 :1

Symbole eingeben

#)

- 1
- Unabhängig vom Eingabemodus, drücken Sie die Raute-Taste sooft, bis das gewünschte Symbol, Satz-oder Sonderzeichen erscheint. Beispiel:
- Satz_ :a

Wollen Sie ein weiteres Symbol, Satz- oder Sonderzeichen eingeben, drücken Sie zunächst die Pfeiltaste und danach die Raute-Taste, bis das Zeichen erscheint. Beispiel:



Eingabe- (Tipp-)fehler korrigieren

Drücken Sie eine der Pfeiltasten sooft, bis sich die Eingabemarke unter dem falschen Zeichen befindet.

Trlekom

2



Geben Sie das richtige Zeichen, wie zuvor beschrieben, über die Zifferntasten ein.

Te lekom

info

Um die gesamte Eingabe zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen rechts auf dem Bedienfeld.

info


Um alle Ihre Eingaben und Korrekturen zu speichern, drücken Sie die Taste Abspeichern im rechten Funktionstastenfeld.

Mehrfachbelegung der Tasten

Die Tasten im rechten Tastenblock sind mehrfach belegt. Die Zusatzfunktionen dieser Tasten sind auf der Tastatur hellblau gekennzeichnet und können in Verbindung mit der Taste **Funktion** aktiviert werden. Die Taste **Funktion** hat alleine keine Funktion, sie schaltet lediglich auf die zweite Funktionsebene.



Drücken Sie die Taste **Funktion** (Taste leuchtet) für den Zugriff auf die zusätzliche Belegung (hellblau) der Tasten.



Bei aktivierter Taste Funktion (Taste leuchtet) zur Eingabe eines Leerschrittes in einer Rufnummer oder einem Namen.

info

Die Zusatzfunktionen sind in den jeweiligen Funktionsbeschreibungen ausführlich erklärt

Funktionsmenü

Das Funktionsmenü wird auf dem Display angezeigt. Sie können über den rechten Tastenblock des Bedienfeldes Menüfunktionen auswählen und Einstellungen ändern.

Menü aufrufen

1 Drücken Sie die Taste Funktion.

2 01 Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 02 08 Blättern Sie mit den **Pfeiltasten**, um die unterschiedlichen Hauptmenüs zu erreichen:

BERICHTEINSTELLG

- BEDIENEREINGABEN
- BERICHTEINSTELLG
- SENDEEINSTELLG.
- EMPFANGSEINST.
- DRUCKEREINSTELLG
- SYSTEMEINSTELL.

Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der Taste **Abspeichern**. Das erste Untermenü des ausgewählten Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.:

SENDEBERICHT

6		Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Untermenü aus.	EMPFANGSBERICHT		
7	Abspeichern	Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit der Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	KEIN AUSDRUCK		
8	02 08	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus, z.B.:	AUSDRUCK		
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste Abspeichern .			
10	Stop	Mit der Taste Stop können Sie Ihre Einstellungen beenden (Taste Funktion erlischt) oder einen Vorgang abbrechen.	15:24 AUTO. EM		
	Wenn Sie die Eingabe für mehr als 60 Sekunden unterbrechen, schaltet das T- Fax in den Bereitschaftsmodus.				
	info Um eine Menüebene zurückzugehen, drücken Sie die Taste Dateneingabe. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Menüfunktionen finden Sie in de entsprechenden Kapiteln.				
Eige	Eigene Kennung eingeben				

Eigene Kennung eingeber


info

Wenn Sie ein Fax erhalten erscheint ganz oben auf jeder Seite der Nachricht der Name und die Ruf-/Faxnummer des Absenders, ebenso wie Datum, Uhrzeit und Seitenzahl. Diese Angaben werden Kennung oder Kommunikationsdatenzeile (KDZ) genannt.

Gleichermaßen sollten Sie Ihre Kennung eingeben, damit der Empfänger weiß von wem die Nachricht kommt.

Sie können einstellen, ob die Kennung innerhalb oder außerhalb der Fläche gedruckt wird, die für die Faxnachricht vorgesehen ist (siehe Seite 19).

Beispiel einer KDZ:



Datum und Uhrzeit eingeben

Die Uhrzeit wird auf dem Display angezeigt, wenn sich das Faxgerät im Bereitschaftsmodus befindet.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Das Menü DATUM & UHRZEIT erscheint.	DATUM & UHRZEIT
5	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung erscheint. <i>Beispiel:</i>	<u>Q</u> 1/01 2002 19:47
6		Geben Sie mit den Zifferntasten die aktuellen Werte für Tag, Monat, Jahr und die Uhrzeit ein.	05/03 2002 08:12
7	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste Abspeichern .	EINGABE OK
		Die Eingabe wird bestätigt und die nächste Menüfunktion angeboten.	EIGENE RUFNUMMER
8	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	19:49 AUTO. EM
info		Die Eingabe des Datums erfolgt im Format Tag/ nur die zwei letzten Stellen einzugeben sind. Die Stundenformat, z. B. 4 Uhr Nachmittags = 16:00 Sie können das Datumsformat ändern (siehe Se	e Uhrzeiteingabe erfolgt im 24-).

Haben Sie sich vertippt, drücken Sie die Taste Löschen, die gesamte Eingabe wird gelöscht.

info

Sie können das falsche Zeichen auch überschreiben, indem Sie die Eingabemarke (Cursor) mit den Pfeiltasten unter das falsche Zeichen positionieren und das richtige Zeichen eingeben.

Fax- oder Rufnummer und Namen eingeben

Geben Sie die Rufnummer in internationaler Schreibweise ein: Internationale Landeskennziffer, nationale Vorwahl ohne Null. Rufnummer.

Beispiel: Eine Rufnummer in Nürnberg: "+49 911 123456"



2 Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

BEDIENERFINGABEN

Drücken Sie nochmals die Taste **Abspeichern**.

DATUM & UHRZEIT

5

Blättern Sie mit den Pfeiltasten, um den Menüpunkt EIGENE RUFNUMMER zu erreichen.

EIGENE RUFNUMMER

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

NR.=

7

Geben Sie über die Zifferntasten Ihre Faxoder Rufnummer ein (max. 20 Stellen).

NR.= +49 911 123456

Sonderzeichen:


Leerstelle: Taste Leerstelle



+: Taste 06/+

gabe zu gelangen.





Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um die Rufnummer zu bestätigen und zur Namensein-

EINGABE OK

NAME/FIRMA

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.

:A

10



Geben Sie über die **Zifferntasten** Ihren Namen oder den Firmennamen ein (max. 24 Stellen).

MAQUETTE Werk 1

:A

Mit der **Sterntaste** können Sie zwischen Großund Kleinbuchstaben und Zifferneingabe umschalten (siehe Seite 15).

Bei Tippfehlern löschen Sie die gesamte Eingabe mit der Taste **Löschen** und geben den Namen erneut ein.

11 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern.

EINGABE OK

KOPFZEILE

12

Drücken Sie die Taste **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

19:49 AUTO. EM

Liste der Einstellungen (Bedienerdatenliste)

Zum Prüfen Ihrer Absenderdaten und aller aktuellen Geräteeinstellungen können Sie die Bedienerdatenliste drucken.

1 Drücken Sie die Taste **Funktion**.

2 Orücken Sie die Taste **Bericht**.

JOURNAL

3 02000


Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** das Menü BED.EING. LISTE aus.

BED.EING. LISTE

4 Abspeichern

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um die Liste zu drucken. Die Absenderdaten stehen am Beginn, danach folgen Geräteeinstellungen.

DRUCKBERICHT



Wahlverfahren und Netz einstellen

Wahlverfahren einstellen

Bevor Sie das T-Fax 5500 einsetzen, müssen Sie das Wahlverfahren Ihres Telefonnetzes prüfen und das Gerät gegebenenfalls darauf einstellen. Wissen Sie nicht, welches Wahlverfahren Sie benötigen, fragen Sie Ihren Netzbetreiber. Da im Lieferzustand die Mehrfrequenzwahl (Tonwahl) eingestellt ist, müssen Sie im Regelfall in Netzen der Deutschen Telekom hier nichts einstellen.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	DATUM & UHRZEIT
5	⁰² ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü WAHLVERFAHREN aus.	WAHLVERFAHREN
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Das aktuelle Wahlverfahren wird angezeigt.	MEHRFREQUENZWAHL
7	02408	Stimmt das angezeigte Wahlverfahren nicht mit dem von Ihnen benötigten überein, drücken Sie die Pfeiltasten , um das gewünschte Ver- fahren, z. B. IMPULSWAHL, auszuwählen.	IMPULSWAHL
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um das neue Wahlverfahren zu speichern.	R-TASTE EINSTLLG
9	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	19:49 AUTO. EM
Netz	(Telefonai	nlage) einstellen	

Ist Ihr T-Fax 5500 an ein öffentliches Netz oder einer Telefonanlage mit automatischer Amtsholung angeschlossen, müssen Sie hier nichts einstellen.

Eine Telefonanlage (Nebenstellenanlage) ist eine hausinterne Vermittlungseinrichtung. Ist Ihr T-Fax als Nebenstelle an einer solchen Anlage angeschlossen, müssen Sie zunächst die Amtskennziffer (AKZ) eingeben, um eine Amtsleitung zu erhalten (Netzton) und dann die Rufnummer der Gegenstelle.

Um dieses Vorgehen zu vereinfachen, stellen Sie die Funktion der R-Taste so ein, dass Sie durch einfaches Drücken der Tasten Funktion und Reine Amtsleitung erhalten, sofern eine frei ist. Danach können Sie sofort die Rufnummer der Gegenstelle wählen.

Die folgenden Bedienschritte beschreiben, wie Sie die Funktion unter der **R**-Taste speichern.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern , um das Menü DATUM & UHRZEIT zu erreichen.	DATUM & UHRZEIT
5	02000	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü R- TASTE EINSTLLG.	R-TASTE EINSTLLG
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	HAUPTANSCHLUSS
7	02 ^ 08 00	Stimmt die Einstellung nicht mit der von Ihnen benötigten überein, drücken Sie die Pfeiltasten , um das gewünschte Netz, z. B. NEBEN-STELLE, auszuwählen.	NEBENSTELLE
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Bei Auswahl NEBENSTELLE zeigt das Display FLASH.	FLASH
9	02 • 08	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die ge- wünschte Zugriffsart auswählen. Auswahlmög- lichkeiten: FLASH oder KENNZIFFER. Haben Sie KENNZIFFER gewählt, weiter bei Schritt 12.	KENNZIFFER FLASH
10	Abspeichern	Sie haben FLASH gewählt: Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BERICHTEINSTELLG
11	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	19:49 AUTO. EM
		Sie haben KENNZIFFER gewählt:	
12	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Sie können jetzt die Amtskennziffer (AKZ) einzugeben.	KENNZIFFER
13		Geben Sie über die Ziffertasten die von Ihnen benötigte AKZ ein (max. 20 Stellen, häufig ver- wendet die Zahlen 0, 9 oder 99).	0
14	Pause	Drücken Sie die Taste Pause , wenn Sie nach der AKZ eine Wahlpause einfügen möchten.	0P

Drücken Sie die Taste Abspeichern, um Ihre 15

16

Einstellung zu speichern.

BERICHTEINSTELLG

Drücken Sie die Taste Stop, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

19:49 AUTO. EM

Dokumente und Papier

Dieses Kapitel beschreibt die Eigenschaften von Dokumenten und die verschiedenen Druckmaterialien, die für Ihr T-Fax 5500 geeignet sind. Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie Dokumente mit Ihrem Faxgerät senden, kopieren oder drucken. Sie finden hier auch Informationen über die Vorlagenqualität und wie die Dokumente in den Dokumenteneinzug eingelegt werden.

Dokumenteneinzug

Ihr T-Fax 5500 ist mit einem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) ausgestattet, in den Sie bis zu 20 Dokumente bei einem Papiergewicht von 75 g/m² einlegen können.


Ungeeignete Dokumente

- Um Dokumentenstaus beim automatischen Dokumenteneinzug (ADF) zu vermeiden, sollten Sie folgende Dokumente nicht in den Einzug legen:
 - Gelochtes, eingerissenes oder stark geknittertes Papier,
 - Gewölbtes oder gerolltes Papier,
 - Kohlepapier oder Durchschlagspapier,
 - Beschichtetes Papier,
 - Durchschlagspapier, Luftpostpapier oder extrem dünnes Papier.
 - Briefumschläge
- Entfernen Sie Heftklammern, Büroklammern oder Klebestreifen etc., bevor Sie das Dokument in den Dokumenteneinzug einlegen.
- Achten Sie darauf, dass Klebstoff, Tinte oder flüssiges Korrekturmittel völlig ausgetrocknet sind, bevor Sie die Dokumente in den Dokumenten.
- Lässt sich ein Dokument nicht einziehen, machen Sie davon über einen konventionelles Kopiergerät eine Kopie und senden Sie die Kopie.

Anhang

Abtastbarer Dokumentenbereich


Die weiße Fläche in der nachfolgenden Abbildung zeigt den abtastbaren Dokumentenbereich. Achten Sie darauf, dass die Texte und Grafiken auf Ihren Dokumenten innerhalb dieses Bereichs sind.




Dokumente in den Dokumenteneinzug einlegen

In den Dokumenteneinzug können Sie sowohl Einzelblätter als auch bis zu 20 Blatt auf einmal einlegen. Gehen Sie wie folgt vor, um Dokumente in den Dokumenteneinzug einzulegen:

1 Richten Sie die Kanten mehrseitiger Dokumente an einer ebenen Fläche bündig aus.



2 Stellen Sie die Dokumentenführung links entsprechend der Breite Ihrer Dokumente ein.



3 Schieben Sie das (die) Dokument(e) mit der Kopfzeile voran und der Schriftseite nach unten (für Sie nicht sichtbar) in den Dokumenteneinzug, bis Sie einen Piepton hören und der Scannermotor anläuft.



Hatten Sie bereits eine Funktion ausgelöst, z. B. Senden, wird das Dokument sofort eingelesen und der Vorgang gestartet.

Hatten Sie noch keine Funktion ausgelöst, bleibt das Dokument im Schacht liegen, bis Sie die Funktion starten.

info


Bei mehrseitigen Dokumenten werden die Seiten nacheinander eingezogen, das unterste Blatt vom Stapel zuerst.


Bevor Sie eine neue Funktion einleiten, sollten Sie abwarten, bis alle Dokumentenseiten eingelesen sind.

Probleme mit mehrseitigen Dokumenten

Wenn bei der Zuführung mehrseitiger Dokumente Probleme auftreten, nehmen Sie den gesamten Papierstapel aus dem Dokumenteneinzug heraus, und richten Sie die Papierkanten an einer ebenen Fläche aus.

Biegen Sie den Papierstapel, um die Blätter zu "fächern". Sie erhalten so, wie in der Abbildung gezeigt, eine leicht abgeschrägte, vordere Papierkante. Legen Sie dann den gefächerten Stapel in den Dokumenteinzug.






info

Warten Sie bis alle Dokumentenseiten eingelesen sind, bevor Sie eine neue Funktion einleiten.

Zusätzliche Dokumentenseiten nachlegen

In den automatischen Dokumenteneinzug können Sie bis zu 20 Seiten im Format DIN A4/Letter (75 g/m²) oder 10 Seiten im Legal-Format einlegen. Falls Ihr Dokument mehr als 20 Seiten beinhaltet, können Sie die Zusatzseiten während des Einlesevorgangs nachlegen. Warten Sie, bis die letzte Seite in den Dokumenteneinzug eingezogen wird. Sie können dann weitere max. 20 Zusatzseiten (Format DIN A4 oder Letter) bzw. 10 Seiten im Legal-Format nachlegen. Beim Nachlegen sollten sich die letzte und erste Seite um ca. 2,5 cm überlappen (siehe Abbildung).



info

Warten Sie bis alle Dokumentenseiten eingelesen sind, bevor Sie eine neue Funktion einleiten.

Druckmaterialien auswählen

In diesem Abschnitt sind die verschiedenen Druckmaterialien beschrieben, die mit Ihrem T-Fax 5500 verwendet werden können. Um die besten Druckergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihre Druckmaterialien sorgfältig auswählen.

Vor dem Kauf größerer Mengen einer Papiersorte sollten Sie stets einen Probedruck durchführen.

info

Wenn Sie zu einem bestimmten Druckmaterial Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Deutsche Telekom Hotline, Rufnummer 0180/51 990, oder den Bürofachhandel.

Verwenden Sie nur die nachfolgend empfohlenen Materialien. Ungeeignetes Druckmaterial kann Schäden am Gerät verursachen.

Normalpapier

Ihr T-Fax 5500 unterstützt die Papierformate DIN A4, Letter und Legal im Hochformat. Sie können normales Kopierpapier, Schreibmaschinenpapier oder vorgedruckte Briefbögen verwenden. Spezielles Papier für Tintenstrahldrucker ist nicht erforderlich, da bereits auf normalem Kopierpapier Korrespondenzqualität erreicht wird. Das Papier darf nicht zerknittert, gewölbt, gefaltet, geheftet oder zerrissen sein. Es darf ebenso keine Heftklammern oder beschädigten Kanten aufweisen. Normalpapier hat in der Regel eine Seite, die sich besser zum Bedrucken eignet. Die empfohlene Druckseite ist meistens auf der Papierverpackung angegeben.

Briefumschläge

Mit Ihrem T-Fax 5500 können Sie DIN lang-Briefumschläge und Umschläge im Format U.S. Commercial Nr. 10 bedrucken.

Die nachfolgend aufgelisteten Briefumschläge sollten Sie nicht auf Ihrem T-Fax 5500 verwenden, da sie Papierstaus und/oder Beschädigungen verursachen können:

- Briefumschläge mit Folienfenstern, Lochungen, Perforationen, Aussparungen und Doppelfalz.
- Briefumschläge aus speziell beschichtetem Papier oder mit tiefen Prägungen.
- Selbstklebende Briefumschläge mit abziehbarem Schutzstreifen zum Verschließen.
- Briefumschläge, die bereits Briefe enthalten.

Papierstärkehebel einstellen

Mit dem Papierstärkehebel können Sie den Abstand zwischen Druckkopf und Papier einstellen. Stellen Sie den Papierstärkehebel entsprechend der verwendeten Papierstärke (Normalpapier oder Briefumschläge) vor jedem Wechsel der Papierqualität ein.

Eine Übersicht der empfohlenen Einstellungen für den Papierstärkehebel in Abhängigkeit der verwendeten Druckmaterialien finden Sie im nächsten Kapitel.



Wenn der Papierstärkehebel vor dem Druck nicht richtig eingestellt wird, kann die Druckqualität erheblich beeinträchtigt werden.

Während des Druckens darf die Position des Papierstärkehebels nicht verändert werden. Dadurch können Probleme auftreten, wie z.B. Papierstau oder Verschmieren der Tinte.

Der Papierstärkehebel befindet sich über der Patronenhalterung und wird wie folgt eingestellt:

1 Klappen Sie die Druckerabdeckung nach oben. Sie sehen jetzt den Druckerschacht.



2 Drücken Sie die Taste Tintenpatrone im rechten Bedienfeld. Die Patronenhalterung f\u00e4hrt in die Mitte.




Dokumente und Papier

Anhand

3 Stellen Sie den Papierstärkehebel entsprechend dem verwendeten Papier ein.

Stellen Sie ihn nach links zum Drucken auf Papier und den meisten anderen Druckmaterialien.

Stellen Sie ihn nach rechts zum Drucken auf Briefumschlägen.



- Drücken Sie die Taste Tintenpatrone. Die Patronenhalterung bewegt sich nach rechts in ihre Grundposition. Die Reinigung des Druckkopfes wird gestartet.
- 5 Schließen Sie die Druckerabdeckung.



Versuchen Sie niemals die Patronenhalterung manuell zu bewegen oder anzuhalten; dies könnte zu Beschädigungen an Ihrem T-Fax 5500 führen.

Berühren Sie die im Inneren des Druckers befindlichen Komponenten und Metallteile nicht, da die Funktion des Gerätes und/oder die Druckqualität dadurch beeinträchtigt werden kann.

Übersicht der Druckmaterialien und Position des Papierstärkehebels

Im Mehrzweckpapiereinzug können folgende Druckmaterialien eingelegt werden:


Druckmaterial	Größe	Gewicht	Kapazität Papiereinzug	Papierstärke- hebel
Normalpapier	DIN A4	60 - 90 g/m ²	ca. 100 Blatt*	links
	(210 x 297 mm)		(max. 10 mm	
			Stapel)	
Letter	(215,9 x 279,4 mm)		* 75 g/m² Papier	
Legal	(215,9 x 355,6 mm)			
Briefumschläge	DIN lang		10 Briefumschläge	rechts
	(220 x 110 mm)			
	U.S. Commercial No.			
	10			
	(241,3 x 104,1 mm)			

Testen Sie das Papier durch einen Probedruck, bevor Sie größere Mengen davon einkaufen.

Bedruckbare Papierbereiche


Normales Papier

Der weiße Bereich in der nachfolgenden Abbildung zeigt den druckbaren Bereich auf einer DIN A4-Seite. Achten Sie darauf, innerhalb dieses Bereiches zu drucken.



Briefumschläge

Der graue Bereich in der nachfolgenden Abbildung zeigt den druckbaren Bereich auf DIN lang-Briefumschlägen. Achten Sie darauf, innerhalb dieses Bereiches zu drucken.



Papier einlegen

Wie Sie Normalpapier in den Mehrzweckpapiereinzug einlegen ist im Abschnitt "Empfangspapier einlegen" beschrieben, (siehe Seite 12).

Sie können auch andere Druckmaterialien in den Mehrzweckpapiereinzug einlegen, siehe nachfolgende Seiten in diesem Kapitel.

Briefumschläge einlegen

Im Mehrzweckpapiereinzug können Sie max. 10 Briefumschläge für den automatischen Papiereinzug einlegen. Für detaillierte Angaben über die Art der verarbeitbaren Briefumschläge, (siehe Seite 31).


1 Prüfen Sie, ob der Papierstärkehebel auf die Position (rechts) gestellt ist. Einzelheiten zum Einstellen des Papierstärkehebels, (siehe Seite 30).




Ändern Sie niemals während des Druckens die Position des Papierstärkehebels. Dies kann zu Problemen führen, z.B. Papierstau oder Verschmieren der Tinte.

2 Bereiten Sie die Umschläge wie folgt vor:


- Richten Sie den Stapel Briefumschläge auf einer festen, sauberen Oberfläche aus, und drücken Sie kräftig auf die Ecken, um die Kanten zu glätten.
- Drücken Sie mehrmals auf die gesamte Oberfläche der Briefumschläge, um evtl. Wölbungen und die Luft im Inneren der Umschläge zu entfernen.




- Drücken Sie auch kräftig auf den Bereich der Verschlusslasche.



- Halten Sie die Briefumschläge an den Kanten fest, und biegen Sie sie behutsam diagonal, um evtl. Wölbungen zu beseitigen.
- Verwenden Sie einen Bleistift oder einen anderen runden Gegenstand, um die Kante der Verschlusslasche zu glätten.
 Die Wölbung der Verschlusslaschen darf nicht mehr als 5 mm betragen.



- 3 Schieben Sie den Stapel Briefumschläge in den Mehrzweckpapiereinzug. Die rechte Kante des Stapels muss an der rechten Papierführung anliegen. Schieben Sie die linke Papierführung dicht an die linke Kante des Stapels.
 - Legen Sie die Briefumschläge mit der bedruckbaren Seite nach oben ein (die Verschlusslaschen sind nicht sichtbar).
 - Der Kopf der Briefumschläge (Bereich für die Absenderanschrift) muss voran eingelegt werden.
 - Achten Sie darauf, dass die Stapelhöhe die Papierbegrenzung nicht überschreitet.



Das T-Fax 5500 ist jetzt zum Bedrucken von Briefumschlägen bereit.

Rufnummern speichern

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie auf Ihrem T-Fax 5500 Rufnummern speichern, die Sie dann für die automatische Wahl verwenden können.

Was ist die automatische Wahl?

Die automatische Wahl erleichtert Ihnen das Wählen von Rufnummern, da Sie häufig benötigte Telefon-/Faxrufnummern und Namen unter einer Taste (Zielwahl) oder einem kurzen Zahlencode (Kurzwahl) speichern können. Die gespeicherten Rufnummern können Sie durch Drücken einer oder weniger Tasten wählen.

Übersicht der Rufnummernspeicher

Ihr T-Fax 5500 bietet Ihnen drei Speicherbereiche für das Speichern von Rufnummern:

Zielwahl

Sie können max. 12 Rufnummern unter den Zielwahltasten speichern. Durch Drücken der entsprechenden Zielwahltaste wird die gespeicherte Rufnummer automatisch gewählt.

Kurzwahl

Auf Ihrem T-Fax 5500 stehen Ihnen 100 Kurzwahlspeicher zum Speichern von Rufnummern zur Verfügung. Der Zugriff auf die Kurzwahlspeicher erfolgt über einen zweistelligen Zifferncode von 00 bis 99.

Gruppenwahl

Die unter der Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnummern können für die Gruppenwahl verwendet werden. Wenn Sie z.B. in regelmäßigen Abständen Berichte oder Rundschreiben an einen bestimmten Verteiler senden möchten, können Sie den benötigten Verteiler (max. 111 Rufnummern) als Gruppenwahl speichern. Um das Rundschreiben an alle Gegenstellen zu senden, brauchen Sie dann nur max. drei Tasten zu drücken.

Zielwahl

Zielwahlrufnummern speichern

Auf dem Bedienfeld Ihres T-Fax 5500 stehen Ihnen 12 Zielwahltasten zur Verfügung, um Rufnummern zu speichern und automatisch zu wählen. Mit der Zielwahl können Sie eine gespeicherte Fax-/Telefonrufnummer durch Drücken einer einzigen Taste wählen.

Zum Speichern einer Zielwahlrufnummer und des Teilnehmernamens gehen Sie wie folgt vor:

1



Drücken Sie die Taste **Funktion**.

2 01

Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3	02 • 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF- NR. EINGABE.	RUFNR. EINGABE
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ZIELWAHL
5	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Das Display zeigt z.B. 01.	01=
6	⁰² ♠ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Zielwahltaste aus, die Sie belegen möchten, z.B. 04. Auswahlmöglichkeiten 01 bis 12.	04=
		Wenn die ausgewähle Zielwahltaste bereits belegt ist, wird die gespeicherte Rufnummer angezeigt. Ist die ausgewählte Zielwahltaste bereits für die Gruppenwahl belegt, zeigt das Display GRUP-PENWAHL.	
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	RUFNUMMER
8	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	NR.=_
9		Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein, z.B.	NR. =20 545 8545_
		 Die Rufnummer kann max. 120 stellig sein (einschließlich Leerstellen und Pausezeichen). 	
		 Falsche Eingaben können Sie mit der Pfeiltaste ⁰⁴ von rechts nach links löschen. 	
		 Um den gesamten Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen. 	
		 Zum Eingeben einer Leerstelle drücken Sie die Taste Leerstelle. (Die Leerstellen dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden beim Wählen ignoriert.) 	
		 Zur Eingabe einer Wahlpause innerhalb einer Rufnummer, drücken Sie die Taste (Wahlwied)Pause. 	
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die Rufnummer zu speichern.	EINGABE OK

NAME

Anhang

11	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	_	:A
12		Geben Sie den Namen ein (max.16 Zeichen einschl. Leerstellen). Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Sym- bolen, siehe Zeichentabelle (siehe Seite 16).	TELEKOM	
13	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um den Namen zu speichern.	EINGABE OK	
		Das Display zeigt den nächsten Zielwahlspeicher, z.B. 05.	05=	
14		Sie können jetzt weitere Zielwahltasten belegen, indem Sie die Bedienschritte 6 bis 13 wiederholen.		
	Oder			
	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um das Speichern von Zielwahlrufnummern zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:24	AUTO. EM
		Sie können eine Liste der gespeicherten Zielwal Seite 47). Bewahren Sie diese Rufnummernliste		,

Zielwahlrufnummern prüfen, ändern oder löschen

Drücken Sie die Taste Funktion.

info

1

Sie können die bereits gespeicherten Zielwahlrufnummern jederzeit prüfen, ändern oder löschen.

auf, damit Sie die Speicherbelegungen griffbereit haben. Zum Wählen von Zielwahlrufnummern (siehe Seite 55).

	′ F1		
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF- NR. EINGABE.	RUFNR. EINGABE
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ZIELWAHL
5	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Das Display zeigt den ersten Zielwahlspeicher (falls belegt: wird die Rufnummer angezeigt).	01=905 795 1111
6	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu ändernden Zielwahlspeicher aus, z.B. 04.	04=20 545 8545

7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	RUFNUMMER
8	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern . Das Display zeigt die unter der ausgewählten Zielwahl gespeicherte Rufnummer für die Bear- beitung an.	NR.=20 545 8545_
	Oder		
		Rufnummer/Namen löschen	
9	11 Löschen	Drücken Sie die Taste Löschen , um die Rufnummer zu löschen.	NR.=
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um das Löschen zu bestätigen.	LÖSCHEN BEENDET
		Der dieser Rufnummer zugeordnete Name wird automatisch mitgelöscht.	NAME
11	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zu schalten.	15:00 AUTO. EM
	Oder		
		Rufnummer/Namen ändern	
9	02 • 08	Drücken Sie die Pfeiltaste, um die falschen Zeichen der Rufnummer von rechts nach links zu löschen.	NR.=20 5_
10		Geben Sie mit den Zifferntasten die neue Rufnummer ein.	NR.=20 5921_
11	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die neue Rufnummer zu speichern.	EINGABE OK
			NAME
12	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Das Display zeigt den vorhandenen Namen.	IELEKOM :A
13		Sie können jetzt den vorhandenen Namen zeichenweise überschreiben. Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor bewegen.	
14 Abspeichern		Drücken Sie die Taste Abspeichern , um den neuen/geänderten Namen zu speichern.	EINGABE OK
		Der nächste Zielwahlspeicher wird angezeigt.	05= 1 432 2060
	alle weiter		
15		Wiederholen Sie die Bedienschritte 6 bis 14,	

wenn Sie weitere Einträge ändern möchten.

Oder ...



Drücken Sie die Taste **Stop**, wenn Sie keine weiteren Zielwahlrufnummern ändern möchten. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

15:00 AUTO. EM

info

Zum Wählen von Zielwahlrufnummern (siehe Seite 55).

Kurzwahl

1

8

Ihr T-Fax 5500 bietet Ihnen 100 Kurzwahlspeicher (00 bis 99), um Rufnummern zu speichern und automatisch zu wählen. Mit der Kurzwahl können Sie eine gespeicherte Fax-/Telefonrufnummer durch Drücken der Taste Kurzwahl und Eingabe des zweistelligen Kurzwahlcodes (00 bis 99) wählen.

Kurzwahlrufnummern speichern

Zum Speichern einer Kurzwahlrufnummer und des Teilnehmernamens gehen Sie wie folgt vor:

	- / \		
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF- NR. EINGABE.	RUFNR. EINGABE
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ZIELWAHL
5	Kurzwahl	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü KURZWAHL.	KURZWAHL
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	.00-

Drücken Sie die Taste Funktion.

KURZWAHL

*****00=

Wenn ein Speicherplatz bereits mit einer Rufnummer belegt ist, wird sie angezeigt. Ist ein Speicherplatz bereits für die Gruppenwahl belegt, zeigt das Display GRUPPEN-

Der erste Speicherplatz (00) wird angeboten.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünsch-

ten Speicherplatz aus (00 bis 99), z.B. 01.

WAHL.

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.

RUFNUMMER

*****01=

9



Drücken Sie nochmals die Taste **Abspeichern**.

NR.=_

NR.=3 3758 2110

10

Geben Sie die gewünschte Rufnummer über die Zifferntasten ein. z.B.:

- Die Rufnummer kann max. 120 stellig sein (einschließlich Leerstellen und Pausezeichen).
- Falsche Eingaben können Sie mit der Pfeiltaste ⁰⁴
 → von rechts nach links löschen.
- Um den gesamten Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen.
- Zum Eingeben einer Leerstelle drücken Sie die Taste Leerstelle (Die Leerstellen dienen lediglich der besseren Lesbarkeit und werden beim Wählen ignoriert).
- Zur Eingabe einer Wahlpause innerhalb einer Rufnummer, drücken Sie die Taste
 (Wahlwied)Pause.

11 Abspeichern

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um die Rufnummer zu speichern.

EINGABE OK

NAME

12



Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern.

. :A

13



Geben Sie den Namen ein (max.16 Zeichen einschl. Leerstellen).

TELEKO<u>M</u> :A

Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen (siehe Seite 15).

14 Abspeicherr

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um den Namen zu speichern.

EINGABE OK

Das Display zeigt den nächsten Kurzwahlspeicher, z.B. 02.

*****02 =

15



Sie können jetzt weitere Kurzwahlspeicher belegen, indem Sie die Bedienschritte 7 bis 14 wiederholen.

Oder...



Drücken Sie die Taste **Stop**, um das Speichern von Kurzwahlrufnummern zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

15:00 AUTO. EM

Anhang

Sie können eine Liste der gespeicherten Kurzwahlrufnummern drucken (siehe Seite 47). Bewahren Sie diese Rufnummernliste in der Nähe Ihres Faxgerätes auf, damit Sie die Speicherbelegungen griffbereit haben.

Zum Wählen einer Kurzwahlrufnummer (siehe Seite 56)

Kurzwahlrufnummern prüfen, ändern oder löschen

Sie können die bereits gespeicherten Kurzwahlrufnummern jederzeit prüfen, ändern oder löschen.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .
	()	

2 01 Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

Dateneingabe

Nählan Sia mit dan Dfailteatan da

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF-NR. EINGABE.

4 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü KURZWAHL.

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

Das Display zeigt den ersten Kurzwahlspeicher (falls belegt: Wird die Rufnummer angezeigt).

Wählen Sie mit den Pfeiltasten den zu ändernden Kurzwahlspeicher aus, z.B. 01.

Abspeichern Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.

Drücken Sie erneut die Taste **Abspeichern**.

Das Display zeigt die unter der ausgewählten Kurzwahl gespeicherte Rufnummer für die Bearbeitung an.

Oder ...

5

9

11

Rufnummer/Namen löschen

10 1 Drücken Sie die Taste Löschen, um die Rufnummer zu löschen.

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um das Löschen zu bestätigen.

Der dieser Rufnummer zugeordnete Name wird automatisch mitgelöscht.

DATENEINGABE

RUFNR. EINGABE

ZIELWAHL

KURZWAHL

*00= 2131 1250

*****01= 3 3758 2110

RUFNUMMER

NR.=3 3758 2110_

NR.=

LÖSCHEN BEENDET

NAME

12



Drücken Sie die Taste **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

15:00

AUTO. EM

Oder ...

Rufnummer/Namen ändern

10 1

Drücken Sie die Taste **Löschen**, um die Rufnummer zu löschen.

NR.=

11



Geben Sie mit den Zifferntasten die neue Rufnummer ein.

NR.=3 3758 2111_

12



Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um die neue Rufnummer zu speichern.

EINGABE OK

NAME

13 Abspeicher

Drücken Sie nochmals die Taste **Abspeichern**. Das Display zeigt den vorhandenen Namen.

<u>I</u>ELEKOM

:A

:A

14 🥞

Überschreiben Sie jetzt den vorhandenen Namen durch Eingabe des neuen Namens. Mit den Pfeiltasten können Sie den Cursor bewegen.

TELECOM FRANCE

15 Abspeicher

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**, um den neuen/geänderten Namen zu speichern.

EINGABE OK

Der nächste Kurzwahlspeicher wird angezeigt.

*****02= 49 39 25 25

...alle weiter

16



Wiederholen Sie die Bedienschritte 7 bis 15, wenn Sie weitere Einträge ändern möchten.

Oder...



Drücken Sie die Taste **Stop**, wenn Sie keine weiteren Kurzwahlrufnummern ändern möchten. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

15:00 AUTO. EM

Gruppenwahl

Wenn Sie häufig das gleiche Dokument oder Rundschreiben an mehrere Gegenstellen senden müssen, können Sie diese Gegenstellen als Gruppenwahl zusammenstellen und diese unter der Ziel- oder Kurzwahl speichern. Sie können dann durch Drücken einer Zielwahltaste oder Drücken der Taste Kurzwahl und Eingabe des zweistelligen Kurzwahlcodes das Dokument an alle Gegenstellen dieser Gruppe senden.

info

Für die Gruppenwahl können nur Rufnummern verwendet werden, die bereits für die Ziel- oder Kurzwahl gespeichert wurden.

Eine Gruppe kann bis zu 111 Gegenstellen enthalten.

Gruppenwahl einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um die Gruppenwahl einzurichten:

Drücken Sie die Taste Funktion. 1

2

3

Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF-NR. FINGABE.

ZIELWAHL

5

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü GRUPPENWAHI.

GRUPPENWAHL

DATENEINGABE

RUFNR. EINGABE

6

Drücken Sie die Taste Abspeichern. Das Gerät befindet sich im Bereich der Zielwahl.

01=ZIELWAHL

03=

7 Sie können jetzt den gewünschten Speicherplatz auswählen (eine Zielwahltaste oder einen Kurzwahlcode), unter dem Sie die Gruppe speichern möchten:

> Gruppenwahl unter einer Zielwahltaste speichern:

Wählen Sie die gewünschte Zielwahltaste mit den Pfeiltasten aus (01 bis 12), z.B. 03.

Ist die Zielwahltaste bereits belegt, wird ZIEL-WAHL oder GRUPPENWAHL angezeigt.

Oder...

Gruppenwahl unter der Kurzwahl speichern:

	Kurzwahl	Drücken Sie die Taste Kurzwahl , und geben Sie mit den Zifferntasten den zweistelligen Kurzwahlcode (00 bis 99) ein, unter dem Sie die Gruppenwahl speichern möchten, z.B. 21.	*21=
		lst dieser Kurzwahlspeicher bereits belegt, wird KURZWAHL oder GRUPPENWAHL angezeigt.	
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	RUFNUMMER
9	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	NR.=
10		Sie können jetzt die Ziel- oder Kurzwahlnum- mern eingeben, die Sie für die Gruppenwahl speichern möchten:	
		Unter der Zielwahl gespeicherte Rufnum- mern für die Gruppenwahl übernehmen:	
	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion (die Taste darf nicht leuchten!).	
	05 07 Leerstelle Bericht	Drücken Sie die Zielwahltasten (bei Bedarf mehrere nacheinander), deren Rufnummern Sie für die Gruppenwahl speichern möchten.	
	usw.	Die unter der entsprechenden Zielwahltaste gespeicherte Rufnummer wird angezeigt oder es erscheint GRUPPENWAHL, wenn die Taste bereits für die Gruppenwahl belegt ist.	
		 Sie können nur bereits gespeicherte Rufnummern verwenden (d.h. eine Rufnummerneingabe mit den Zifferntasten ist an dieser Stelle nicht möglich). 	
		 Sie k\u00f6nnen auch Zielwahltasten verwenden, unter denen bereits eine Gruppe gespeichert ist. 	
	Funktion	Bestätigen Sie mit der Taste Funktion . (Die Taste Funktion muss jetzt wieder leuchten.)	
	Oder		
		Unter der Kurzwahl gespeicherte Rufnum- mern für die Gruppenwahl übernehmen:	
	Kurzwahl	Drücken Sie die Taste Kurzwahl .	*

123456

:A

Geben Sie den Kurzwahlcode ein für die Ruf-Kurzwahl nummer, die Sie für die Gruppenwahl übernehmen möchten, z.B. 03.

> Sie können mehrere Kurzwahlcodes nacheinander eingeben, vor jeder Codeeingabe ist jedoch die Taste Kurzwahl zu betätigen.

- Sie können nur bereits gespeicherte Rufnummern verwenden (d.h. eine Rufnummerneingabe mit den Zifferntasten ist an dieser Stelle nicht möglich).
- Sie können auch Kurzwahlcodes verwenden, unter denen bereits eine Gruppe gespeichert ist.
- Die unter dem entsprechenden Kurzwahlcode gespeicherte Rufnummer wird angezeigt oder es erscheint GRUPPENWAHL, wenn die Taste bereits für die Gruppenwahl belegt ist.
- Falls Sie versehentlich einen falschen Kurzwahlcode eingegeben haben, wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag aus, und drücken Sie dann die Taste Löschen.

EINGABE OK

NAME

*****03=

DT INI AND

11 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern, um die Gruppenwahl zu speichern.

12

Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern.

13

Sie können jetzt für diese Rufnummerngruppe einen Namen eingeben (max.16 Zeichen einschließlich Leerstellen), z. B. DT INLAND. Zur Eingabe von Buchstaben, Zahlen und Symbolen (siehe Seite 15).

14

Drücken Sie die Taste Abspeichern, um den Namen zu speichern.

Das Display zeigt den nächsten Zielwahl- oder Kurzwahlspeicher.

15

Sie können jetzt weitere Gruppen speichern, indem Sie die Bedienschritte 7 bis 14 wiederholen.

EINGABE OK

04=ZIELWAHL

Oder...



Drücken Sie die Taste **Stop**, um das Speichern zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

15:00 AUTO. EM

Um eine Gruppe unter einer bereits belegten Ziel- oder Kurzwahlnummer zu speichern, oder um eine bestehende Gruppe zu ändern, müssen Sie zuerst die vorhandenen Daten löschen (siehe Seite 37) und (siehe Seite 41).

info

Sie können eine Liste der gespeicherten Gruppenwahl drucken, die alle zusammengefassten Rufnummern und Namen enthält (siehe Seite 48). Bewahren Sie diese Liste in der Nähe Ihres Faxgerätes auf, damit Sie die Speicherbelegungen griffbereit haben.

Wie Sie die Gruppenwahl benützen (siehe Seite 64).

Gruppenwahl ändern/löschen

Wenn Sie einzelne Einträge nachträglich ändern oder die komplette Gruppe löschen möchten, gehen Sie wie im Abschnitt "Gruppenwahl einrichten" (siehe Seite 43) beschrieben vor; beachten Sie jedoch:

- Um zusätzliche Empfänger hinzuzufügen:
 - In der Schrittfolge 7 wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.
 - In der Schrittfolge 10 geben Sie die Empfänger ein, die Sie hinzufügen möchten.
- Um den Namen der Gruppe zu ändern:
 - In der Schrittfolge 7 wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.
 - In Schritt 13 drücken Sie die Taste Löschen und geben den neuen Namen ein.
- Um einen Eintrag aus einer Gruppe zu entfernen:
 - In der Schrittfolge 7 wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.
 - In der Schrittfolge 10 drücken Sie die Pfeiltasten, um den zu löschenden Eintrag auszuwählen und drücken dann die Taste Löschen. Drücken Sie die Taste Abspeichern, um Ihre Änderungen zu speichern und danach die Taste Stop, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
- Um eine komplette Gruppe zu löschen:
 - In der Schrittfolge 7 wählen Sie die gewünschte Gruppe aus.
 - In der Schrittfolge 10 drücken Sie die Taste Löschen, bis alle Einträge gelöscht sind (NR.= erscheint).
 - In Schritt 13 drücken Sie die Taste **Löschen**, um den Namen der Gruppe zu löschen.

info

Wie Sie die Gruppenwahl benützen ist im Kapitel "Senden/Kopieren" beschrieben (siehe Seite 64).

Listen der gespeicherten Rufnummern drucken

Sie können Listen aller für die Ziel-, Kurz- und Gruppenwahl gespeicherten Rufnummern drucken.

Zielwahl- oder Kurzwahlliste drucken

1 Funktion

Drücken Sie die Taste Funktion.

2 07

Drücken Sie die Taste Bericht.

JOURNAL

3 02**^**08

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF-NR. LISTE.

RUFNR. LISTE

• 0

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.

ZIELWAHLLISTE

5 %

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü ZIEL-WAHLLISTE oder KURZWAHLLISTE.

KURZWAHLLISTE

6 Abspeichern

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

SORTIERTER AUSDR

Sie können jetzt wählen, ob die Rufnummernliste in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge gedruckt werden soll.

JA=(*) NEIN=(#)

7 *

Drücken Sie die **Sterntaste**, um die Rufnummernliste in alphabetischer Reihenfolge (sortiert nach Namen) zu drucken.

Oder ...

Drücken Sie die **Rautetaste**, um die Rufnummernliste in numerischer Reihenfolge (sortiert nach Speicherplätzen) zu drucken.

Die Rufnummernliste wird gedruckt.

Gruppenwahlliste drucken

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	07 Bericht	Drücken Sie die Taste Bericht .	JOURNAL
3	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü RUF- NR. LISTE.	RUFNR. LISTE
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ZIELWAHLLISTE
5	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü GRUPPENWAHLLISTE.	GRUPPENWAHLLISTE
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	DRUCKBERICHT

Die Gruppenwahlliste wird gedruckt.

Beispiele der Rufnummernlisten

05/	/03	2002 17:35 FAX +49 911 31543	MAQUETTE Werk	2 001
			**************************************	E ***
N	IR.	NR. GEGENSTE	LLE	NAME GEGENSTELLE
[7]	GRUPPENWAHL		AUSTRALIA
]	3]	09131 1478888		BAUER
[2]	+33 383 2647		DE MAÎCHE
[1]	00331300766214		DUPONT GOUMOIS
]	5]	0871 143390		FÖRDERVEREIN LA
[4]	+49 795 1111		MÜLLER § CO
[8]	0871 173344		TELEKOM

05/03 2002 15:37 FAX +49 911	31543 MAQUETTE Werk	2 1001

	*** GRUPPENWAHLLISTE ***	

[07] MARKETING-Gruppe	[01] 09131 1478888	BAUER
	[05] 32 179 13	C.U.LATER
	[02] 0033 1300766214	EF COM
[* 08] STAMMTISCH	[01] 09131 1478888	BAUER
	[09] 695 234	MARTIN
	[11] 3111 222	KLAUS
	[* 01] 695 234	HANS
	[* 02] 3111 222	WOLFGANG
[* 21] GRUPPE ALPHA	[01] 09131 1478888	BAUER
[* 88]	[03] 0697 399	ÖZIMIRI
[* 99]	[* 01] 2555 789	K.SETTE
	[* 02] 001 695 2345	K.LAUER
	[* 02] 3111 222	PAPADOPOULOS

Senden/Kopieren

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das T-Fax 5500 zum Senden und Kopieren von Dokumenten benutzen. Im Einzelnen finden Sie hier:

- Sendevorbereitungen (siehe Seite 50),
 - Geeignete Dokumente für das Senden (siehe Seite 50),
 - Dokumenteneinstellungen,
 - Scannauflösung einstellen (siehe Seite 50),
 - Scannkontrast einstellen (siehe Seite 51),
- Verbindungsaufbau (siehe Seite 51),
- Die Sendearten (siehe Seite 52),
 - Speichersenden (siehe Seite 52),
 - Manuelles Senden (siehe Seite 53),
- Zielwahlrufnummern wählen (siehe Seite 55),
- Kurzwahlrufnummern wählen (siehe Seite 56),
- Sendevorgang abbrechen (siehe Seite 57),
 - Dokument aus dem Dokumenteneinzug entfernen (siehe Seite 113),
- Wahlwiederholung bei besetzter Leitung (siehe Seite 58),
 - Manuelle Wahlwiederholung einleiten (siehe Seite 58),
 - Manuelle Wahlwiederholung abbrechen (siehe Seite 58).
 - Automatische Wahlwiederholung (siehe Seite 58),
 - Wie läuft die automatische Wahlwiederholung ab? (siehe Seite 58),
 - Automatische Wahlwiederholung abbrechen (siehe Seite 59),
 - Automatische Wahlwiederholung einstellen (siehe Seite 59),
- Rundsenden (siehe Seite 61).
 - Senden an mehrere Empfänger (siehe Seite 61),
- Senden mit Gruppenwahl (siehe Seite 64),
- Zeitversetztes Senden (siehe Seite 65),
 - Senden anderer Dokumente w\u00e4hrend ein zeitversetzter Sendeauftrag vorbereitet ist (siehe Seite 66),
- Gespeicherte Dokumente (siehe Seite 67),
 - Liste der gespeicherten Dokumente drucken (siehe Seite 67).
 - Ein gespeichertes Dokument drucken (siehe Seite 68),
 - Ein gespeichertes Dokument löschen (siehe Seite 69).
- Kopieren (siehe Seite 71),

Geeignete Dokumente für das Senden

Im Kapitel "Dokumente und Papier" finden Sie wichtige Informationen über die Dokumentengröße, Vorlagenqualität, und wie Sie Dokumente für den automatischen oder manuellen Einzug einlegen.

Scannauflösung einstellen

Mit der Auflösung kann die Detailgenauigkeit für das Scannen eingestellt werden. Eine geringe Auflösung hat bei Text und Grafiken ein grobes Erscheinungsbild zur Folge. Bei einer hohen Auflösung ist die Wiedergabe feiner Linien und Details in Text und Grafiken exakt und ein schärferes Schriftbild gewährleistet. Mit der Taste **Auflösung** können Sie die Scannauflösung für Ihre Sendedokumente einstellen. Im Auslieferungzustand ist die Auflösung FAX STANDARD voreingestellt.

info

Je höher die Auflösung, desto besser die Ausgabequalität; die Scann- und Sendegeschwindigkeit wird jedoch erheblich verlängert.

Auflösung einstellen

1 Auflösung

Drücken Sie die Taste **Auflösung**. Die aktuell eingestellte Auflösung wird angezeigt, z.B. FAX STANDARD.

FAX STANDARD

2



Drücken Sie die Taste **Auflösung**, bis die gewünschte Auflösung im Display erscheint. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- FAX STANDARD: (8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm). Geeignet für die meisten Textdokumente.
- FAX FEIN: (8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm).
 Geeignet für Dokumente mit kleinen
 Schriften.
- FAX FOTO: (8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm). Geeignet für Dokumente, die fotografische Abbildungen enthalten. Mit dieser Einstellung werden Dokumentbereiche mit Fotos automatisch mit 64 Graustufen eingelesen.
- Dadurch wird eine bessere Wiedergabe der Fotos erzielt. Es ist jedoch zu beachten, dass die Übertragungszeit zum Teil erheblich verlängert wird.

Nach ca. 10 Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

FAX STANDARD

FAX FEIN

FAX FOTO

Scannkontrast einstellen

Als Kontrast bezeichnet man den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen in einem gedruckten Dokument. Sie können den Kontrast für Ihre Sendedokumente einstellen, in Abhängigkeit der Beschaffenheit der Vorlage (helles oder dunkles Dokument).

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	DATUM & UHRZEIT
5	02 • 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SCANNKONTRAST.	SCANNKONTRAST
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	STANDARD
7	02 • 08	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt den ge- wünschten Kontrast auswählen. Auswahlmöglichkeiten:	
		 STANDARD: Dies ist die Werkseinstellung: Geeignet für die meisten Dokumente. 	STANDARD
		DUNKLER: Geeignet für helle und blasse Dokumente.	DUNKLER
		 HELLER: Geeignet für dunkle Dokumente. 	HELLER
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um Ihre Auswahl zu bestätigen.	SIGN.HÖRER AUFL.
9	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:00 AUTO. EM

Verbindungsaufbau

Mit Ihrem Faxgerät haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um eine Rufnummer zu wählen und ein Fax zu senden:

Manuelles Wählen

Manuelle Eingabe der Faxrufnummer mit den Zifferntasten.

Zielwahl

Wählen einer Rufnummer durch Drücken einer **Zielwahltaste** (01 bis 12). Für die Belegung der Zielwahltasten (siehe Seite 35) und zum Wählen einer Zielwahlrufnummer (siehe Seite 55).

Kurzwahl

Wählen einer Rufnummer durch Drücken der Taste **Kurzwahl** und Eingabe des entsprechenden, zweistelligen Kurzwahlcodes (00 bis 99). Das Speichern von Rufnummern für die Kurzwahl ist im Kapitel "Rufnummern speichern" beschrieben (siehe Seite 35), und das Wählen einer Kurzwahlrufnummer finden Sie in diesem Kapitel (siehe Seite 56).

Gruppenwahl

Ein Dokument an eine definierte Gruppe von Empfängern senden. Die Gruppenwahl muss zuvor auf einer Ziel- oder Kurzwahl eingerichtet werden (siehe Seite 43). Einzelheiten über die Benutzung der Gruppenwahl finden Sie in diesem Kapitel (siehe Seite 64).

Die Sendearten

Sie können mit Ihrem Faxgerät Dokumente aus dem Speicher senden oder Dokumente manuell Senden (direkt aus dem Dokumenteneinzug) über ein extern, angeschlossenes Telefon.

Speichersenden

Beim Speichersenden werden die Dokumente grundsätzlich in den Speicher eingelesen. Ihr T-Fax 5500 scannt das Dokument in den Speicher, und beginnt bei mehrseitigen Dokumenten nach dem Scannen der ersten Seite bereits mit dem Senden, während die weiteren Seiten simultan eingescannt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Speichersenden auszuführen:

1



Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug. Das Display zeigt die aktuelle Speicherbelegung und dann die Scannbereitschaft.

SPEICHER 0%
ORIGINAL BEREIT

 Wenn die Speicherbelegung annähernd 100% beträgt, kann kein Dokument mehr eingelesen werden. Verwenden Sie in diesem Fall das manuelle Senden (siehe Seite 53).

Stellen Sie bei Bedarf die Auflösung (siehe Seite 50) und den Kontrast (siehe Seite 51) für das Dokument ein.

2



Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein. Sie können die Zifferntasten, die Zielwahltasten, die Kurzwahl oder die Gruppenwahl verwenden (siehe Seite 51).

NR.= 7654321

 Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die Taste Stop und geben dann die richtige Nummer ein.

Wenn Ihr Faxgerät an einer Telefonanlage angeschlossen ist, müssen Sie ggf. vor der Rufnummer die Amtskennzahl (z.B. 0) und anschließend ein Pausezeichen eingeben (siehe Beispiel rechts). Drücken Sie die Taste (Wahlwied)/Pause zur Eingabe einer Wahlpause.

NR.= 0P7654321

3



Drücken Sie die Taste Start, oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet.

Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die gespeicherte Rufnummer übertragen.

Displaymeldungen informieren Sie über den Übertragungsverlauf.

Nach Ende des Sendevorgangs schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Wenn Sie den Sendevorgang während des Verbindungsaufbaus abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Stop**. Im Display werden Sie aufgefordert, den Abbruch zu bestätigen. Drücken Sie die Sterntaste (*), um den Sendevorgang

info

abzubrechen (siehe Seite 57). Es können max. 20 Seiten DIN A4 in den Speicher eingelesen werden.

Nach abgeschlossenem Sendevorgang wird das Dokument automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Falls während der Übertragung ein Fehler auftritt, druckt Ihr T-Fax 5500 einen Fehlerbericht (wenn die Funktion aktiviert ist). Versuchen Sie das Dokument erneut zu senden.

info

Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, wird das Dokument automatisch aus dem Speicher gelöscht, auch wenn es noch nicht vollständig übertragen wurde.

Manuelles Senden über ein extern angeschlossenes Telefon



Um diese Funktion zu benützen, müssen Sie ein externes Telefon zusätzlich zu Ihrem Faxgerät angeschlossen haben (siehe Seite 139).

Beim manuellen Senden stellen Sie zunächst eine Telefonverbindung zur Gegenstelle her und starten dann die Übertragung manuell. Verwenden Sie das manuelle Senden über ein extern angeschlossenes Telefon, wenn Sie vor der Übertragung mit der Gegenstelle noch etwas absprechen möchten. Das manuelle Senden ist besonders dann geeignet, wenn die Gegenstelle nicht über ein Faxgerät mit automatischem Empfang verfügt.

1

Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug. Stellen Sie bei Bedarf die Auflösung (siehe Seite 50) und den Kontrast (siehe Seite 51) für das Dokument ein. SPEICHER 0%

ORIGINAL BEREIT

2 Lautspreche

Drücken Sie die Taste **Lautsprecher**. Alternativ können Sie auch den Hörer des externen Telefons abnehmen. NR.=

ein. S-

NR.= 7654321

3

Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein. Sie können die Zifferntasten, die Zielwahltasten, die Kurzwahl oder die Gruppenwahl verwenden (siehe Seite 51).

 Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, drücken Sie die Taste Lautsprecher, oder legen Sie den Hörer auf. Geben Sie dann die richtige Nummer ein.

4

Wenn sich die Gegenstelle meldet, nehmen Sie den Hörer ab, und führen Sie das Gespräch.

- Wenn Sie bei Schritt 3 die Taste Lautsprecher gedrückt haben, statt den Hörer abzunehmen, hören Sie zwar Ihren Gesprächspartner sprechen, aber er kann Sie nicht hören. Nehmen Sie daher unbedingt den Hörer ab, um zu sprechen.
- Wenn Sie statt des Gesprächspartners den Pfeifton (Faxton) der Faxgegenstelle hören, drücken Sie die Taste Start. Legen Sie den Hörer wieder auf, falls Sie ihn abgenommen hatten. Das Dokument wird übertragen.

5 Bitten Sie die Gegenstelle an ihrem Faxgerät die Start-Taste für den Faxempfang zu drücken.

6 Start ♦

Sobald Sie den Pfeifton (Faxton) der Faxgegenstelle hören, drücken Sie die Taste **Start** auf Ihrem T-Fax 5500 und legen den Hörer auf. Das Dokument wird übertragen. Meldungen auf dem Display informieren Sie über den Übertragungsverlauf.

Anhand

Zielwahlrufnummern wählen

Die unter den Zielwahltasten (01 bis 12) gespeicherten Rufnummern (siehe Seite 35) können Sie einfach durch Drücken der entsprechenden Zielwahltaste wählen.

1



Legen Sie das Sendedokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

Das Display zeigt zunächst die aktuelle Speicherbelegung in Prozenten an.

Stellen Sie bei Bedarf Auflösung (siehe Seite 50) und Kontrast ein (siehe Seite 51).

Dann erscheint die Bereitschaft zum Scannen.

SPEICHER 0%

905 795 1111

ORIGINAL BEREIT

NR.=

2



Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste (01 bis 12), z.B. 05.

Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.

Falls Sie die falsche Zielwahltaste gedrückt haben, brechen Sie den Vorgang mit der Taste **Stop** ab. Drücken Sie dann die richtige Zielwahltaste.

3) Drücken Sie die Taste **Start**, oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet.

Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die gespeicherte Rufnummer übertragen.

Nach abgeschlossenem Sendevorgang schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

info

Wenn Sie eine nicht belegte Zielwahltaste gedrückt haben, zeigt das Display KEINE RUFNR.

info

Sie können das automatische Starten des Scannvorgangs nach der Rufnummerneingabe ein- oder ausschalten (siehe Seite 109). Meldungen auf dem Display informieren Sie über den Übertragungsverlauf. info

Die unter der Zielwahl gespeicherten Rufnummern können auch für die Gruppenwahl (siehe Seite 64) oder für das Rundsenden (siehe Seite 61) verwendet werden, wenn Sie z. B. ein Rundschreiben an mehrere Gegenstellen senden möchten.

Kurzwahlrufnummern wählen

Die unter der Kurzwahl (00 bis 99) gespeicherten Rufnummern können Sie einfach durch Drücken der Taste **Kurzwahl** und Eingabe des entsprechenden, zweistelligen Kurzwahlcodes anwählen.

1



Legen Sie das Sendedokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

Das Display zeigt zunächst die aktuelle Speicherbelegung in Prozenten an.

Dann erscheint die Bereitschaft zum Scannen.

Stellen Sie bei Bedarf Auflösung (siehe Seite 50) und Kontrast ein (siehe Seite 51).

2



Drücken Sie die Taste Kurzwahl.

3

Geben Sie mit den Zifferntasten den zweistelligen Kurzwahlcode für die gewünschte Rufnummer ein, z.B. 01.

Die unter diesem Kurzwahlspeicher gespeicherte Rufnummer wird angezeigt.

Falls Sie den falschen Kurzwahlcode eingegeben haben, brechen Sie den Vorgang mit der Taste **Stop** ab. Drücken Sie die Taste **Kurzwahl** und geben dann den richtigen Kurzwahlcode ein.

4 (



Drücken Sie die Taste **Start**, oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet.

Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die gespeicherte Rufnummer übertragen.

Nach abgeschlossenem Sendevorgang schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

SPEICHER

0%

ORIGINAL BEREIT

·

*****01

NR.= 03 3758 2111

Wenn Sie einen nicht belegten Kurzwahlspeicher aufgerufen haben, zeigt das Display KEINE RUFNR.

Sie können das automatische Starten des Scannvorgangs nach der Rufnummerneingabe ein- oder ausschalten (siehe Seite 109).

info

Meldungen auf dem Display informieren Sie über den Übertragungsverlauf. Die unter der Kurzwahl gespeicherten Rufnummern können auch für die Gruppenwahl (siehe Seite 64) oder für das Rundsenden (siehe Seite 61) verwendet werden, wenn Sie z. B. ein Rundschreiben an mehrere Gegenstellen senden möchten.

Sendevorgang abbrechen

Einen bereits gestarteten Sendevorgang können Sie vorzeitig wie folgt abbrechen:

Manuelles Senden abbrechen

1



Drücken Sie die Taste **Stop**.

Der Sendevorgang wird abgebrochen. Das Faxgerät druckt einen Fehlerbericht.

Oder...

Speichersenden abbrechen

1



Drücken Sie die Taste **Stop**. Im Display werden Sie aufgefordert den Abbruch zu bestätigen.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*) NEIN=(#)

2 (*)

Drücken Sie die **Sterntaste**, um den Sendevorgang abzubrechen.

- Wenn Sie die Sterntaste (⋆) nicht drücken, erfolgt kein Abbruch.
- Möchten Sie den Sendevorgang fortsetzen, drücken die Rautetaste (#).

info

Zum Löschen eines im Speicher vorbereiteten, noch nicht gestarteten Sendeauftrags, siehe Abschnitt "Ein gespeichertes Dokument löschen" (siehe Seite 69).

Um einen Sendevorgang während der Wahlwiederholung abzubrechen (siehe Seite 59).

Wahlwiederholung bei besetzter Leitung

Es gibt zwei Arten der Wahlwiederholung, die manuelle Wahlwiederholung und die automatische Wahlwiederholung.

Manuelle Wahlwiederholung einleiten



Drücken Sie die Taste (Wahlwied)Pause, um die zuletzt mit den Zifferntasten eingegebene Rufnummer nochmals zu wählen. (Die Wahlwiederholung wird gestartet, unabhängig davon, ob die Einstellung für die automatische Wahlwiederholung ein- oder ausgeschaltet ist (siehe Seite 59).

Manuelle Wahlwiederholung abbrechen



Drücken Sie die Taste **Stop**, um die manuelle Wahlwiederholung abzubrechen.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn beim Speichersenden die Faxgegenstelle besetzt ist, wartet Ihr T-Fax 5500 eine definierte Zeitspanne und wählt dann automatisch erneut die gleiche Rufnummer. Sie können die Anzahl der Wahlwiederholungen an Ihrem T-Fax 5500 einstellen.

Wie läuft die automatische Wahlwiederholung ab?

Nach dem ersten Wahlversuch wartet Ihr Faxgerät zwei Minuten (Werkseinstellung), bevor es einen erneuten Wahlversuch startet. Ist die Leitung immer noch besetzt, wartet das Gerät nochmals zwei Minuten und führt anschließend den letzten Wahlversuch durch.

Die automatische Wahlwiederholung kann ein- oder ausgeschaltet werden. Die Anzahl der Wahlwiederholungen und das Zeitintervall zwischen den Wahlversuchen kann ebenfalls eingestellt werden (siehe Seite 59).

Sind alle Wahlwiederholungen gescheitert, bricht Ihr T-Fax 5500 den Sendevorgang ab und druckt zu Ihrer Information einen Fehlerbericht, wenn die Funktion Sendebericht aktiviert ist (siehe Seite 102).

Während der automatischen Wahlwiederholung werden im Display Ihres Faxgerätes abwechselnd die Meldungen AUTOM. WAHLWIED. und die entsprechende Vorgangnummer (SE/EM NR. XX) angezeigt.

AUTOM. WAHLW	IED.
SE/EM NR.	0013

Den Wahlvorgang können Sie über das Display mitverfolgen.

Anhang

Ist die Gegenstelle nach dem letzten Wahlversuch immer noch besetzt, zeigt das Display KEINE ANTWORT und die Vorgangnummer (SE/EM NR. XX).

Außerdem wird ein Fehlerbericht gedruckt, wenn die Funktion Sendebericht aktiviert ist (siehe Seite 102).

Falls alle Wahlwiederholungen gescheitert sind, versuchen Sie das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu senden.

KEINE ANTWORT	
---------------	--

SE/EM NR. 0013

DRUCKBERICHT

Automatische Wahlwiederholung abbrechen

In den Zeitintervallen zwischen den jeweiligen Wahlversuchen kann die Wahlwiederholung nicht mit der Taste **Stop** abgebrochen werden. Zum Abbrechen der automatischen Wahlwiederholung, gehen Sie wie folgt vor:

1

Warten Sie, bis Ihr T-Fax 5500 mit der Wahlwiederholung beginnt.

WÄHLEN

2



Drücken Sie die Taste **Stop**. Im Display werden Sie aufgefordert den Abbruch zu bestätigen.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*) NEIN=(#)

3 *

Drücken Sie die **Sterntaste**, um die Wahlwiederholung abzubrechen.

- Wenn Sie die Sterntaste (⋆) nicht drücken, erfolgt kein Abbruch.
- Möchten Sie die Wahlwiederholung fortsetzen, drücken die Rautetaste (#).

Das Faxgerät druckt einen Fehlerbericht, wenn die Funktion Sendebericht aktiviert ist (siehe Seite 102).

info

Wenn Sie einen Sendeauftrag in den Zeitintervallen zwischen den Wahlversuchen abbrechen möchten, müssen Sie das Dokument aus dem Speicher löschen (siehe Seite 69).

Automatische Wahlwiederholung einstellen

Sie können für die automatische Wahlwiederholung folgende Einstellungen vornehmen:

- Die automatische Wahlwiederholung ein- oder ausschalten,
- Die Anzahl der Wahlwiederholungen eingeben,

Im Auslieferungszustand sind folgende Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung voreingestellt:

info

- Die Funktion ist eingeschaltet,
- Es werden zwei Wahlwiederholungen ausgeführt,
- Das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungsversuchen beträgt zwei Minuten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung zu ändern:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SEN- DEEINSTELLG. aus.	SENDEEINSTELLG.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM SE
6	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü AU- TOM. WAHLWIED. aus.	AUTOM. WAHLWIED.
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	EIN
8	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie die Wahlwiederholung jetzt EIN- oder AUSschalten.	
9	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ANZAHL WAHLWIED.
10	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	2 ANZAHL
11		Geben Sie die Anzahl der gewünschten Wahlwiederholungen mit den Zifferntasten ein, z.B. 5.	5 ANZAHL
		Einstellungsmöglichkeiten 1 bis 10 Wahlwiederholungen; im Auslieferungszustand sind 2 Wahlwiederholungen voreingestellt.	
12	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die neue Einstellung zu speichern.	ABSTAND WAHLWIED

Anhand

13 Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern. 2MIN. Die aktuelle Einstellung für das Zeitintervall wird angezeigt. 14 Geben Sie mit den Zifferntasten das ge-5MIN. wünschte Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen ein, z.B. 5 Minuten. Einstellmöglichkeiten 2 bis 99 Minuten; im Auslieferungszustand sind 2 Minuten voreingestellt. 15 Drücken Sie die Taste Abspeichern, um die **AUTO STARTZEIT** neue Einstellung zu speichern. Drücken Sie die Taste Stop, um die Einstellun-16 15:00 AUTO. EM 0 gen zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Rundsenden

Senden an mehrere Empfänger

Sie können ein eingelesenes Dokument an mehrere Empfänger (max. 113) senden. Für die Rufnummerneingabe können Sie

- die Zielwahl: bis zu 12 Rufnummern,
- die Kurzwahl: bis zu 100 Rufnummern,
 - und die manuelle Rufnummerneingabe mit den Zifferntasten: jeweils nur eine Rufnummer, die mit der Taste **Abspeichern** zu bestätigen ist,

verwenden. Die Rufnummerneingabe kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Beachten Sie, dass nach der manuellen Eingabe einer Rufnummer über die Zifferntasten, die Taste **Abspeichern** zu betätigen ist.

info

Wenn Sie häufig Mitteilungen oder Rundschreiben an einen definierten Verteiler senden, können Sie die Rufnummern der Empfänger für die Gruppenwahl speichern. Sie können bis zu 111 Rufnummern als Gruppe speichern. Mit der gespeicherten Gruppenwahl können Sie dann das Dokument/Rundschreiben durch Drücken von einer oder max. drei Tasten an den gesamten Verteiler senden (siehe Seite 64).

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument an mehrere Empfänger zu senden:

1



Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug. Das Display zeigt die aktuelle Speicherbelegung und dann die Scannbereitschaft.

 Wenn die Speicherbelegung annähernd 100% beträgt, kann kein Dokument mehr eingelesen werden. Verwenden Sie in diesem Fall das manuelle Senden (siehe Seite 53).

Stellen Sie bei Bedarf die Auflösung (siehe Seite 50) und den Kontrast (siehe Seite 51) für das Dokument ein.

2



Geben Sie die Rufnummern der Gegenstellen ein (max. 113):

Mit der Zielwahl

Drücken Sie die gewünschte(n) Zielwahltaste(n).

Mit der Kurzwahl

Drücken Sie die Taste **Kurzwahl**, und geben Sie den zweistelligen Kurzwahlcode über die Zifferntasten ein.

Achten Sie darauf, die Taste **Kurzwahl** vor jeder Codeingabe zu drücken.

Mit der manuellen Rufnummerneingabe Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, und drücken Sie dann die Taste Abspeichern.

- Bei einem Eingabefehler drücken Sie die Tasten Funktion und dann Löschen.
 Drücken Sie danach wieder Funktion, und geben Sie anschließend den richtigen Empfänger ein.
- Geben Sie die Empfänger zügig nacheinander ein.

SPEICHER	0%
ORIGINAL BEREIT	

NR.= 905 795 1111

*01

NR.= 03 3758 2111

NR.= 2 887 0166

Wenn Sie die eingegebenen Empfänger nochmals überprüfen möchten, drücken Sie die Taste Funktion, und blättern Sie mit den Pfeiltasten innerhalb der Rufnummern. Drücken Sie die Taste Start, oder warten Sie ei-Start 🗘 nige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet. Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die Empfänger in folgender Reihenfolge übertragen: Zielwahlrufnummern, Kurzwahlrufnummern und zuletzt die manuell eingegebene Rufnummer. Displaymeldungen informieren Sie über den Übertragungsverlauf. Nach abgeschlossenem Sendevorgang schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus. Während der Rufnummerneingabe muss die zweite Rufnummer innerhalb von 5 Sekunden nach Eingabe der ersten Nummer erfolgen. Alle nachfolgenden Empfänger müssen nacheinander jeweils innerhalb von 10 Sekunden eingeinfo geben werden. Nach einer längeren Eingabepause beginnt das Gerät mit dem Einlesen des Sendedokumentes. Sie können das automatische Starten des Einlesevorgangs auch ausschalten (siehe Seite 88). Wenn Sie den Sendevorgang abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Stop** und dann die Sterntaste (*). Auf diese Weise wird der gesamte Sendevorgang info (an alle in Schritt 3 eingegebenen Empfänger) abgebrochen. Das Senden an einen bestimmten Empfänger kann in diesem Fall nicht abgebrochen werden. Wenn eine Rufnummer besetzt ist, wählt das Gerät die nachfolgenden Empfäninfo ger an und anschließend erneut die zuvor besetzte Rufnummer. Ist beim Einlesen eines mehrseitigen Dokumentes die Speicherkapazität des T-Fax 5500 erschöpft, einscheint die Meldung SPEICHER VOLL im Display. Entfernen Sie dann die restlichen Seiten aus dem Dokumenteneinzug (Sie info müssen hierzu möglicherweise das Bedienfeld öffnen), und unterteilen Sie das Dokument in kleinere Einheiten. Senden Sie dann die einzelnen Dokumententeile separat. Nach dem Rundsenden wird das Dokument automatisch aus dem Speicher info gelöscht.

Senden mit Gruppenwahl

Die als Gruppenwahl zusammengefassten Rufnummern können Sie wie nachfolgend beschrieben benützen, wenn Sie ein Dokument oder Rundschreiben an den entsprechenden Verteiler senden möchten.

info

Die Gruppenwahl kann nur benützt werden, wenn Sie die Empfänger bereits als Gruppe unter einer Ziel- oder Kurzwahlnummer gespeichert haben (siehe Seite 35).

1



Legen Sie das Sendedokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

Das Display zeigt zunächst die aktuelle Speicherbelegung in Prozenten an.

Stellen Sie bei Bedarf Auflösung (siehe Seite 50) und Kontrast (siehe Seite 51) ein.

SPEICHER

0%

Dann erscheint die Bereitschaft zum Scannen.

ORIGINAL BEREIT

2

Sie können jetzt die Zielwahl oder Kurzwahl aufrufen, unter der die gewünschte Gruppe gespeichert ist.

Wenn die Gruppenwahl unter einer Zielwahl gespeichert ist:

05 Leerstelle Drücken Sie die entsprechende Zielwahltaste. Falls Sie die falsche Zielwahltaste gedrückt haben, drücken Sie die Taste **Stop** und dann die richtige Taste.

NR.=GRUPPENWAHL

Oder ...

Wenn die Gruppenwahl unter einer Kurzwahl gespeichert ist:



Drücken Sie die Taste Kurzwahl.

*



Geben Sie den zweistelligen Kurzwahlcode mit den Zifferntasten ein, unter dem die Gruppenwahl gespeichert ist, z.B. 21.

*****21=

Das Display zeigt:

NR.=GRUPPENWAHL

0%

Haben Sie den falschen Kurzwahlcode eingegeben, drücken Sie die Taste **Stop** und dann die Taste **Kurzwahl** und geben den richtigen Code ein.

3 Start ♦

Drücken Sie die Taste **Start**, oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet.

Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die in der Gruppenwahl gespeicherten Rufnummern übertragen.

Nach abgeschlossenem Sendevorgang schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

Wenn Sie eine nicht belegte Zielwahl oder Kurzwahl aufgerufen haben, zeigt das Display KEINE RUFNR.

info

Sie können das automatische Starten des Scannvorgangs nach der Rufnummerneingabe ein- oder ausschalten (siehe Seite 112).

Meldungen auf dem Display informieren Sie über den Übertragungsverlauf.

Zeitversetztes Senden

Sie können mit Ihrem T-Fax 5500 Dokumente scannen und zu einem späteren Zeitpunkt senden. Diese Funktion wird zeitversetztes Senden genannt. Sie haben dadurch die Möglichkeit Dokumente unbeaufsichtigt, außerhalb der Bürozeiten zu senden und die günstigen Nachttarife zu nutzen. Mit dem zeitversetzten Senden können auch Zeitverschiebungen im Ausland berücksichtigt werden.

1



Legen Sie das Sendedokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

Das Display zeigt zunächst die aktuelle Speicherbelegung in Prozenten an.

Dann erscheint die Bereitschaft zum Scannen.

2

3



Drücken Sie die Taste **Funktion**.

Drücken Sie die Taste **Zeitversetzt**.



Drücken Sie die Taste **Abspeichern.** Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit und den Hinweis zur Eingabe der Sendezeit.

ORIGINAL BEREIT

SPEICHER

EINGEBEN

ZEITEING. 16:36

5



Geben Sie über die Wähltastatur die Uhrzeit im 24 Std. Format ein, zu der das Dokument gesendet werden soll.

ZEITEING. <u>2</u>2:15

Die Uhrzeit, die Sie hier eingeben, gilt für diesen Sendevorgang. Wenn Sie weitere Dokumente zeitversetzt senden möchten, können Sie diesen Dokumenten eine andere Zeit geben.

6 Abspeiche

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**. Das Display zeigt kurzfristig Rufnummerneingabe und danach NR.=

GEGENSTELLEN

7



Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.

NR.= 09113141

Zum Eingeben der Rufnummer können Sie die Wähltastatur, die Zielwahl, die Kurzwahl oder die Gruppenwahl verwenden.

Sie können mehrere Rufnummern eingeben, z. B. Zielwahlkennziffern.

Geben Sie die Rufnummer über die Wähltastatur ein, müssen Sie nach jeder Rufnummer die Taste Abspeichern drücken, um die jeweilige Rufnummer dem Dokument zuzuordnen.

8 Start ♦

Nach der Eingabe der letzten Rufnummer drücken Sie die Taste **Start**.

Das Display zeigt Ihnen die laufende Nummer des Vorgangs.

Ihr Faxgerät scannt das Dokument in den Speicher.

Zur vorgegebenen Zeit wird es gesendet werden.

PROGR. SENDUNG

SE/EM NR.	0503
CUVIVIE	S 001

Senden anderer Dokumente während ein zeitversetzter Sendeauftrag vorbereitet ist

Sie können andere Dokumente senden, empfangen, drucken oder kopieren, auch wenn ein zeitversetzter Auftrag zum Senden ansteht.

Es können mehrere Aufträge für zeitversetztes Senden gespeichert werden. Jeder Sendeauftrag muss jedoch eine andere Sendezeit haben.

AUTO. EM

Sendeauftrag für zeitversetztes Senden löschen

1 Punktion Drücken Sie die Taste Funktion. 22:14

2 og Drücken Sie die Taste Zeitversetzt.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten die Funktion Löschen.

4 Abspeichern Drücken Sie die Taste **Abspeichern**. Das Display zeigt Ihnen die erste laufende Nummer eines der zu sendenden Dokumente im Spei-

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Dokument aus, das Sie aus dem Speicher entfernen möchten. Sind Sie sich nicht sicher, ob es das richtige ist, lassen Sie es drucken.

SE/EM NR: <u>0</u>519

6 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern.

cher.

Das Display fragt Sie: LÖSCHEN OK?

8 Erst wenn Sie die Taste **Stern** gedrückt haben, wird das Dokument im Speicher gelöscht.
Mit der Taste **Raute** können Sie den Vorgang aufheben.

JA=(*) NEIN=(#)

LÖSCHEN BEENDET

Mit der Taste Stop beenden Sie und das Gerät geht in den Bereitschaftsmodus.

SE/EM NR. _

Gespeicherte Dokumente

0

Liste der gespeicherten Dokumente drucken

Sie können mit Ihrem T-Fax 5500 eine Liste aller im Speicher befindlichen Dokumente drucken. Die einzelnen Dokumente sind in der Liste mit einer fortlaufenden, automatisch zugeordneten Vorgangnummer gekennzeichnet. Mit Hilfe dieser Vorgangsnummer können Sie gezielt Dokumente aus dem Speicher drucken oder löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste der gespeicherten Dokumente zu drucken:

1 Funktion Drücken Sie die Taste Funktion.

2 04 Drücken Sie die Taste **Speicherzugriff**. SPEICHERLISTE

Drücken Sie die Taste **Abspeichern**.
Die Liste mit allen im Speicher befindlichen Dokumenten wird automatisch gedruckt.

3

Ein gespeichertes Dokument drucken

rückzukehren.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .		
2	04 Speicherzugriff	Drücken Sie die Taste Speicherzugriff .	SPEICHERLIS	TE
3	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü DO- KUMENT DRUCKEN aus.	DOKUMENT [RUCKEN
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die erste Vorgangnummer wird zum Drucken angeboten.	SE/EM NR.	Ω001
5	02 • 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Dokument aus. Wenn Sie die entsprechenden Vorgangnummern nicht wissen, drucken Sie die Speicherliste (siehe Seite 67).	SE/EM NR.	<u>0</u> 003
	⁰⁴ ○06 1 ○06	Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie weitere Einzelheiten anzeigen (z.B. Empfänger).		
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Sie können jetzt auswählen, ob nur die erste Seite oder alle Dokumentenseiten gedruckt werden sollen.	NUR ERSTE S	EITE? NEIN=(#)
7	*	Drücken Sie die Sterntaste , wenn Sie nur die erste Dokumentenseite drucken möchten.		
	Oder			
	#	Drücken Sie die Rautetaste , um alle Dokumentenseiten zu drucken.		
8		Um weitere gespeicherte Dokumente zu dru- cken, wiederholen Sie die Bedienschritte ab Schritt 5.		
	Oder			
	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um die Funktion zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zu-	15:00	AUTO. EM

Ein gespeichertes Dokument löschen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein gespeichertes Dokument löschen möchten:

1

Drücken Sie die Taste Funktion.

2

Drücken Sie die Taste Speicherzugriff.

SPEICHERLISTE

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü DO-KUMENT LÖSCHEN aus.

DOKUMENT LÖSCHEN

Drücken Sie die Taste Abspeichern. Die erste Vorgangnummer wird zum Löschen angeboten.

SE/EM NR. 0001

5

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Dokument aus. Wenn Sie die entsprechenden Vorgangnummern nicht wissen, drucken Sie die Speicherliste (siehe Seite 67).

SE/EM NR. 0004

Mit den Pfeiltasten links/rechts können Sie weitere Einzelheiten anzeigen (z.B. Empfänger).

6

Drücken Sie die Taste Abspeichern. Sie werden jetzt im Display aufgefordert das Löschen zu bestätigen.

LÖSCHEN OK?

JA=(*)

LÖSCHEN BEENDET

NEIN=(#)

7 *

Drücken Sie die Sterntaste, wenn Sie das Dokument löschen möchten. Das Dokument wird gelöscht.

Oder ...

(#)

Drücken Sie die Rautetaste, wenn das Dokument gespeichert bleiben soll.

Sie können jetzt weitere Dokumente löschen, 8 indem Sie die Bedienschritte 5 bis 7 wiederholen.

Oder ...



Drücken Sie die Taste Stop, um die Funktion zu beenden und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

15:00 AUTO. EM

Dokument aus dem Dokumenteneinzug entfernen

Sollte sich, z. B. beim Abbruch eines Vorgangs, noch ein Dokument in der Scannereinheit befinden, können Sie es entfernen.



Öffnen Sie zum Herausnehmen eines Dokumentes immer das Bedienfeld, da das Dokument sonst reißen oder verschmieren könnte.

Offnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es vorsichtig nach vorne klappen.

Entfernen Sie das Dokument, indem Sie es nach oben oder unten gleichmäßig herausziehen.

Ziehen Sie nicht gewaltsam am Papier, wenn es sich nicht entfernen lässt.



2 Schließen Sie nach dem Herausnehmen des Dokumentes das Bedienfeld wieder, indem Sie es in der Mitte herunterdrücken. Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld hörbar einrastet. Andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

info

Sollte das Dokument beim Entfernen reißen, und Sie können nicht alle Papierstücke entfernen, wenden Sie sich an die Deutsche Telekom Service Hotline, Rufnummer 0180/51 990.

Kopieren

Mit Ihrem T-Fax 5500 können Sie Kopien erstellen. Welche Arten von Dokumenten Sie kopieren können, und wie Sie sie in den Dokumenteneinzug einlegen (siehe Seite 27).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie zu erstellen:

1



Legen Sie das Dokument/die Dokumente mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug, und stellen Sie die Dokumentenführung auf die Vorlage ein. Ist das Dokument korrekt eingelegt, zeigt das Display zunächst den verfügbaren Speicherplatz und danach die Bereitschaft zum Scannen.

SPEICHER 0%

ORIGINAL BEREIT

2



Drücken Sie die Taste **Kopie**. Das Display zeigt: KOPIE 100% (Werkseinstellung Maßstab 100%), 01 (Werkseinstellung Kopienanzahl 1).

KOPIE 100% 01

3 Kopienqualität einstellen:



Blättern Sie mit der Taste **Auflösung** zur gewünschten Einstellung: (TEXT): Ausreichend für Textdokumente mit

nicht zu kleinen Schriften (schnell). (FOTO): Gut für Fotos (Graustufen) und Textdokumente mit kleinen Schriften (langsamer als die Einstellung TEXT). TEXT

FOTO

6



Für Verkleinerungen drücken Sie die Taste **Funktion**.

KOPIE 100% 01



Wählen Sie über die Pfeiltasten den gewünschten Maßstab aus: 70%, 80%, 90%, 100%, z.B. 90%.

KOPIE	90%	01

7



Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Anzahl Kopien ein, z. B. 14.

KOPIE	100%	14



Drücken Sie die Taste **Start**, um das Original zu kopieren.

KOPIE 100% 14

Zeigt das Display SPEICHER VOLL, können Sie keine Kopienanzahl eingeben.

info

Wollen Sie von einem mehrseitigen Dokument mit vielen Grafiken mehrere Kopien erstellen, kann dies zum Überfüllen des Speichers führen. Kopieren Sie solche Dokumente einzeln.

Empfang

In diesem Kapitel sind die verschiedenen Empfangsmodi Ihres T-Fax 5500 beschrieben.

Die verschiedenen Empfangsmodi

Ihr T-Fax 5500 bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten für den Empfang von Fernkopien. Die nachstehende Übersicht hilft Ihnen, die für Sie geeignete Empfangsart herauszufinden. Der Empfangsmodus kann eingestellt und jederzeit geändert werden.

- AUTOM. EMPFANG (siehe Seite 72)
 Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Ihr T-Fax 5500 an einem Anschluss angeschlossen ist, der ausschließlich vom Faxgerät genutzt wird. Ihr Faxgerät nimmt alle Anrufe entgegen und empfängt Fernkopien automatisch.
- FAX/TEL UMSCHaltung (siehe Seite 73)
 Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie Ihren Anschluss zum Faxen und gelegentlichen Telefonieren benutzen wollen. In dieser Empfangsart nimmt das Faxgerät alle ankommenden Telefongespräche an und der Faxempfang erfolgt automatisch, ohne Klingelzeichenankündigung. Handelt es sich bei dem ankommenden Ruf um ein Telefongespräch, klingelt Ihr T-Fax 5500. Sie können dann das Gespräch am extern angeschlossenen Telefon (falls vorhanden) annehmen. Dies ist eine ökonomische Lösung, da Sie Telefonate und Faxübertragungen über

Bei diesem Empfangsmodus können Sie einstellen, wie sich das Faxgerät bei einem ankommenden Ruf verhält (siehe Seite 73).

MANUELLER EMPFANG (siehe Seite 76)

den gleichen Anschluss abwickeln können.

- Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie ein externes Telefon zusätzlich zum Faxgerät angeschlossen haben und **jeden** ankommenden Ruf, auch Faxübertragungen, persönlich annehmen möchten. Das externe Telefon klingelt bei jedem ankommenden Ruf, unabhängig davon, ob es sich um einen Faxempfang oder ein Telefongespräch handelt. Für den Faxempfang müssen Sie die Taste **Start** drücken.
- ANRB/FAX SCHALT (siehe Seite 78)
 Verwenden Sie diesen Empfangsmodus, wenn Sie zusätzlich zum Faxgerät einen externen Anrufbeantworter angeschlossen haben. In diesem Empfangsmodus erfolgt der Faxempfang automatisch; der Anrufbeantworter übernimmt die Telefongespräche.

Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG

Ist Ihr T-Fax 5500 an einem separaten Anschluss angeschlossen, sollten Sie den Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG einstellen. Alle Dokumente werden dann automatisch empfangen.

Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG einstellen

Im Auslieferungszustand ist Ihr Faxgerät bereits auf den Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG voreingestellt. Wenn Sie den Empfangsmodus nicht auf FAX/TEL UMSCHALT geändert haben, können Sie den Empfangsmodus AUTOM. EMPFANG wie folgt einstellen:

info	Bei einem Faxempfang klingelt das Gerät nicht.	
1 Empfangsmodus	Drücken Sie die Taste Empfangsmodus so oft, bis AUTOM. EMPFANG auf dem Display er- scheint.	AUTOM. EMPFANG
	Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus.	15:00 AUTOM. EM
	Im Bereitschaftsmodus wird der eingestellte Empfangsmodus auf dem Display angezeigt.	
info	Wenn bei Betätigen der Taste Empfangsmodus der Modus AUTOM. EMF FANG nicht auf dem Display erscheint, ist der FAX/TEL Modus mit besonde Einstellungen eingestellt. In diesem Fall müssen Sie den Modus AUTOM.E FANG über das Menü BEDIENEREINGABEN einstellen.	

Automatischer Empfang von Fernkopien und Telefongesprächen:

Stellen Sie den Empfangsmodus FAX/TEL SCHALTER ein, wenn Ihr T-Fax 5500 automatisch zwischen Telefongesprächen und Faxempfang umschalten soll. Dieser Empfangsmodus ist nur sinnvoll, wenn Sie zusätzlich zum Faxgerät ein externes Telefon angeschlossen haben (siehe Seite 139).



Drücken Sie die Taste **Empfangsmodus** so oft, bis FAX/TEL SCHALTER auf dem Display erscheint.

FAX/TEL SCHALTER

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus.

15:00 FAX/TEL

Im Bereitschaftsmodus wird der eingestellte Empfangsmodus auf dem Display angezeigt.

Optionen für den Modus FAX/TEL UMSCHALTung einstellen

Sie können genau festlegen, wie Ihr T-Fax 5500 auf eingehende Anrufe reagiert, indem Sie die nachfolgend beschriebenen Einstellungen vornehmen.

■ F/T RUFSTARTZEIT

Bei einem ankommenden Ruf prüft Ihr T-Fax 5500, ob es sich um ein Telefongespräch oder eine Faxübertragung handelt. Steht für die Erfassung des Faxtons nicht genügend Zeit zur Verfügung, wird der Anruf als Telefongespräch interpretiert. Mit der Menüoption F/T RUFSTARTZEIT kann

diese Prüfzeit, zur Unterscheidung zwischen Telefonanrufen und Faxübertragungen, verlängert werden. Die Prüfzeit kann zwischen 0 und 30 Sekunden eingestellt werden. Die Voreinstellung im Auslieferungszustand beträgt 8 Sekunden.

■ F/T RUFZEIT

Im Empfangsmodus FAX/TEL, klingelt Ihr Faxgerät bei einem ankommenden Telefongespräch, damit Sie den Hörer abnehmen können. Falls Sie den Hörer nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne abnehmen, hört Ihr Faxgerät zu klingeln auf. Mit dieser Option können Sie die Dauer des Klingelzeichens von 10 bis 60 Sekunden einstellen. Die Voreinstellung im Auslieferungszustand beträgt 22 Sekunden.

F/T ABLAUF

Nicht alle Faxgeräte sind in Lage, den Faxton zu senden. In diesen Fällen interpretiert Ihr T-Fax 5500 den Anruf als Telefongespräch und klingelt, damit Sie den Hörer abnehmen (die Klingeldauer kann mit der Option F/T RUFZEITeingestellt werden). Wenn Sie den Anruf nicht annehmen, verhält sich Ihr Faxgerät, je nach Einstellung, wie folgt:

- Ist die Option F/T ABLAUF auf FAXEMPFANG eingestellt, schaltet Ihr Faxgerät auf automatischen Faxempfang und beginnt mit dem Empfang des Dokumentes. Wird kein Dokument gesendet, unterbricht Ihr Faxgerät die Verbindung nach max. 55 Sekunden. Im Auslieferungszustand ist die Option FAXEMPFANG voreingestellt.
- Ist die Option F/T ABLAUF auf KEIN FAXEMPFANG eingestellt, wird die Verbindung sofort unterbrochen, um den Anschluss wieder freizuschalten.

Sie können die Optionen für den Modus FAX/TEL UMSCHALT wie folgt einstellen:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	(Abspeichern	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü EMP- FANGSEINST.	EMPFANGSEINST.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM-EM
6	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü EMP-FANGSMODUS.	EMPFANGSMODUS
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	AUTOM. EMPFANG
8	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü FAX/ TEL UMSCHALT.	FAX/TEL UMSCHALT
9	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	F/T RUFSTARTZEIT

10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	8SEK
11		Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Wartezeit ein, bis das Gerät bei einem ankommenden Ruf zu klingeln beginnt. Einstellmöglichkeiten 0 bis 30 Sekunden, Werkseinstellung 8 Sekunden.	9SEK
12	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die Einstellung zu speichern.	F/T RUFZEIT
13	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern .	22SEK
14		Geben Sie mit den Zifferntasten die Dauer des Klingelzeichens ein, bis der Hörer abgenom- men wird. Einstellmöglichkeiten 10 bis 60 Sekunden,	30SEK
		Werkseinstellung 22 Sekunden.	
15	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die Einstellung zu speichern.	F/T ABLAUF
16	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	FAXEMPFANG
17	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die Option FAXEMPFANG (Werkseinstellung) oder KEIN	FAXEMPFANG
		FAXEMPFANG auswählen.	oder
		Diese Einstellung hat Einfluss auf die Funkti- onsweise Ihres Faxgerätes, wenn der Hörer	KEIN FAXEMPFANG
		nicht innerhalb der in Schritt 14 eingestellten Zeit abgehoben wird.	
		Wählen Sie FAXEMPFANG, um zu empfangen oder KEIN FAXEMPFANG, um die Verbindung zu trennen.	
18	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um die Einstellung zu speichern.	RUF AN TEL V. EM
19	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:00 FAX/TEL

Empfangsmodus MANUELLER EMPFang

Damit Sie den manuellen Empfang nützen können, müssen Sie ein externes Telefon zusätzlich zu Ihrem Faxgerät angeschlossen haben. In diesem Empfangsmodus nimmt das Faxgerät ankommende Rufe nicht automatisch an. Bei einem ankommenden Ruf klingelt das Telefon, Sie müssen dann den Hörer abnehmen und das Gespräch führen oder den Faxempfang manuell starten. Sie können den Faxempfang auch von einem entfernten Telefon aus starten, wenn Sie nicht in der Nähe des Faxgerätes sind (dies wird als Fernempfang bezeichnet).

Empfangsmodus MANUELLER EMPFang einstellen

info

Vergewissern Sie sich, dass im Menü EMPFANGSEINST. die Option FERN-EMPFANG aktiviert ist (siehe Seite 93).

Gehen Sie wie folgt vor, um den manuellen Empfang einzustellen:

1



Drücken Sie die Taste **Empfangsmodus** sooft, bis MANUELLER EMPF. auf dem Display erscheint.

MANUELLER EMPF.

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

15:00 MANUELL

Manueller Faxempfang

Überprüfen Sie, ob im Display MANUELL angezeigt wird.

15:00 MANUELL

2

Zu Ihrem Faxgerät muss ein externes Telefon angeschlossen sein (siehe Seite 139).





4

Wenn Sie eine Stimme hören, führen Sie das Gespräch. Möchte Ihr Gesprächspartner Ihnen nach dem Gespräch ein Fax senden, bitten Sie ihn, an seinem Faxgerät die Starttaste zu drücken. Sobald Sie den Faxpfeifton hören, drücken Sie die Taste Start auf Ihrem T-Fax 5500, um den Empfang zu starten. Legen Sie den Hörer wieder auf.





 Befindet sich das Telefon nicht in der Nähe des Faxgerätes, drücken Sie die Tasten 2 und 5 auf Ihrem Telefon (Kennziffer für Fernempfang) und legen dann auf.

Oder...





Wenn Sie den Faxpfeifton oder Stille hören, versucht die Gegenstelle Ihnen ein Fax zu senden. Drücken Sie auf Ihrem T-Fax 5500 die Taste Start, und legen Sie den Hörer auf.

 Befindet sich das Telefon nicht in der Nähe des Faxgerätes, drücken Sie die Tasten 2 und 5 auf Ihrem Telefon (Kennziffer für Fernempfang) und legen dann auf.

Das Faxgerät beginnt mit dem Empfang des Dokumentes.

info

Sie können die Kennziffer für den Fernempfang ändern (Einstellmöglichkeiten 00 bis 99) oder die Funktion ausschalten, siehe Abschnitt "Fernempfang ein-/ausschalten und Code ändern" (siehe Seite 93).

Wenn der Hörer nicht richtig aufgelegt ist, ertönt ein Warnton. Dieser Warnton kann ausgeschaltet werden, siehe Menüfunktion "SIGN.HÖRER AUFL. (siehe Seite 107).

Achten Sie immer darauf, dass der Hörer korrekt aufgelegt ist, nachdem Sie die Taste **Start** gedrückt oder die Kennziffer für den Fernempfang eingegeben haben, anderfalls wird die Verbindung getrennt.

info

Wenn Sie einen Anrufbeantworter mit Fernabfragemöglichkeit (über ein Telefon) zusätzlich zu Ihrem T-Fax 5500 angeschlossen haben, achten Sie bitte darauf, dass der Fernabfragecode für den Anrufbeantworter nicht mit der zweistelligen Kennziffer für den Fernempfang identisch ist. Ist dies der Fall, sollten Sie die Kennziffer für den Fernempfang ändern, damit das Gerät zwischen den beiden Funktionen unterscheiden kann, siehe Abschnitt "Fernempfang ein-/ausschalten und Code ändern" (siehe Seite 93).

Empfang mit Anrufbeantworter: Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT

Wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Faxgerät einen Anrufbeantworter anschließen, können Sie auch während Ihrer Abwesenheit telefonische Nachrichten und Fernkopien erhalten.

Im Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT nimmt der Anrufbeantworter alle Gespräche entgegen. Bei Erkennen des Faxpfeiftons, erfolgt der Faxempfang automatisch.

Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT einstellen

info

Die Einstellung ANRB/FAX SCHALT ist nur sinnvoll, wenn zusätzlich zu Ihrem Faxgerät ein Anrufbeantworter oder ein Telefon mit integriertem Anrufbeantworter angeschlossen ist (siehe Seite 139).

Gehen Sie wie folgt vor, um den Empfangsmodus ANRB/FAX SCHALT einzustellen:

1 Empfangsmod

Drücken Sie die Taste **Empfangsmodus** so oft, bis ANRB/FAX SCHALT auf dem Display erscheint.

ANRB/FAX SCHALT

Nach einigen Sekunden schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

15:00 AB/FAX

Das T-Fax 5500 mit einem Anrufbeantworter benutzen

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, wenn Sie zusätzlich zu Ihrem Faxgerät einen Anrufbeantworter angeschlossen haben:

- Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er ankommende Rufe nach dem ersten oder zweiten Klingelzeichen übernimmt.
- Beim Aufzeichnen des Ansagetextes auf den Anrufbeantworter:
 - Lassen Sie eine Pause von ca. 4 Sekunden vor dem Aufsprechen des Ansagetextes.
 - Die gesamte Ansage darf, einschließlich der 4 Sekunden Pause, nicht länger als 15 Sekunden sein.
 - In dieser Ansage sollten Sie dem Anrufer mitteilen, wie er eine Faxnachricht senden kann.
 Beispiel:

"Hallo, hier ist der Anschluss von XX. Ich kann Ihren Anruf zur Zeit nicht annehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Wenn Sie ein Fax senden möchten, drücken Sie die Starttaste auf Ihrem Faxgerät. Vielen Dank."

Abrufempfang

Mit der Abruffunktion können Sie bei einer Gegenstelle für den Abruf vorbereitete Dokumente abrufen und auf Ihrem Faxgerät empfangen. Die Abruf-Rufnummern können Sie als Ziel- oder Kurzwahl speichern. (Die Funktion Abrufsenden ist mit Ihrem Faxgerät nicht möglich, d.h. andere Faxgeräte können von Ihrem T-Fax 5500 keine Dokumente abrufen.)

Ein Dokument bei einer Gegenstelle abrufen

So rufen Sie ein Dokument bei einer Gegenstelle ab:

1 fu

Drücken Sie die Taste Funktion.

2 12

Drücken Sie die Taste Abruf.

3 Abspeicher

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

NR.=

NR.= 12345

ABRUFFMPFANG

4

Geben Sie die Rufnummer(n) der Gegenstelle(n), von der Sie abrufen möchten, mit

- den Zielwahl-* oder Kurzwahltasten**
 (max. 125 Rufnummern);
 *Bei Zielwahl muss vor Betätigen der
 Zielwahltasten die Taste Funktion gedrückt werden (Taste darf nicht leuchten)!
 **Achten Sie darauf, vor jedem Kurzwahlcode die Taste Kurzwahl zu drücken!
- den Zifferntasten (max. 1 Rufnummer) ein.

5 Start 💠

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Wählvorgang zu starten.

ABRUFEMPFANG

WÄHLEN

6 Bei einem Sprach-gesteuertem Abruf:

Über das Mikrofon Ihres T-Fax 5500 hören Sie die Ansage der Gegenstelle. Befolgen Sie die Anweisungen der Gegenstelle, um das gewünschte Dokument abzurufen, und starten Sie den Empfangsabruf mit der Taste **Start/Scannen**.

Oder...

Wenn Sie bei Schritt 4 bereits die komplette(n) Rufnummer(n) für den Abruf eingegeben haben, empfängt Ihr Faxgerät die bereitgelegten Dokumente.

Ein gestarteter Empfangsabruf kann wie ein Empfangsvorgang vorzeitig abgebrochen werden (siehe Seite 81).

info

Wenn Sie sich bei der manuellen Eingabe einer Rufnummer vertippt haben, drücken Sie die Taste **Löschen**, und geben Sie dann die komplette Rufnummer richtig ein.

Um die eingegebenen Rufnummern zu überprüfen, blättern Sie mit den Pfeiltasten.

Simultaner Empfang während des Speicherns, Kopierens oder Druckens

.

Da Ihr T-Fax 5500 über Multitasking verfügt, können Sie Dokumente empfangen, während andere Funktionen des Faxgerätes genutzt werden, z.B. Kopien erstellen oder drucken.

Wird ein Dokument empfangen, während Sie gerade kopieren oder drucken, wird es automatisch gespeichert. Sobald der Drucker wieder frei ist, wird das empfangene Dokument automatisch gedruckt. Während Einstellungen am Faxgerät vorgenommen werden, erfolgt ein sofortiger Ausdruck der empfangenen Dokumente ohne Zwischenspeicherung.

Speicherempfang bei Problemen mit der Papierzuführung

Wenn beim Ausdrucken einer empfangenen Fernkopie Probleme auftreten, werden alle Seiten, die nicht gedruckt werden konnten, automatisch gespeichert, und im Display erscheint SPEICHEREMP-FANG sowie eine oder mehrere der folgenden Meldungen:

Wenn das Empfangspapier aufgebraucht ist:

Während des Druckvorgangs ist das Papier ausgegangen. Legen Sie Papier im Mehrzweckpapiereinzug ein (siehe Seite 12).

Drücken Sie anschließend die Taste **Papier**, um den Druck der gespeicherten Seiten zu starten.

PAPIER EINLEGEN

Wenn die Tinte im Tintentank aufgebraucht ist:

Ersetzen Sie den Tintentank. Die gespeicherten Seiten werden anschließend automatisch gedruckt.

SCHWARZTANK LEER

Wenn die Tintenpatrone ausgedient hat:

Während des Drucks stellt die Tintenpatrone ihre Funktion ein.

Ersetzen Sie die Tintenpatrone (siehe Seite 10) oder den Tintentank (siehe Seite 132). Die gespeicherten Seiten werden anschließend automatisch gedruckt. PATRONE ERSETZEN

Wenn keine Tintenpatrone eingesetzt ist:

In Ihrem T-Fax 5500 ist keine Tintenpatrone eingesetzt. Setzen Sie eine Tintenpatrone ein (siehe Seite 10). Die gespeicherten Seiten werden anschließend automatisch gedruckt.

PATRONE EINSETZ.

Wenn ein Papierstau aufgetreten ist:

Während des Druckvorgangs ist ein Papierstau aufgetreten. Beseitigen Sie den Papierstau (siehe Seite 114). Drücken Sie anschließend die Taste **Papier**, um den Druck der gespeicherten Seiten zu starten.

PAPIFRSTAU

Das T-Fax 5500 kann bis zu 42 Seiten speichern.

Sie können Ihr T-Fax 5500 auch so einstellen, dass die empfangenen Dokumente beim Auftreten von Problemen nicht gespeichert werden, siehe Abschnitt "Speicherempfang ein-/ausschalten" (siehe Seite 94).

info

Sobald die empfangenen Seiten gedruckt sind, werden sie automatisch aus dem Speicher gelöscht.

Ist die Speicherkapazität Ihres T-Fax 5500 erschöpft, können keine weiteren Dokumente empfangen werden. Prüfen Sie die aktuelle Speicherbelegung. Nehmen Sie dann Kontakt zur Gegenstelle auf, und bitten Sie sie das Dokument nochmals zu senden.

Empfangsvorgang abbrechen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen laufenden Empfangsvorgang abzubrechen:

1



Drücken Sie die Taste **Stop**.

wird angezeigt.

Auf dem Display erscheint nebenstehende Meldung.

ABBRUCH?*JA#NEIN

JA=(*)

NEIN=(#)

2



Drücken Sie die **Sterntaste**, um den Empfangsvorgang abzubrechen. Die automatisch zugeordnete Vorgangnummer

STOP GEDRÜCKT

SE/EM NR. 5003

info

Wenn Sie die Sterntaste nicht drücken, erfolgt kein Abbruch. Um den Empfang fortzusetzen, drücken Sie die **Rautetaste**.

Eingeschränkter Empfang

Sie können Ihr Faxgerät dazu veranlassen nur von Ihnen zugelassene Faxnachrichten zu empfangen. Es kann auf folgende Art mit Faxnachrichten verfahren:

- Anonyme Absender, die ohne Kommunikationsdatenzeile senden, zurückweisen.
- Nur solche zulassen, die auf einer Ihrer Kurzwahladressen registriert sind.

Und so stellen Sie diese Funktion ein:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	12 Abruf	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit Sie mit den Pfeiltasten das Menü EMPFANGSEINST.	EMPFANGSEINST.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM-EM
6	02000	Wählen Sie mit Sie mit den Pfeiltasten das Menü EINGESCHR. EMPF.	EINGESCHR. EMPF.
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	AUS
8	02 08	Wählen Sie mit Sie mit den Pfeiltasten das die gewünschte Funktion:	AUS
		AUS: Ihr Fax empfängt alle Arten von Fax. EIN: Ihr Fax empfängt nur die Art von Nachrichten, die den Empfangsbedingungen entsprechen.	
		Wenn Sie in Schritt 8 AUS gewählt haben:	
	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	DRUCKEREINSTELLG
	Stop	Drücken Sie die Taste Stop . Das Faxgerät geht in den Bereitschaftsmodus.	
	Oder	Wenn Sie in Schritt 8 EIN gewählt haben:	
9	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	EM-EINSTELLUNG
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	SENDER REGISTR.
11	02 \$ 08	Wählen Sie mit Sie mit den Pfeiltasten das die gewünschte Funktion:	MIT SENDER INFO

- MIT SENDER INFO: Ihr Faxgerät empfängt nur Faxe, die mit KDZ versehen sind.
- SENDER REGISTR.: Ihr Fax empfängt nur Nachrichten, deren Absender auf einer Ihrer Kurzwahladressen registriert ist.
- 12 Abspeich

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

DRUCKEREINSTELLG

. -



Drücken Sie die Taste **Stop**. Das Faxgerät geht in den Bereitschaftsmodus.

Spezialfunktionen

In diesem Kapitel werden Sie mit den Spezialfunktionen Ihres T-Fax 5500 vertraut gemacht. Im Einzelnen finden Sie hier:

- Ihr T-Fax 5500 vor unberechtigtem Zugriff schützen (siehe Seite 84),
 - Wahlsperre aktivieren (siehe Seite 84),
 - Wahlsperre deaktivieren (siehe Seite 85),
- Tonsenderfunktion kurzfristig einschalten (siehe Seite 86),
- Kopfzeile senden ein-/ausschalten (siehe Seite 87),
- Sendebericht und Empfangsbericht ein-/ausschalten (siehe Seite 88),
- Journalausdruck ein-/ausschalten (siehe Seite 90),
- Fehlerkorrekturmodus (ECM) ein-/ausschalten (siehe Seite 90),
- Dauer der Wahlpause einstellen (siehe Seite 91),
- Automatisches Starten des Scannvorgangs ein-/ausschalten (siehe Seite 92),
- Fernempfang ein-/ausschalten und Code ändern (siehe Seite 93)
- Speicherempfang ein-/ausschalten (siehe Seite 94),
- Sende-/Empfangsgeschwindigkeit reduzieren (siehe Seite 94),
- Systemsprache festlegen (siehe Seite 96),
- Als Drucker anschließen (siehe Seite 97).

Ihr T-Fax 5500 vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sie können Ihr Faxgerät vor unberechtigtem Zugriff schützen, indem Sie die Wahlsperre aktivieren. Bei aktivierter Wahlsperre können keine Rufnummern gewählt werden.

Wahlsperre aktivieren

Die Wahlsperre wird mit der Funktion WAHL SPERREN aktiviert und durch Eingabe eines Passwortes vor unberechtigtem Zugriff geschützt. Im Auslieferungszustand ist die Funktion WAHL SPERREN nicht aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um das PASSWORT und die Funktion WAHL SPERREN einzustellen:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN

SYSTEMEINSTELL.

WAHL ENT/SPERREN

PASSWORT

7	Abspeichern	Drücken Sie nochmals die Taste Abspeichern .	PASSWORT _
8		Geben Sie mit den Zifferntasten ein vierstelliges Passwort ein. Merken Sie sich das eingegebene Passwort.	PASSWORT 1234
9	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	WAHL SPERREN
10	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung für die Wahlsperre wird angezeigt.	AUS
11	02 08	Mit den Pfeiltasten können Sie die Wahlsperre jetzt ElNschalten.	EIN
12	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um Ihre Einstellung zu speichern.	DATUMSFORMAT
13	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:00 AUTO. EM
		An Ihrem T-Fax 5500 ist jetzt die Wahlsperre aktiviert. Auf dem Gerät können keine Rufnummern gewählt werden. Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf ankommende Telefongespräche oder Faxübertragungen.	
Wahl	sperre dea	ktivieren	
Geher	n Sie wie folg	t vor, wenn Sie die passwortgeschützte Wahlsperre	wieder deaktivieren möchten:
1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SYS-

TEMEINSTELL. aus.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SYS-

Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern.

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

TEMEINSTELL. aus.

4

5

6

SYSTEMEINSTELL.

5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	WAHL ENT/SPERRREN
6	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern .	PASSWORT _
7		Geben Sie mit den Zifferntasten das zuvor ge- speicherte, vierstellige Passwort ein. Die Eingabe wird nicht angezeigt.	PASSWORT
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	PASSWORT
9	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern . Das aktuell eingestellte Passwort wird angezeigt.	PASSWORT 1234
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	WAHL SPERREN
11	Abspeichern	Drücken Sie erneut die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung der Wahlsperre wird angezeigt.	EIN
12	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die Wahlsperre AUSschalten.	AUS
13	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern , um Ihre Einstellung zu speichern.	DATUMSFORMAT
14	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:00 AUTO. EM
		Die Wahlsperre Ihres T-Fax 5500 ist deaktiviert.	

Tonsenderfunktion kurzfristig einschalten

und Dokumente senden.

Die Verbindung wird aufgebaut.

Wenn Sie Ihr T-Fax 5500 auf das Impulswahlverfahren (IWV) eingestellt haben, können Sie bei Bedarf temporär auf das Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV, auch Tonwahl genannt) umschalten. Dies kann z.B. nötig sein, wenn Sie von Informationsdiensten/Info-Servicestellen Dokumente abrufen möchten. So aktivieren Sie die temporäre Tonsenderfunktion:

Jeder Benutzer kann jetzt Rufnummern wählen

1	Lautsprecher	Drücken Sie die Taste Lautsprecher . Sie können auch den Telefonhörer abheben, falls ein externes Telefon angeschlossen ist.	NR.=	
2		Geben Sie mit den Zifferntasten die Rufnummer des gewünschten Informationsdienstes	NR.=	123456

3	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion sobald Sie die Ansage des Informationsdienstes hören.	NR.=	123456
4	⁰⁶ +	Drücken Sie die Taste +, um die temporäre Tonwahl zu aktivieren. Das Display zeigt "T". Die Tonsenderfunktion ist nur für die bestehende Verbindung aktiviert.	NR.=	123456T
5		Geben Sie mit den Zifferntasten die Kennziffer für die gewünschte Information ein.	NR.=	123456T*29
6	Lautsprecher ①	Drücken Sie die Taste Lautsprecher , um die Verbindung zu beenden, oder legen Sie den Hörer auf. Die Tonsenderfunktion ist nach Beenden der Verbindung wieder deaktiviert.		

Kopfzeile senden ein-/ausschalten

Die von Ihnen übermittelten Dokumente enthalten bei der Gegenstelle oben auf jeder Seite eine Kopfzeile (Kommunikationsdatenzeile KDZ). Sie können den Druck der Kopfzeile ein- oder ausschalten. Ferner kann auch die Position der KDZ und die Angabe vor der Rufnummer wie folgt geändert werden:

1 Funktion Drücken Sie die Taste Funktion .	
2 01 Drücken Sie die Taste Dateneingabe. DATENEINGABE	
3 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern. BEDIENEREINGABEN	
4 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern. DATUM & UHRZEIT	
5 02 08 Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü KOPFZEILE	
6 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern. Die aktuelle Einstellung erscheint.	ΞIN
7 02 \$ 08 Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die Einstellung EIN oder AUS wählen.	US
8 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern. POS. KOPFZEILE	
9 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern . AUSSERHA	LB

10	02000	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die Position der KDZ auswählen: AUSSERHALB oder IN- NERHALB des Textfeldes.	INNERHALB
11	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	TELEFON / FAX
12	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	FAX
13	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt auswählen, ob vor Ihrer Rufnummer FAX oder TEL in der KDZ erscheinen soll.	TEL
14	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	SCANKONTRAST
15	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Sendebericht und Empfangsbericht ein-/ausschalten

Der Sendebericht oder Empfangsbericht dokumentiert den Übertragungsverlauf der Dokumente. Im Falle einer fehlerhaften Übertragung gibt Ihnen der Sende- oder Empfangsbericht wichtige Hinweise über die Art des Fehlers.

Im Lieferzustand wird bei einer fehlerhaften Übertragung ein Sendebericht gedruckt. Sie können Ihr Faxgerät aber auch so einstellen, dass immer oder nie ein Sende- oder Empfangsbericht gedruckt wird.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü BE- RICHTEINSTELLG.	BERICHTEINSTELLG
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern.	SENDEBERICHT
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	DRUCK BEI FEHLER

7 Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstelluna: DRUCK BEI FEHLER: Nur bei fehlerhaften Sendevorgängen, AUSDRUCK: Nach jedem Sendevorgang, KEIN AUSDRUCK: Keine Sendeberichte drucken. 8 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Ab-BERICHT KOP.1.S. speichern. 9 Drücken Sie die Taste Abspeichern. EIN Sie können jetzt einstellen, ob der Berichtsausdruck eine Kopie der ersten Dokumentseite enthalten soll oder nicht. Wählen Sie mit den Pfeiltasten EIN oder AUS. 10 Diese Einstellung gilt sowohl für Sende- als auch Empfangsberichte. 11 Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **EMPFANGSBERICHT** Abspeichern. Drücken Sie die Taste Abspeichern. 12 KEIN AUSDRUCK Die aktuelle Einstellung für Empfangsberichte wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Sie auswählen: 13 DRUCK BEI FEHLER: Nur bei fehlerhaften Empfangsvorgängen, AUSDRUCK: Nach jedem Empfangsvorgang, KEIN AUSDRUCK: Keine Empfangsberichte drucken. 14 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Ab-JOURNAL speichern. 15 Drücken Sie die Taste Stop, um in den Bereit-15:30 AUTO, EM 0 schaftsmodus zurückzukehren.

Journalausdruck ein-/ausschalten

Im Auslieferungszustand druckt Ihr Faxgerät nach 20 Übertragungen (Sende-/Empfangsvorgänge) automatisch ein Journal aus. Der automatische Journalausdruck kann wie folgt deaktiviert werden:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü BE- RICHTEINSTELLG.	BERICHTEINSTELLG
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern.	SENDEBERICHT
6	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü JOURNAL.	JOURNAL
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	AUTOM. AUSDRUCK
8	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	EIN
9	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt den auto- matischen Journaldruck EIN- oder AUSschal- ten.	AUS
10	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	SENDEEINSTELLG.
11	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Fehlerkorrekturmodus (ECM) ein-/ausschalten

Bei Übertragungen nach Übersee oder Osteuropa können manchmal Fehler aufgrund schlechter Leitungsbedingungen auftreten. Sollten beim Senden eines Dokumentes wiederholt Probleme auftreten, versuchen Sie das Dokument mit ausgeschaltetem ECM-Modus zu übertragen. Im Auslieferungszustand ist der ECM-Modus eingeschaltet. Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion auszuschalten:

1 Punktion Drücken Sie die Taste Funktion.

2 Ontonionabe Drücken Sie die Taste Dateneingabe.

DATENEINGABE

3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN	
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SEN- DEEINSTELLG.	SENDEEINSTELLG.	
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM SE	
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	EIN	
7	02 108	Sie können mit den Pfeiltasten die Funktion EIN- oder AUSschalten.	AUS	
8	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	PAUSENLÄNGE	
9	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Nach der Übertragung sollten Sie den ECM-Modus wieder aktivieren.	15:30 AUTO. EM	
Dauer der Wahlpause einstellen				

1

Mit der Taste können Sie bei Bedarf innerhalb einer Rufnummer (häufig bei Auslandsrufnummern nötig) eine Wahlpause eingeben. Im Auslieferungszustand beträgt die Dauer einer Wahlpause 3 Sekunden. Sie können die Dauer der Wahlpause wie folgt einstellen:

Drücken Sie die Taste Funktion.

_	01		
2	Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SEN- DEEINSTELLG.	SENDEEINSTELLG.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM SE
6	0200	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü PAU- SENLÄNGE.	PAUSENLÄNGE
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	3SEK
8	02 • 08	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt die Pausenlänge ändern. Auswahlmöglichkeiten: 1 bis 15 Sekunden.	5SEK

9 Abspeichern

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **Abspeichern**.

AUTOM. WAHLWIED.

10



Drücken Sie die Taste **Stop**, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

15:30 AUTO. EM

Automatisches Starten des Scannvorgangs ein-/ausschalten

Im Auslieferungszustand wird der Scannvorgang nach Eingabe einer Rufnummer automatisch nach ca. 5 Sekunden gestartet (bei Rundsenden nach ca. 10 Sek.). Sie können diese Funktion auch ausschalten, dann setzt das Einlesen des Sendedokumentes erst ein, nachdem Sie die Taste **Start** gedrückt haben.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SEN- DEEINSTELLG.	SENDEEINSTELLG.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM SE
6	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü AUTO STARTZEIT.	AUTO STARTZEIT
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	EIN
8	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Einstellung EIN oder AUS.	AUS
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	EMPFANGSEINST.
10	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Fernempfang ein-/ausschalten und Code ändern

Wenn Sie an Ihrem Faxgerät ein externes Telefon angeschlossen haben, können Sie Empfangsvorgänge vom Telefon aus starten. Diese Funktion wird Fernempfang genannt und kann ein- oder ausgeschaltet werden. Um den Fernempfang zu starten, müssen Sie einen Code eingeben (im Auslieferungszustand 25). Dieser Code darf nicht identisch sein mit dem Fernabfragecode eines evtl. angeschlossenen Anrufbeantworters.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü EMP-FANGSEINST.	EMPFANGSEINST.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM-EM
6	02 🛕 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü FERNEMPFANG.	FERNEMPFANG
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	EIN
8	02 春 08	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt den Fern- empfang EIN- oder AUSschalten.	AUS
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	CODENR.FERNEMPFG
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Der aktuelle Code wird angezeigt.	25
11	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie einen anderen Code wählen. Auswahl: 00 bis 99.	55
12	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	SPEICHEREMPFANG
13	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Speicherempfang ein-/ausschalten

Im Auslieferungszustand ist der Speicherempfang eingeschaltet, d.h. wenn die Tintentanks aufgebraucht sind, können Sie trotzdem Dokumente im Speicher Ihres Faxgerätes empfangen. Sie können bei Bedarf den Speicherempfang auch wie folgt ausschalten:

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü EMP-FANGSEINST.	EMPFANGSEINST.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	ECM-EM
6	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SPEI- CHEREMPFANG.	SPEICHEREMPFANG
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	EIN
8	02 108	Mit den Pfeiltasten können Sie jetzt den Speicherempfang EIN- oder AUSschalten.	AUS
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	EINGESCHR. EMPF.
10	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Sende-/Empfangsgeschwindigkeit reduzieren

Bei Übertragungen nach Übersee oder Osteuropa können manchmal Fehler aufgrund schlechter Leitungsbedingungen auftreten. Durch Verringern der Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren Sie die Übertragungsfehler, verlängern aber auch die Übertragungszeit.

Im Auslieferungszustand ist die Sende- und Empfangsgeschwindigkeit auf 14400 bit/s eingestellt.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN

Anhang

4	$^{02} \hat{\bigcirc}^{08} \hat{\bigcirc}$	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SYS- TEMEINSTELL.	SYSTEMEINSTELL.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	WAHL ENT/SPERREN
6	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SE STARTGESCHW.	SE STARTGESCHW.
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Sendegeschwindigkeit wird angezeigt.	14400bps
8	02 • 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sendegeschwindigkeit aus. Auswahl: 14400/ 9600/7200/4800/2400 bps.	7200bps
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern . Sie können jetzt die Empfangsgeschwindigkeit einstellen.	EM STARTGESCHW.
10	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Empfangsgeschwindigkeit wird angezeigt.	14400bps
1	02 🛕 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Empfangsgeschwindigkeit aus. Auswahl: 14400/9600/7200/4800/2400 bps.	9600bps
12	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	RUFNR. EINGABE
13	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

1

1

1

1

Systemsprache festlegen

Für die Displayanzeigen und Angaben in den Listen und Berichten können Sie die gewünschte Sprache einstellen. Bei Auslieferung ist "Deutsch" voreingestellt.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN
4	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü SYS- TEMEINSTELL.	SYSTEMEINSTELL.
5	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	WAHL ENT/SPERREN
6	02 108	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Menü DIS- PLAYSPRACHE.	DISPLAYSPRACHE
7	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	DEUTSCH
8	02.08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus. Auswahl: Deutsch/Italienisch/Holländisch/Türkisch/Portugiesisch/Norwegisch/Schwedisch/Dänisch/Slowenisch/Tschechisch/Ungarisch/Englisch/Französisch/Spanisch.	TÜRKISCH
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste Abspeichern .	SE STARTGESCHW.
10	Stop	Drücken Sie die Taste Stop , um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.	15:30 AUTO. EM

Anhang

Als Drucker anschließen

Obgleich Ihr T-Fax 5500 ein Faxgerät für den Empfang von Schwarz/Weiß Dokumenten ist, können Sie es als **Farbdrucker** an Ihren PC anschließen.

Der Anschluss erfolgt über eine USB-Verbindung. Das dazu benötigte Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie können das Kabel im **T-Punkt** oder im entsprechenden Fachhandel erwerben.

Ein Anschluss über die parallele Schnittstelle Ihres PC (LPT1/2, Centronics) ist nicht möglich.

Die im Lieferumfang enthaltene CD-ROM mit den Druckertreibern für Ihr T-Fax 5500 ist anwendbar für die Betriebssysteme Windows® 98, 98SE, Me, 2000 und XP.


Wir empfehlen, die USB-Stecker bei ausgeschaltetem Rechner und Faxgerät anzubringen.

- 1 Fahren Sie Ihren Rechner herunter und schalten Sie ihn aus.
- **2** Befindet sich Ihr Faxgerät im Bereitschaftsmodus, ziehen Sie den Netzstecker.

14:27 AUTO.EM

USB-Kabel anschließen

3 Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels in die Buchse seitlich rechts an der Rückseite des Faxgerätes. Stecken Sie den breiteren Stecker in eine freie USB-Buchse Ihres PC.



- 4 Stecken Sie den Netzstecker Ihres Faxgerätes wieder in die Stromsteckdose.
- 5 Schalten Sie Ihren Rechner wieder ein. Er f\u00e4hrt hoch.

Treiber installieren

Ihre T-Fax 5500 ist ein "Plug and Play" Gerät (Anschließen und loslegen). Das Betriebssystem erkennt das neue USB-Gerät, startet automatisch den Hardware-Assistenten und führt Sie durch die Installation.

Alle weiteren Informationen zur Installation des Druckertreibers entnehmen Sie bitte den Hilfedateien und Beschreibungen auf der CD-ROM.

Drucken vom PC

1 Nachdem Sie das Gerät angeschlossen und den Treiber installiert haben, wurde das T-Fax 5500 als Drucker auf Ihren Rechner registriert. Wenn Sie Ihre PC-Dokumente auf dem T-Fax 5500 drucken möchten, wählen Sie ihn im Drucken-Fenster der Anwendung als Drucker aus. Drücken Sie auf dem Faxgerät die Taste Dru-2 cker, sie muss leuchten. 3 Geben Sie in der Anwendung, aus der Sie drucken möchten, den Druckbefehl. Im Fenster der Anwendung zur Auswahl des Druckers können Sie über die info Schaltfläche Eigenschaften den T-Fax 5500-Drucker noch im Detail konfigurieren.

Generelle

Berichte und Listen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Berichte und Listen drucken:

- Übersicht der abrufbaren Berichte und Listen (siehe Seite 99),
- Übersicht der in Übertragungsberichten verwendeten Abkürzungen, (siehe Seite 100),
- Journal (siehe Seite 101),
- Sendeberichte (siehe Seite 102).
- Mehrfachübertragungsbericht (siehe Seite 103),
- Empfangsberichte (siehe Seite 103),
- Speicherlöschbericht (siehe Seite 104).

Übersicht der abrufbaren Berichte und Listen

Sie können mit Ihrem T-Fax 5500 die nachfolgend aufgeführten Berichte und Listen drucken:

Journal (siehe Seite 101)

Das Journal enthält eine Auflistung der letzten 20 Übertragungsvorgänge.

Sendeberichte (siehe Seite 102)

Fehlersendebericht

Dieser Bericht wird im Falle eines fehlerhaften Sendevorgangs gedruckt.

Sendebericht

Dieser Bericht kann nach jedem Sendevorgang gedruckt werden.

Sendebericht mit erster Seite

Dieser Bericht kann nach dem Speichersenden eines Dokumentes gedruckt werden. Zusätzlich zum Sendebericht wird ein verkleinerter Ausschnitt der ersten Dokumentenseite gedruckt, aus dem der Inhalt des Dokumentes ersichtlich ist.

Empfangsberichte

Fehlerempfangsbericht

Dieser Bericht wird im Falle eines fehlerhaften Empfangsvorgangs gedruckt.

Empfangsbericht

Dieser Bericht kann nach jedem Empfangsvorgang gedruckt werden.

Mehrfach SE/EM Bericht (siehe Seite 103)

Dieser Bericht wird nach dem Rundsenden gedruckt.

Speicherlisten/-berichte

(Dok.) Speicherliste (siehe Seite 104)

Übersicht aller im Speicher abgelegten Dokumente.

Speicherlöschbericht (siehe Seite 104)

Dieser Bericht wird gedruckt, wenn nach einem Stromausfall die Spannungsversorgung wieder hergestellt ist. Er enthält eine Liste aller aus dem Speicher gelöschten Dokumente.

Listen gespeicherter Rufnummern

Zielwahlliste (siehe Seite 47)

Diese Liste enthält alle unter den Zielwahltasten gespeicherten Rufnummern und Namen.

Kurzwahlliste (siehe Seite 48)

Diese Liste enthält alle unter einem Kurzwahlcode gespeicherten Rufnummern und Namen.

■ **Gruppenwahlliste** (siehe Seite 48)

Diese Liste enthält alle unter der Gruppenwahl gespeicherten Rufnummern und Namen.

Bedienerdatenliste (siehe Seite 22)

Anhand dieser Liste k\u00f6nnen Sie pr\u00fcfen, ob die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen und Absenderinformationen korrekt sind.

Übersicht der in Übertragungsberichten verwendete Abkürzungen

In den Übertragungsberichten werden folgende Abkürzungen verwendet:

SE/EM NR XXXX Automatisch zugeordnete Vorgangnummer. Mit dieser Vorgangnum-

mer können gespeicherte Dokumente gezielt abgerufen werden.

ANF.ZEIT Zeitpunkt, zu dem die Übertragung begann.

ÜB.ZEIT Dauer der Übertragung. Die Übertragungsdauer wird auch im Jour-

nal, in der Spalte Ergebnis, zusammen mit evtl. Fehlercodes ge-

druckt.

S. Anzahl der erfolgreich übertragenen Seiten.

ERGEBNIS OK bedeutet, alle Seiten wurden beim ersten Versuch oder nach der

OK ersten oder zweiten Wahlwiederholung fehlerfrei übertragen. Die Vor-

einstellung von zwei Wahlwiederholungen kann geändert werden

(siehe Seite 59).

NG NG bedeutet, die Übertragung konnte nicht einwandfrei abgewickelt

werden. Bei mehrseitigen Dokumenten konnten möglicherweise

nicht alle Seiten fehlerfrei übertragen werden.

Journal drucken

Im Auslieferungszustand druckt Ihr Faxgerät nach 20 Übertragungen (Sende-/Empfangsvorgänge) automatisch ein Journal aus. Der automatische Journalausdruck kann auch deaktiviert werden (siehe Seite 90).

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie vor Erreichen der 20 Übertragungen einen Journalausdruck abrufen möchten:

1 Funktion

Drücken Sie die Taste Funktion.

2 07

Drücken Sie die Taste **Bericht**.

Die Menüoption JOURNAL wird angezeigt.

JOURNAL

3 Abspeichern

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

DRUCKBERICHT

Das Journal wird gedruckt. Die Übertragungsvorgänge sind in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.

Beispiel eines Journals

05/03 2002 1	7: 5 FAX +49 911 31543	MAQUETTE Werk			Ø	001
		**************************************	(1)	②		
ANF.ZEIT	NR. GEGENSTELLE	NAME GEGENSTELLE	NR.	MODUS	s.	ERGEBNIS
16/01 13:19	0871 143390	FÖRDERVEREIN LA	5001	AUTOM.EMPF G3	1	OK 00'33
16/01 16:37	+49 795 1111	MÜLLER § CO	5002	AUTOM.EMPFG ECM	1	OK 00′37
16/01 16:51	00331300766214	DUPONT GOUMOIS	0125	SENDEN G3	1	OK 00'27
17/01 01:33	09131 1478888	BAUER	0126	SENDEN _ECM	5	OK 01:39
17/01 07:45	0871 173344		0127	SENDEN (3)		NG 00:00
17/01 09:55	2 877 01660	AUSTRALIA	0128	RUNDSENDEN ECM	3	OK 01:57
17/01 14:01	+33 383 2647	DE MAÎCHE	5003	SPEICHER EM ECM	1	OK 00:26
معز12 18/01		EKOM	0129	SENDEN	1	OK 04:11
18/0-		40				3 STOP
_			0130	SENDEN FFM	0	NG 00:01
~	de Nummer der Übert Übertragung	ragung, nach Art				0 #18 (5)

- (2) Art der Übertragung
- 3 Fehlerkorrekturmodus
 5 Fehlercode, kennzeichnet die Art des Fehlers
- 4 Während der Übertragung wurde Taste **Stop** gedrückt

Sendeberichte

Im Auslieferungszustand ist Ihr Faxgerät so voreingestellt, dass nur im Falle einer fehlerhaften Übertragung ein Sendebericht gedruckt wird. Sie können Ihr Faxgerät aber auch einstellen, dass nach jedem Sendevorgang oder nie ein Bericht gedruckt wird (siehe Seite 88).

Sendebericht, Beispiel:

18/01 2002 18:38 FAX +49 911 31543	MAQUETTE Werk	2 001

SENDUNG OK SE/EM NR NR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE ANF.ZEIT ÜB.ZEIT GESENDETE SEITEN ERGEBNIS	0040 Manu 18/01 18:34 02'19 3 OK	709991119

Sendebericht mit erster Seite

Im Menü SENDEBERICHT können Sie einstellen, dass zusätzlich zum Sendebericht ein Ausschnitt der ersten Dokumentenseite mitgedruckt wird, damit Sie sehen können, um welchen Vorgang es sich handelt (siehe Seite 87). Diese Einstellung ist nur beim Speichersenden wirksam.

Sendebericht mit erster Seite, Beispiel:



An: 70999 1119, Rainer Hoffmann Hallo Kanner, wir treffen ums am Dienskag, um 14° Uhr im Telsenbellu.


```
Fehlersendebericht, Beispiel:
```

05/03 2001 17:35 FAX +49 911 31543 MAQUETTE Werk **2**001 ------*** FEHLERBERICHT *** SENDUNG NICHT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN SE/EM NR 0024 01300766214 NR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE R. HOFFMANN 21/05 14:34 ANF.ZEIT 00'00 ÜB.ZEIT GESENDETE SETTEN 0 NG ERCERNIS STOP

Mehrfachübertragungsbericht

Nach dem Rundsenden eines Dokumentes (Senden eines Dokumentes an mehrere Empfänger) wird ein Mehrfachübertragungsbericht gedruckt, wenn die Funktion SENDEBERICHT AUSDRUCK aktiviert ist (siehe Seite 88).


Beispiel:



Empfangsberichte

Im Auslieferungszustand ist Ihr Faxgerät so voreingestellt, dass nur bei einem fehlerhaften Empfangsvorgang ein Bericht gedruckt wird. Sie können diese Einstellung auch ändern, damit nach jedem Empfangsvorgang oder nie ein Empfangsbericht gedruckt wird (siehe Seite 88).

Fehlerempfangsbericht, Beispiel:



Empfangsbericht, Beispiel:

18/01	2002	18:38	FAX	+49	911	31543	MAQUETTE Werk	Ø001

			S		NR EGEN	STELLE	503 4 +49	809932119
			Ü	NF.Z	EIT IT DETE	NSTELLE SEITEN	18/01 18:34 00'37 1 OK	

Speicherlöschbericht

Bei einem Stromausfall werden alle gespeicherten Dokumente gelöscht. Sobald die Spannungsversorgung wieder hergestellt ist, druckt Ihr T-Fax 5500 automatisch eine Liste der Dokumente, die sich vor dem Stromausfall im Speicher befanden.

Beispiel:

18/01 2002 1	/01 2002 17:35 FAX +49 911 31543 MAQUETTE Werk			Ø 001			
			***	**************************************			
SE/EM NE	1	MO	DUS	TEL/NAME GEGENSTE	LLE	S	ZEIT EINST.
0049	RUND	SENDEN		MÜLLER § CO DUPONT GOUMOIS		1	16/01 13:19

Generelle

Anhang

Dieses Kapitel gibt Ihnen Auskunft über Einstellungen und Vorgehensweisen, die Sie nur hin und wieder benötigen. Im Einzelnen finden Sie hier:

- Menüs und Werkseinstellungen (siehe Seite 106),
- Menüs aufrufen (siehe Seite 106),
- Hauptmenü Bedienereingaben (siehe Seite 107),
- Hauptmenü Berichteinstellungen (siehe Seite 108),
- Hauptmenü Sendeeinstellungen (siehe Seite 109),
- Hauptmenü Empfangseinstellungen (siehe Seite 110),
- Hauptmenü Druckereinstellungen (siehe Seite 111),
- Hauptmenü Systemeinstellungen (siehe Seite 112),
- Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF) (siehe Seite 113),
- Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug (siehe Seite 114),
- Displaymeldungen (siehe Seite 115),
- Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche (siehe Seite 120),
- Technische Daten (siehe Seite 128),
- Tintenpatronen (siehe Seite 130),
- Tintenpatronen Bestellinformationen (siehe Seite 131),
- Tintenpatrone auswechseln (siehe Seite 132),
- Tintentank auswechseln (siehe Seite 132),
- Pflege (siehe Seite 134),
- Reinigen des Gerätes (siehe Seite 134),
- Scanner reinigen (siehe Seite 136),
- Reinigen und Testen des Druckkopfes (siehe Seite 137),
- Externes Telefon und Anrufbeantworter (siehe Seite 139),
- CE-Kennzeichnung (siehe Seite 140),
- Gewährleistung (siehe Seite 141),
- Service (siehe Seite 142),
- Recycling (siehe Seite 142).

Menüs und Werkseinstellungen

In diesem Kapitel werden Ihnen die Einstell-Menüs des T-Fax 5500 erläutert, ebenso wie die Vorgehensweise um sie aufzurufen.

Menüs aufrufen

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .				
2	01 Dateneingabe	Drücken Sie die Taste Dateneingabe .	DATENEINGABE			
3	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	BEDIENEREINGABEN			
4	02 \$ 08	Blättern Sie mit den Pfeiltasten , um die unterschiedlichen Hauptmenüs zu erreichen: BEDIENEREINGABEN (siehe Seite 107), BERICHTEINSTELLUNG (siehe Seite 108), SENDEEINSTELLUNG (siehe Seite 109), EMPFANGSEINSTELLUNG (siehe Seite 110), DRUCKEREINSTELLUNG (siehe Seite 111), SYSTEMEINSTELLUNG (siehe Seite 112).	BERICHTEINSTELLG			
5	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der Taste Abspeichern . Das erste Untermenü des ausgewählten Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.:	SENDEBERICHT			
6	02 ^ 08	Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Untermenü aus.	EMPFANGSBERICHT			
7	Abspeichern	Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit der Taste Abspeichern . Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.	KEIN AUSDRUCK			
8	02 108	Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus, z.B.:	AUSDRUCK			
9	Abspeichern	Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste Abspeichern .	JOURNAL			
10	Stop	Mit der Taste Stop können Sie Ihre Einstellungen beenden oder einen Vorgang abbrechen.	15:24 AUTO. EM			
	Wenn Sie die Eingabe um mehr als 60 Sekunden unterbrechen, schaltet das T- info Fax in den Bereitschaftsmodus. Um eine Menüebene zurückzugehen, drücken Sie die Taste Dateneingabe .					

Hauptmenü Bedienereingaben

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen, siehe Seite 106.

Menü	Beschreibung	Einstellung
DATUM & UHRZEIT	Datum und Uhrzeit einstellen (siehe Seite 20).	_
EIGENE RUFNUMMER	Fax-oder Rufnummer eingeben, die im Kopf der Faxnachricht erscheint.	_
NAME/FIRMA	Namen oder Firmennamen eingeben, der im Kopf der Faxnachricht erscheint.	_
KOPFZEILE	KDZ ein- oder ausschalten (siehe Seite 87).	EIN AUS
POS. KOPFZEILE	Position der Fax-Kopfzeile (KDZ) definieren.	AUSSERHALB INNERHALB
TELEFON / FAX	Angabe vor der Rufnummer (KDZ) definieren.	FAX TEL
SCANKONTRAST	Kontrastgrundeinstellung festlegen.	STANDARD DUNKLER HELLER
SIGN.HÖRER AUFL.	Alarmsignal bei nicht korrekt aufliegendem Hörer ein-/ausschalten.	EIN AUS
LAUTSTÄRKE EINST	Lautstärke der akustischen Signale einstellen, 0 = Aus.	
F/T RUFLAUTST.	Lautstärke des Ruftons bei Telefonanrufen	1/2/3
LAUTST. TASTATUR	Lautstärke des Tastentons	0/1/2/3
LAUTST, SIGNAL	Lautstärke des Fehlertons	0/1/2/3
LAUTST. MONITOR	Lautstärke der Wähl- und Faxtöne während des Verbindungsaufbaus in der Funktion Lauthören.	0/1/2/3
F/T RUFTON	Lautstärke für ankommende Rufe festlegen.	HOCH STANDARD
WAHLVERFAHREN	Wahlverfahren den Gegebenheiten des Netzes anpassen (siehe Seite 23).	MEHRFREQUENZWAHL IMPULSWAHL
R-TASTE EINSTELLG	Netzanschluss Ihres T-Fax 5500 definieren: - Als Hauptanschluss am öffentlichen Netz - Als Nebenstelle an einer Telefonanlage (siehe Seite 23).	HAUPTANSCHLUSS NEBENSTELLE

Hauptmenü Berichteinstellungen

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen siehe Seite 106.

Menü	Beschreibung	Einstellung
SENDEBERICHT	Einstellen, wann ein Bericht gedruckt wird: Wenn ein Sendefehler aufgetreten ist, Nach jedem Sendevorgang, Nie.	DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK KEIN AUSDRUCK
BERICHT KOP.1.S.	Einstellen, ob mit dem Bericht eine verkleinerte Kopie der ersten Seite der Nachricht gedruckt werden soll.	EIN AUS
EMPFANGSBERICHT	Einstellen, wann ein Empfangsbericht gedruckt wird: Wenn ein Empfangsfehler aufgetreten ist, Nach jedem Empfang, Nie.	DRUCK BEI FEHLER AUSDRUCK KEIN AUSDRUCK
JOURNAL AUTOM. DRUCK	Gehen Sie in das Untermenü AUTOM.DRUCK.: Nach 20 Übertragungsvorgängen wird das Jour- nal gedruckt. Es wird kein Journal gedruckt (siehe Seite 88).	EIN AUS

Hauptmenü Sendeeinstellungen

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen, siehe Seite 106.

Menü	Beschreibung	Einstellung
ECM SE	Fehlerkorrekturmodus (ECM) für Senden ein-/ausschalten.	EIN AUS
PAUSENLÄNGE	Zeitdauer der Wahlpause einstellen (1 bis 15 Sek.).	3 SEK
AUTOM. WAHLWIED.	Automatische Wahlwiederholung bei besetzter Leitung ein-/ausschalten und einstellen:	EIN AUS
ANZAHL WAHLWIED. ABSTAND WAHLWIED	Anzahl der Wiederholungen festlegen (1 bis 10). Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen	2 ANZAHL
	einstellen (2 bis 99 Min.).	2 MIN
AUTO STARTZEIT	Automatisches Starten des Scannvorgangs, nachdem die Faxrufnummer eingegeben wur- de, ein-/ausschalten:	
	Automatisches Scannen 5 Sek. nach Eingabe der Nummer (10 Sek. bei Rundsenden).	EIN
	Kein automatisches Scannen, Scannvorgang muss mit der Taste Start ausgelöst werden.	AUS

Hauptmenü Empfangseinstellungen

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen, siehe Seite 106. Schließen Sie grundsätzlich Ihre Einstellungen mit der Taste **Abspeichern** ab, damit die Einstellungen gespeichert werden.

Menü	Beschreibung	Einstellung
ECM EMPF.	Fehlerkorrekturmodus (ECM) für Empfang ein-/ausschalten.	EIN AUS
EMPFANGSMODUS	Empfangsmodus einstellen (siehe Seite 72). Im Modus FAX/TEL können Sie folgende Ein-	AUTOM.EMPFANG FAX/TEL UMSCHALT
FAX/TEL UMSCH *	stellungen vornehmen: Einstellen der Prüfzeit, während der das Faxge-	
F/T RUFSTARTZEIT	rät prüft, ob es sich um ein Telefongespräch oder eine Faxübertragung handelt (1 – 30 Sek.). Bei einem ankommenden Ruf klingelt das Fax-	8 SEK
F/T RUFZEIT	gerät. Mit dieser Option kann die Dauer des Ruftons eingestellt werden (10 bis 60 Sek.). Faxempfang zulassen oder verweigern, wenn	22 SEK
F/T ABLAUF	bei einem ankommenden Ruf der Hörer nicht abgenommen wird.	FAXEMPFANG KEIN FAXEMPFANG
RUF AN TEL V. EM	Einstellen, ob Ihr T-Fax bei ankommenden Ru-	EIN
ANZAHL RUFE	fen klingelt (siehe Info). Bei EIN: Einstellen der Anzahl der Ruftöne, bevor das T-Fax antwortet (1 bis 99).	AUS 2ANZAHL
MAN/AUT UMSCHALT	Ist manueller Empfang eingestellt, können Sie festlegen, ob das T-Fax nach einer bestimmten Rufdauer automatisch auf Empfang schaltet.	EIN * AUS
F/T RUFZEIT	Bei EIN: Einstellen der Rufzeit, nach der das T-Fax auf Empfang schaltet (1 bis 99 Sek.).	15 SEK
FERNEMPFANG *	Fernempfang (mit externem Telefon) ein-/ausschalten (siehe Seite 93).	EIN AUS
CODENR.FERNEMPFG	Bei EIN: Passwort für den Fernempfang (00 bis 99) einstellen.	25
SPEICHEREMPFANG	Empfang von Dokumenten in den Speicher, z. B. bei Fehler, zulassen oder verweigern.	EIN AUS
EINGESCHR. EMPF.	Empfang nur von festgelegten Absendern zulassen.	EIN AUS
INTO	se Funktionen kommen nur in Betracht, wenn an Ih on angeschlossen ist.	nrem T-Fax ein externes

Hauptmenü Druckereinstellungen

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen, siehe Seite 106.

Menü	Beschreibung	Einstellung
VERKLEIN BEI EM	Verkleinerten Drucks bei Empfang ein-/ausschalten	EIN AUS
AUSWAHL VERKL.%	Richtung der Verkleinerung definieren.	NUR VERTIKAL HORIZ & VERTIKAL
PAPIERGRÖSSE	Papiergrösse des Mehrzweckpapiereinzugs definieren.	A4 LTR LGL
SPARDRUCK	Spardrucks für schwarz/weiß-Dokumente (verringert den Tintenverbrauch) ein-/ausschalten.	EIN AUS

Hauptmenü Systemeinstellungen

Werkseinstellungen sind fett gedruckt, Untermenüs sind eingerückt. Wie Sie Menüs aufrufen, siehe Seite 106.

Menü	Beschreibung	Einstellung
WAHL ENT/SPERREN PASSWORT	Wahlsperre aktivieren/deaktivieren. Passwort für den Zugriffsschutz einstellen.	0000 bis 9999
WAHLSPERREN	Bei aktivierter Wahlsperre ist kein Wählen und Senden möglich (siehe Seite 84).	AUS EIN
DATUMSFORMAT	Datumformat für Displayanzeige und KDZ in Sendedokumenten einstellen.	TT/MM/UUJ אונע MM/TT MM/TT/UIJ
DISPLAYSPRACHE	Sprache für Displayanzeigen und Berichte einstellen (siehe Seite 96).	DEUTSCH ITALIENISCH HOLLÄNDISCH TÜRKISCH PORTUGIESISCH NORWEGISCH SCHWEDISCH DÄNISCH SLOWENISCH TSCHECHISCH UNGARISCH ENGLISCH FRANZÖSISCH SPANISCH
SE STARTGESCHW.	Sendegeschwindigkeit reduzieren. Bei Übertragungen nach Übersee oder Osteuropa können Fehler aufgrund schlechter Leitungsbedingungen auftreten. Es ist dann empfehlenswert die Sendegeschwindigkeit zu verringern.	14400bps 9600bps 7200bps 4800bps 2400bps
EM STARTGESCHW.	Empfangsgeschwindigkeit reduzieren. Sollten Probleme aufgrund schlechter Leitungsbedingungen beim Empfang auftreten, können Sie die Empfangsgeschwindigkeit verringern.	14400bps 9600bps 7200bps 4800bps 2400bps

Dokumentenstau im automatischen Dokumenteneinzug (ADF)



Öffnen Sie zum Herausnehmen eines Dokumentes immer das Bedienfeld, da das Dokument sonst reißen oder verschmieren könnte.

Drücken Sie die Taste Stop, bevor Sie den Stau begeben. Öffnen Sie das Bedienfeld, indem Sie es vorsichtig nach vorne klappen




2 Klappen Sie das Bedienfeld nach vorn, indem Sie es an der oberen Kante anfassen und mit leichtem Zug nach vorn ziehen.



3 Entfernen Sie das Dokument, indem Sie es nach oben oder unten gleichmäßig herausziehen.

Ziehen Sie nicht gewaltsam am Papier, wenn es sich nicht entfernen lässt.

Wenn Sie das Dokument entfernt haben, schließen Sie das Bedienfeld wieder. Drücken Sie es leicht an, bis es hörbar einrastet.




info

Sollte das Dokument beim Entfernen reißen, und können Sie nicht alle Papierstücke entfernen, wenden Sie sich an die Deutsche Telekom Service Hotline, Rufnummer 0180/51 990.

Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug


Sollte während eines Druckvorgangs ein Papierstau auftreten, d. h. das Empfangs-/Druckpapier wird im Gerät nicht mehr transportiert, zeigt das Display PAPIERSTAU.

1 Nehmen Sie den Stapel Papier aus dem Mehrzweckpapiereinzug und prüfen Sie, ob das Papier den Qualitätsanforderungen entspricht.



Ziehen Sie das Papier, das vorn aus dem Gerät schaut, vorsichtig heraus.

Achten Sie darauf, dass es nicht zerreißt.



- **3** Wenn Sie den Mehrzweckeinzug wieder füllen, fächern Sie das Papier, oder nehmen Sie gleich einen neuen Stapel, und legen Sie das Papier ein.
- 4 Drücken Sie die Taste **Start** , um die Displaymeldung zu löschen.

info

Der Empfang von Faxnachrichten findet während eines Papierstaus im Speicher statt. Sobald der Stau behoben ist, und Sie die Taste **Start** gedrückt haben, werden die Dokumentenseiten gedruckt.

Displaymeldungen

Das Display gibt Ihnen wichtige Hinweise zum aktuellen Ablauf und weist Sie auf erkennbare Störungen hin.

Displaymeldung	Ursache	Maßnahme
AUTOM.WAHLWIED	Das Gerät wartet auf den Zeit- punkt der nächsten Wahlwieder- holung.	Warten Sie die Wahlwiederho- lung ab. Zum Abbrechen, warten Sie, bis die Rufnummer erneut gewählt wird. Drücken Sie dann die Taste Stop .
DOKUMENT PRÜFEN (Fehlercode #001)	Ein Dokument ist im Dokumenteneinzug gestaut.	Entfernen Sie das gestaute Dokument (siehe Seite 113). Prüfen Sie, warum es gestaut wurde. Beheben Sie den Fehler (z. B. glatt streichen), und legen Sie es erneut ein.
DOKUMENT ZU LANG (Fehlercode #003)	Das zu sendende oder zu kopie- rende Dokument ist länger als 1 m.	Teilen Sie das Dokument in klei- nere Einheiten auf.
	Das Empfangsdokument über- schreitet die Empfangskapazität.	Bitten Sie die Gegenstelle mittels Telefonat die fehlenden Seiten der Nachricht in kleineren Einhei- ten zu senden.
DRUCKER PRÜFEN	Der Druckerschlitten (Patronenhalterung) ist blockiert.	Prüfen Sie, was die Bewegung hindert, z. B. eine Heftklammer im Druckerschacht, die orange Schutzkappe und Folie sind noch an der Patrone. Beseitigen Sie die Störung. Drücken Sie die Taste Papier.

Displaymeldung	Ursache	Maßnahme
	Möglicherweise ist die Tintenpatrone defekt.	Drücken Sie die Taste Papier . Nehmen Sie die Patrone aus dem Patronenhalter, und setzen Sie sie wieder ein. Setzen Sie den Vorgang fort. Besteht die Störung weiter, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie einige Minuten und stecken Sie ihn wieder ein. Hilft auch das nichts, setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein.
ECM EMPF.	Die Nachricht wird im ECM-Modus (Fehlerkorrektur) empfangen.	Empfang mit ECM kann länger dauern als ohne. Bei guten Ver- bindungen (z. B. in innerdeut- schen Netzen), können Sie ECM ausschalten, um den Empfang zu beschleunigen.
ECM SE	Die Nachricht wird im ECM-Modus (Fehlerkorrektur) gesendet.	Senden mit ECM kann länger dauern als ohne. Bei guten Ver- bindungen (z. B. in innerdeut- schen Netzen), können Sie ECM ausschalten, um das Senden zu beschleunigen.
EM-PAPIER PRÜFEN (Fehlercode #012)	Die Gegenstelle hat kein Emp- fangspapier oder der Speicher ist voll.	Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit der Gegenstelle auf, um den Sachverhalt zu prüfen.
FARBTANK LEER	Der Farbtintentank IJ-215C in der Farbtintenpatrone IH-215N ist leer oder eingetrocknet.	Führen Sie eine oder zwei Druck- kopfreinigungen durch (siehe Seite 137).
		Wird die Meldung weiter ange- zeigt, ersetzen Sie den Farbtin- tentank (siehe Seite 132).
HÖRER AUFLEGEN	Sie haben optional ein externes Telefon angeschlossen. Der Hö- rer liegt nicht richtig auf.	Legen Sie den Hörer richtig auf.
KEINE ANTWORT (Fehlercode #005)	Das Gerät der Gegenstelle antwortet nicht.	Prüfen Sie die Rufnummer, und wiederholen Sie den Vorgang.

Displaymeldung	Ursache	Maßnahme
KEINE ANTWORT (Fehlercode # 005/018)	Die gewählte Rufnummer ist besetzt.	Senden Sie das Dokument zu einem späteren Zeitpunkt.
	Das Faxgerät des Empfängers ist defekt.	Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit der Gegenstelle auf, um den Sachverhalt zu prüfen.
	Die Gegenstelle verwendet kein G3 Faxgerät.	Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit der Gegenstelle auf, um den Sachverhalt zu prüfen.
	Das falsche Wahlverfahren ist eingestellt.	Stellen Sie das richtige Wahlverfahren ein (Impuls-/Tonwahl).
	Die Gegenstelle antwortet nicht innerhalb von 55 Sekunden.	Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit der Gegenstelle auf, um den Sachverhalt zu prüfen.
		Ist die Gegenstelle im Ausland, fügen Sie Wahlpausen in die Ruf- nummer ein, und versuchen Sie erneut zu senden.
KEINE RUFNR. (Fehlercode #022)	Sie haben mit Ziel- oder Kurzwahl gewählt, der entsprechende Ziel- oder Kurzwahlspeicher ist jedoch noch nicht mit einer Rufnummer belegt.	Speichern Sie die Rufnummer unter Zielwahl oder Kurzwahl.
KÜHLVORGANG	Während des Druckens hat sich der Druckkopf stark erhitzt.	Lassen Sie das Gerät auskühlen. Das Drucken wird automatisch fortgesetzt, wenn die Temperatur wieder normal ist.
LEITUNG BELEGT	Der Empfangsmodus ist auf FAX/ TEL eingestellt, und Sie erhalten ein Telefongespräch.	Wenn Sie ein externes Telefon optional angeschlossen haben, nehmen Sie den Anruf am Tele- fon entgegen. Haben Sie kein Te lefon angeschlossen, stellen Sie den Empfangsmodus AUTO.EM ein.
ORIGINAL BEREIT	Sie haben ein Dokument in den Dokumenteneinzug eingelegt.	Starten Sie die gewünschte Funktion: Senden oder kopieren.
PAPIER EINLEGEN	Es befindet sich kein Papier im Mehrzweckpapiereinzug.	Legen Sie Papier ein.

Displaymeldung	Ursache	Maßnahme
PAPIER PRÜFEN	Das Papierformat entspricht nicht dem eingestellten Format.	Stellen Sie die richtige Papiergröße ein (siehe Seite 111).
PAPIERSTAU	Papier ist im Mehrzweckpapier- einzug gestaut.	Nehmen Sie das Papier heraus, legen Sie einen neuen Stapel ein. Drücken Sie die Taste Papier .
PATRON.BLOCKIERT	Die Patronenhalterung ist blo- ckiert (meist bei einem Papier- stau).	Beheben Sie den Papierstau im Mehrzweckpapiereinzug oder eventuell die andere Ursache. Drücken Sie dann die Taste Pa - pier .
PATRONE EINSETZ.	Die Patrone ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie den Sitz der Tintenpa- trone, und stellen Sie sicher, dass der blaue Verriegelungshebel nach unten gestellt ist.
PATRONE ERSET- ZEN	Die Tintenpatrone ist leer oder eingetrocknet.	Setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein.
RUFEN	Der Wählvorgang ist abgeschlossen, das T-Fax 5500 ruft die Gegenstelle.	Wollen Sie abbrechen, drücken Sie die Taste Stop .
SCHWARZTANK LEER	Der Tintentank ist leer oder eingetrocknet.	Führen Sie eine Druckkopfreinigung durch (siehe Seite 138), oder ersetzen Sie den Tank (siehe Seite 132).
SE/EM NR. nnnn	Zeigt die fortlaufende Übertra- gungsnummer (nnnn).	Diese Nummer wird auch in den Berichten mit der zugehörenden Rufnummer angezeigt.
SE/EM NR. nnnn SCANNE. S. nnn	Alternierende Anzeige, wenn der Speicher beim Sendeversuch ei- ner weiteren Nachricht voll ist.	Warten Sie bis das Senden der aktuellen Nachricht abgeschlos- sen ist. Danach kann die nächste Übertragung erfolgen.
SPEICHER nn%	Zeigt den aktuell belegten Speicher in Prozent an.	Eine Orientierungshilfe für Sie, wenn Sie eine weitere Nachricht senden möchten.
SPEICHER VOLL (Fehlercode #037)	Es wurden zu viele oder eine zu lange Nachricht empfangen.	Drucken Sie das/die Dokument(e) aus.
	Sie haben versucht zu viele oder eine zu lange Nachricht zu sen- den.	Teilen Sie ein zu langes Dokument, und senden Sie die Teile getrennt. Oder löschen Sie nicht mehr benötigte Dokumente, um Speicherplatz freizusetzen.

_
Ĕ
р
⇁
⋖

Displaymeldung	Ursache	Maßnahme
SPEICHEREMPFANG	Die Nachricht wurde im Speicher empfangen, wegen Papierman- gel, Papierstau, leerer oder einge- trockneter Tintenpatrone oder fal- scher Tintenpatrone.	Beheben Sie den entsprechenden Fehler.
STOP GEDRÜCKT	Sie haben die Sendung bewusst durch Drücken der Taste Stop abgebrochen.	
WÄHLEN	Das T-Fax 5500 wählt die Ruf- nummer der Gegenstelle.	Drücken Sie die Taste Stop , wenn Sie das Senden abbrechen möchten.
WIEDERHOLEN	Ein System- oder Leitungsfehler hat zum Abbruch des Vorgangs geführt.	Wiederholen Sie den Vorgang.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst sich mit Hilfe der folgenden Tabelle selbst zu helfen.

Besteht das Problem weiterhin, steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung. Die Rufnummer finden Sie im Abschnitt "Service" (siehe Seite 142).



Kommen aus Ihrem T-Fax 5500 ungewöhnliche Geräusche, Rauch oder Gerüche, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Setzen Sie sich mit unserer Hotline in Verbindung. Stecken Sie das Gerät erst dann wieder an das Stromnetz, wenn der Grund für dieses Verhalten geklärt und behoben ist.

Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren!

Papierzuführung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Druckbild ist schief.	Das Papier ist eventuell nicht richtig eingelegt.	Prüfen Sie, ob das Papier richtig an den Führungen im Mehrzweckpapiereinzug angelegt ist.
		Prüfen Sie, ob der Papierausga- beweg frei von Hindernissen ist.
Papier wird nicht aus dem Mehrzweckpapiereinzug zugeführt.	Es liegt zuviel Papier im Einzugsschacht.	Stellen Sie sicher, dass der Pa- pierstapel die Begrenzungs- markierung im Papierschacht nicht überschreitet.
	Papier eventuell nicht richtig eingelegt.	Prüfen Sie, ob das Papier richtig an den Führungen im Mehrzweckpapiereinzug angelegt ist.
Papier wird schief eingezogen.		Siehe "Druckbild ist schief" in dieser Liste.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Papierstau, häufig.	Papierqualität	Achten Sie darauf, dass das Pa- pier den Spezifikationen ent- spricht.
		Verwenden Sie kein feuchtes oder zerknittertes Papier.
Papier: Mehrere Blätter werden gleichzeitig aus dem Mehrzweckpapiereinzug zugeführt.	Papier eventuell nicht richtig eingelegt.	Prüfen Sie, ob das Papier richtig an den Führungen (nicht zu lose) im Mehrzweckpapiereinzug angelegt ist.
	Es liegen unterschiedliche Pa- pierarten im Mehrzweckpapier- einzug.	Legen Sie immer nur eine Pa- piersorte in den Mehrzweckpa- piereinzug.
		Achten Sie darauf, dass das Pa- pier den Anforderungen des T- Fax entspricht.
	Blätter haften aneinander.	Fächern Sie das Papier, bevor Sie es in den Mehrzweckpa- piereinzug legen.
	Es liegen zu viele Blätter im Einzug.	Stellen Sie sicher, dass der Pa- pierstapel die Begrenzungs- markierung im Papier- schacht nicht überschreitet.

Senden

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es kann kein Fax gesendet werden.	Das Gerät kann überhitzt sein.	Trennen Sie das T-Fax 5500 vom Stromnetz und lassen Sie es für einige Minuten ausküh- len. Schließen Sie es wieder an, und versuchen es Sie erneut.
Es kann kein Fax gesendet werden.	Das falsche Wahlverfahren ist eingestellt.	Prüfen Sie das Wahlverfahren, und stellen Sie es richtig ein.
	Das Sendedokument ist nicht korrekt eingelegt.	Prüfen Sie, ob das/die Dokument(e) richtig eingelegt sind: Nehmen Sie das Dokument heraus, und legen Sie es erneut ein. Stellen Sie sicher, dass das Bedienfeld richtig geschlossen ist (eingerastet).
Es kann kein Fax gesendet werden.	Die Zielwahltaste oder Kurz- wahlfunktion ist nicht korrekt eingerichtet.	Prüfen Sie, ob die Belegung der Ziel- und/oder Kurzwahl richtig vorgenommen wurde.
	Es wurde eine falsche Rufnum- mer eingegeben.	Prüfen Sie die Rufnummer, und versuchen Sie es erneut.
	Der Fehler kann von der Gegenstelle kommen.	Rufen Sie per Telefon den Empfänger an, und klären Sie den Sachverhalt.
Es kann kein Fax gesendet werden.	Die Gegenstelle ist kein G3 Fax- gerät.	Prüfen Sie durch ein Telefonge- spräch bei der Gegenstelle, ob die Geräte kompatibel sind.
Gesendete Faxe erscheinen beim Empfänger fleckig, mit Streifen oder verschmutzt.	Das Gerät der Gegenstelle arbeitet nicht einwandfrei.	Machen Sie von dem Dokument auf Ihrem Gerät eine Kopie, um die Scannqualität zu prüfen. Ist die Kopie in Ordnung, rufen Sie den Empfänger an und klären Sie die Ursache.
	Das Dokument liegt nicht richtig im ADF.	Nehmen Sie das Dokument heraus, und legen Sie es erneut ein.
	Der Scanner Ihres T-Fax 5500 könnte verschmutzt sein.	Reinigen Sie den Scanner (siehe Seite 136).

Ber	
Anhang	

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden mit ECM ist nicht möglich.	Das Gerät der Gegenstelle unterstützt nicht ECM.	Senden Sie das Dokument ohne ECM.
	An Ihrem T-Fax 5500 ist ECM ausgeschaltet.	Schalten Sie ECM ein.
Zeitversetztes Senden hat nicht gesendet.	Das für das zeitversetzte Senden gespeicherte Dokument wurde versehentlich gelöscht.	Es hat ein Stromausfall stattge- funden, der Netzstecker des Gerätes wurde gezogen oder das Dokument im Speicher wurde versehentlich gelöscht.

Empfang

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein automatischer Faxempfang.	Das T-Fax ist nicht auf automatischen Faxempfang eingestellt.	Stellen Sie Ihr T-Fax auf den Modus AUTOM. EMPFANG.
	Eventuell ist im T-Fax 5500 ein Dokument gespeichert und der Speicher voll.	Drucken Sie alle im Speicher befindlichen Dokumente, um ihn zu leeren.
Kein automatischer Faxempfang.	Während der Übertragung ist eine Störung aufgetreten.	Sehen Sie im Display nach, ob eine Meldung vorliegt.
	Der Anschluss an das Telefon- netz ist fehlerhaft (z. B. aus Ver- sehen am Kabel gezogen).	Prüfen Sie den Anschluss an die Telefonwanddose.
Faxe erscheinen verzerrt.	Die Telefonleitung kann von schlechter Qualität sein.	Schalten Sie den ECM-Modus ein.
	Das absendende Gerät verursacht den Fehler.	Prüfen Sie durch ein Telefonat beim Absender, ob diese Mög- lichkeit zutreffen kann.
Kein automatisches Umschalten zwischen Telefon und Faxempfang.	Das T-Fax 5500 ist nicht auf den richtigen Modus einge- stellt.	Stellen Sie Ihr T-Fax 5500 auf den Modus FAX/TEL.
	Während der Übertragung ist eine Störung aufgetreten.	Sehen Sie im Display nach, ob eine Meldung vorliegt.
	Das Gerät der Gegenstelle sen- det nicht das Signal, das zum automatischen Umschalten (CNG) notwendig ist.	Prüfen Sie durch ein Telefonat bei der Gegenstelle, ob diese Möglichkeit zutreffen kann.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Druckqualität ist unzurei- chend.	Falsche Papiersorte.	Prüfen Sie, ob das im Mehrzweckpapiereinzug eingelegte Papier den Anforderungen entspricht.
	Der Druckkopf muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 138).
	Das sendende Gerät verursacht die Unfeinheiten des Drucks.	Prüfen Sie durch ein Telefonat bei der Gegenstelle, ob diese Möglichkeit zutreffen kann.
	ECM ist ausgeschaltet.	Schalten Sie ECM ein.
Faxe werden nicht gedruckt.	Die Tintenpatrone oder der Tintentank ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie Lage und Sitz von Tintenpatrone und -tank. Stel- len Sie sicher, dass die orange Kappe und das orange Klebe- band entfernt sind.
	Der Druckkopf muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 137).
	Druckkopf und/oder Tinten- tank müssen ersetzt werden.	Ersetzen Sie die Patrone oder den Tintentank.
Es treten häufig Fehler bei der Übertragung auf.	Die Telefonleitung kann von schlechter Qualität sein.	Schalten Sie den ECM-Modus ein.

Kopieren

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das T-Fax erstellt keine Kopien.	Probleme mit der Tintenpatrone oder dem Tintentank.	Prüfen Sie die Patrone und den Tank, ersetzen Sie sie, falls nö- tig.
	Das Dokument liegt nicht richtig im ADF.	Nehmen Sie das Dokument heraus, und legen Sie es erneut ein.
Das T-Fax erstellt keine Kopien.	Die Tintenpatrone oder der Tintentank ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie die Patrone und den Tank, ersetzen Sie sie, falls nö- tig.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das T-Fax erstellt keine Kopien.	Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei.	Nehmen Sie das Dokument heraus, und legen Sie es erneut ein.
Das Display zeigt SPEI- CHER VOLL beim Erstel- len von Mehrfachkopien.		Drucken oder löschen Sie Do- kumente aus dem Speicher des T-Fax, um Platz zu schaffen.
	Das Dokument, das Sie kopieren wollen, enthält zu viele Grafiken.	Kopieren Sie mehrseitige Dokumente einzeln in der gewünschten Anzahl Kopien.

Drucken

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Druckqualität ist nicht zufriedenstellend.	Das Material, auf das Sie dru- cken, entspricht nicht den An- forderungen des T-Fax 5500.	Prüfen Sie die Qualität.
	Falsche Seite des Mediums, auf das gedruckt wird.	Prüfen Sie, ob bei diesem Medi- um eine bestimmte Seite für den Druck vorgesehen ist. Ver- wenden Sie beim nächsten Druck die richtige Seite.
	Die Düsen des Druckkopfes sind verklebt, oder der Druck- kopf ist verbraucht.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 137). Bessert sich das Problem nicht, ersetzen Sie die Tintenpatrone (siehe Seite 132).
Der Druck enthält ver- schwommene oder ver- schmierte Tinte.	Das Druckmedium entspricht nicht den Anforderungen des T- Fax 5500.	Tauschen Sie das Medium gegen ein zulässiges aus.
	Falsche Seite des Mediums, auf das gedruckt wird.	Prüfen Sie, ob bei diesem Medi- um eine bestimmte Seite für den Druck vorgesehen ist. Ver- wenden Sie beim nächsten Druck die richtige Seite.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Druck erfolgt nur in schwarz, obwohl die Anwendung, aus der Sie drucken, Farbdrucke zulässt.	Die Tintenpatrone oder der Tintentank ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie Sitz und Lage von Tintenpatrone und -tank. Behe- ben Sie einen eventuellen Feh- ler.
	Der Druckkopf muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 137).
Im Druck fehlen Farben.	Der Druckkopf muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 137).
Farben einer Zeile sind ungleichmäßig oder unter- schiedlich zu vorherge- henden Zeilen.	Druckeinstellungen nicht opti- mal gewählt.	Testen Sie, welche Druckeinstellung das beste Ergebnis liefert.
Blau erscheint als Purpur	Farbunterschied zwischen Mo- nitorfarbe (RGB) und Drucker (CMYK).	Im Druckertreiber die Farben anpassen, z.B. bildschirmange- passte Farbe blau wird hellblau, verringern des Magentaanteils um 30% wird königsblau.
Wechselnde Farbtönung	Die Düsen des Druckkopfes sind verklebt.	Reinigen Sie den Druckkopf (siehe Seite 137).
	Tintenpatrone oder -tank sind verbraucht.	Wechseln Sie die Patrone (siehe Seite 132) oder den Tank (siehe Seite 132).
Während des Druckens blinkt die Alarmlampe und das Gerät piept.	Papierstau.	Beseitigen Sie den Papierstau (siehe Seite 114). Ist der Fehler nicht behoben: Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, warten Sie ca. 5 Se- kunden, und schließen Sie es wieder ans Stromnetz.
Druckt nicht vom PC.	USB-Kabel nicht richtig angeschlossen.	Ziehen Sie die Stecker am PC und am T-Fax heraus, und ste- cken Sie sie wieder korrekt ein.
	Fehler bei der Installation.	Prüfen Sie Ihr Vorgehen bei der Installation, und wiederholen Sie gegebenenfalls die Installa- tion.
	Probleme mit der Tintenpatro- ne oder dem Tintentank.	Prüfen Sie Sitz und Lage der Komponenten, führen Sie ei- nen Druckertest durch (siehe Seite 137).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Drucker stoppt nach jeder Zeile.	Beginn einer Überhitzung des Druckkopfes.	Stoppen Sie den Druckvorgang, und warten Sie ein paar Minuten, bis der Druckkopf abgekühlt ist.
Der Ausdruck ist gewellt.	Viel Tinte auf dem Ausdruck.	Lassen Sie den Ausdruck ca. 30-60 Sekunden im Ausgabefach, damit die Tinte trocknet.
		Das Papier, das Sie verwenden, ist zu dünn. Verwenden Sie stärkeres Papier.
Der Drucker meldet eine Zeitüberschreitung.	USB-Kabel nicht oder falsch an- geschlossen, Gerät ohne Strom, Papierstau.	Prüfen Sie die Kabelverbindungen und, ob ein Papierstau vorliegt.

Allgemein

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das T-Fax 5500 hat keinen Strom.	Stromkabel nicht korrekt angeschlossen.	Prüfen Sie die Stecker an bei- den Enden des Kabels. Ist der
Keine Anzeige im Display.		Drucker an einer Verlängerung angeschlossen, prüfen Sie den Stecker zum Stromnetz.
		Prüfen Sie, ob das Stromkabel evtl. beschädigt ist.
Das Gerät druckt keine Berichte.	Problem mit der Tintenpatrone.	Das T-Fax 5500 druckt keine Berichte, wenn die Tintenpatro- ne/der Tintentank leer oder ver- klebt ist. Stellen Sie sicher, dass die Pa- trone und der Tank funktionsfä- hig sind.

Technische Daten

Gerät

Modell: T-Fax 5500, Faxgerät, Tischgerät

Stromversorgung: 200-240 V / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: Maximal: 39,6 W, Stand-by (Bereitschaft): 7,1 W

Abmessungen (BxTxH in mm): 367x340x209

Gewicht: ca. 5,1 kg (zusammengebaut, ohne Papier)

Betriebsumgebung: Temperatur: 10°-32,5° C; relative Luftfeuchte: 20% - 85%

Display: LCD 1x16

Displaysprachen: Englisch/Französisch/Spanisch/Deutsch/Italienisch/Hollän-

disch/Türkisch/Portugiesisch/Norwegisch/Schwedisch/

Dänisch/Slowenisch/Tschechisch/Ungarisch

Fax

Netze: Öffentliches Telefonnetz, Telekommunikationsanlagen

Kompatibilität: ITU Gruppe 3

Datenkompression: MH, MR, MMR,

Modemtyp: Faxmodem

Übertragungsgeschwindigkeit 14400/9600/7200/4800/2400 bps mit automatischer Reduzie-

rung

Übertragungsleistung: ca. 6 Sek./Seite bei 14,4 kbps, ECM-MMR, vom Speicher

Kapazität Sende-/Empfangs-

speicher:

ca. 42 Seiten

Faxauflösung: STANDARD: 8 Pixel/mm x 3,85 Zeilen/mm

FEIN: 8 Pixel/mm x 7,7 Zeilen/mm

FOTO: 8 Pixel/mm x 7,7 Zeilen/mm mit Halbtönen

Wählmethoden: Automatisch: Zielwahl (12 Rufnummern),

Kurzwahl (100 Rufnummern),

Gruppenwahl (max. 111 Rufnummern)

Manuelle Wahl über Zifferntasten Automatische Wahlwiederholung Manuelle Wahlwiederholung Wahlwiederholungs-/Pausetaste

Anhand

Besondere Funktionen: Rundsenden (max. 111 Rufnummern)

Automatischer Empfang

Automatische Fax/Telefon-Weiche

Fernempfang über Telefon Stummer Empfang

Empfangsabruf ECM abschaltbar

Journal (nach 20 Übertragungsvorgängen, Senden/Empfang)

Fehlerbericht

Kommunikationsdatenzeile

PC-Farbdrucker

Tintenspardruck: Für schwarz/weiß-Drucke, erhöht die Lebensdauer der Tintenpa-

trone

info Angaben von Leistungen in Bezug auf Seiten beruhen auf Herstellerstandards.

Kopierer

Kopiergeschwindigkeit: ca. 3 Seiten/Minute

Papierzuführung: Automatisch

Mehrfachkopie: Maximal 99 Seiten einstellbar

Scanner

Scannmethode: CIS

Automatische Dokumentenzu-

führung (ADF): 20 Seiten DIN A4

Vorlagenformat: Bis DIN A4

Effektive Scannbreite: 208 mm

Schnittstellen 1x USB-Port

Drucker

Druckmethode: Bubble Jet Tintenstrahldruck

Papierzuführung: Automatisch

Druckgeschwindigkeit:

IH-215N Farbpatrone Ca. 2 Seiten/Min.

IH-205 Schwarzpatrone Ca. 5 Seiten/Min.

Maximale Druckbreite: 203,2 mm

Auflösung: 720 x 360 dpi

Tintenpatronen und Zubehör

Für Ihr T-Fax 5500 bietet die Deutsche Telekom verschiedene Tintenpatronen und Zubehör an:

Beschreibung

Schwarztintenpatrone IH-205 (im Lieferumfang enthalten)

Enthält den Druckkopf und einen integrierten, nicht auswechselbaren Schwarztintentank. Bei leerem Tank ist auch der Druckkopf verbraucht, die komplette Patrone ist dann zu ersetzen.

Farbtintenpatrone IH-215N (optional erhältlich)

Enthält den Druckkopf und zwei austauschbare Tintentanks, einen in Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) und einen in Schwarz.

Bei Tintenmangel brauchen Sie nur die Tintentanks zu ersetzen.

Schwarztintentank IJ-215B (optional erhältlich)

Ersetzen Sie den schwarzen Tintentank in der Fax Tintenpatrone IH-215N, wenn die schwarze Tinte aufgebraucht ist.

Farbtintentank IJ-215C (optional erhältlich)

Ersetzen Sie den Farbtintentank in der Fax Tintenpatrone IH-215N, wenn die Farbtinte aufgebraucht ist.

USB-Kabel, 5 m, in Blisterverpackung

Lebensdauer von Tintenpatronen

Die Lebensdauer einer Tintenpatrone, und damit der Zeitpunkt, wann Sie sie auswechseln müssen, ist davon abhängig, wie Sie Ihr T-Fax 5500 einsetzen.

Wenn Sie häufig Grafiken, Halbtöne oder Graustufen drucken wird sich die Patrone schneller verbrauchen, als wenn Sie nur Text mit einer Standardteilung drucken.

Im Regelfall sollte immer dann die Tintenpatrone ersetzt werden, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft:

- Wenn der Ausdruck nicht scharf umrissen ist oder Lücken in den Linien erscheinen (es fehlen Punkte).
- Wenn es aussieht, als ob in Farbdrucken eine Farbe fehlen würde.
- Wenn die Anzeige PATRONE ERSETZ. im Display erscheint.

Im Regelfall sollte immer dann der Tank in einer Farbtintenpatrone ersetzt werden, wenn einer der folgenden Umstände zutrifft:

- Der Ausdruck ist leer (ohne Zeichen und/oder Grafiken).

Wenn es aussieht, als ob in Farbdrucken eine Farbe fehlen würde.

info

Um optimale Drucke zu erhalten und um Druckerprobleme zu vermeiden, wird empfohlen nur Tintenpatronen und Tintentanks zu verwenden, die von der Deutschen Telekom für Ihr T-Fax 5500 zugelassen sind, und die Sie in einem T-Punkt erwerben können.

Tranke etwerben kermen.

Tintenpatronen, Bestellinformationen

info

Angaben von Leistungen in Bezug auf Seiten beruhen auf Herstellerstandards.

Schwarztintenpatrone IH-205

Bestell-Nr. 40 151 208 EA

Druckkopf: 128 Düsen

Tintenfarbe: Schwarz

Nutzungsdauer der Patrone: Ca. 1.000 Seiten.

Farbtintenpatrone IH-215N

Bestell-Nr. 40 151 210 EA

Druckkopf: Schwarz: 64 Düsen

Farbe: 24 Düsen pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)

Lebensdauer Druckkopf: Ca. 2.000 Farbseiten bei 30% Farbdeckung

Tintentanks: IJ-215C Farbe (Cyan, Magenta Gelb)

IJ-215B Schwarz

Tintenfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Nutzungsdauer des Tanks: Ca. 80 Seiten.

Colortinte IJ-215C

Ersatztank für Farbtintenpatrone IH-215N

Bestell-Nr. 40 151 205 EA

Schwarztinte IJ-215B

Ersatztank für Farbtintenpatrone IH-215N

Bestell-Nr. 40 151 203 FA

> Die oben aufgeführten Tintenpatronen können per Telefon/Fax oder schriftlich bei nachfolgender Adresse bestellt werden. Außerdem sind sie in jedem T-Punkt

der Deutschen Telekom erhältlich.

Deutsche Telekom

T-Versand info

> Thomas-Eßer-Strasse 33 53879 Fuskirchen

In freecall Telefon 0800 33 01000 - Fax 0800 33 01005

Internet: http://www.telekom.de

Tintenpatrone auswechseln.

Wie Sie eine Tintenpatrone auswechseln ist im Kapitel In Betrieb nehmen (siehe Seite 10) beschrieben.

info

Wollen Sie die Tintenpatrone gegen eine neue auswechseln, entnehmen Sie die Patrone aus der Patronenhalterung. Legen Sie sie in den Patronenbehälter. Packen Sie die neue Patrone aus der Verpackung aus, entfernen Sie die orange Kappe und Folie, und setzen Sie sie in die Patronenhalterung des Druckers.

Tintentank auswechseln



Werfen Sie verbrauchte oder defekte oder verbrauchte Tintenpatronen oder Tintentanks nicht in den Restmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien für Sondermüll!

Lässt die Druckqualität nach, weil ein Tintentank leer ist, wechseln Sie ihn sofort gegen einen neuen aus. Lassen Sie ihn nicht längere Zeit in der Patrone. Ein leerer Tintentank kann dazu führen, dass die entsprechenden Düsen eintrocknen und die Druckqualität dauerhaft gestört wird. Es kann dann dazu führen, dass Sie vorzeitig die ganze Patrone wechseln müssen.

Generelle Einstellungen

Anhang

1 Das T-Fax muss ans Stromnetz angeschlossen sein und sich im Bereitschaftsmodus befinden.

2 Klappen Sie die Druckerabdeckung auf, indem Sie ihn an der seitlichen Nase anfassen und nach oben ziehen. Sie sehen nun in den Druckerschacht.



19:47


3 Um die Tintentanks wechseln zu k\u00f6nnen, muss sich die Patronenhalterung in der Mitte des Druckerschachtes befinden. Dr\u00fccken Sie die Taste Tintenpatrone im rechten Teil des Bedienfeldes. Die Patronenhalterung f\u00e4hrt in die Mitte.



Wenn Sie von vorn oben auf die Tintenpatrone blicken, befindet sich der Schwarztintentank rechts, der Farbtintentank links.




- 5 Lösen Sie nicht den Patronenverriegelungshebel! Drücken Sie mit dem Finger etwas fester auf den vorderen Teil (aus der Blickrichtung des Bedienfeldes) des Tanks, den Sie ersetzen möchten, z. B. für den Farbtintentank auf den linken Tank. Er bewegt sich etwas tiefer. Drücken Sie ihn in dieser Stellung leicht nach vorn, in Ihre Richtung, bis er schräg in der Patrone steht.
- Nehmen Sie nun den Tank vorsichtig aus der Patrone. Fassen Sie ihn dafür an der kleinen, senkrechten Lasche vorn oder an den Seiten an. Entsorgen Sie den Tank (Sondermüll).





7 Packen Sie den neuen Tank aus der Verkaufsverpackung aus. Entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe. Achten Sie darauf, dass Sie die Tintenauslassöffnung, die durch die Kappe abgedeckt war, nicht berühren.



Stecken Sie den Tintentank in den Schacht der Patrone mit der kleinen, senkrechten Lasche nach vorn und der Tintenauslassöffnung nach unten. Drücken Sie ihn mit leichtem Druck nach hinten, bis er unter der Kante der Patrone einrastet.



- **9** Drücken Sie die Taste **Tintenpatrone**. Die Patronenhalterung fährt zurück in die Grundstellung. Danach beginnt eine Druckkopfreinigung, die ca. 55 Sekunden dauert.
- 10 Klappen Sie den Dokumenteneinzug wieder nach vorn, der Druckerschacht wird abgedeckt.

!!!

Werfen Sie verbrauchte Tintentanks nicht in den Restmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien für Sondermüll!

info

Wollen Sie nach dem Wechseln des Tanks oder einer Patrone das T-Fax 5500 von Stromnetz trennen, warten Sie, bis die Patrone nach dem Drücken der Taste Tintenpatrone wieder in Grundstellung gefahren ist. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Düsen austrocknen.

Pflege

Ihr T-Fax 5500 ist für einen wartungsfreien Dauerbetrieb ausgelegt und benötigt nur wenig regelmäßige Pflege.

Reinigen des Gerätes



Trennen Sie das T-Fax 5500 vom Stromnetz sowie von der Telefondose, bevor Sie das Gerät reinigen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und vermeidet Beschädigungen am Gerät.



Sprühen Sie keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten direkt in Ihr T-Fax 5500, da dieses dadurch beschädigt werden kann.

Anhang

Gehäuse reinigen

- Ziehen Sie den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur.
- 2 Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, fusselfreien Tuch (kein Papiertuch oder ähnlich), das Sie leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel befeuchtet haben.
- 3 Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgetrocknet ist, und stecken Sie dann den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur wieder ein.



Verwenden Sie für die Reinigung des Gehäuses nie scharfe oder ätzende Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol. Sie könnten das Gehäuse beschädigen.

Gehäuse innen reinigen


Um zu verhindern, dass sich im Geräteinneren Tintenreste und Papierstaub ansammeln, sollten Sie den Druckerschacht hin und wieder reinigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur.
- 2 Klappen Sie die Druckerabdeckung zurück, indem Sie sie an der seitlichen Nase anfassen und hochheben.



- **3** Das Innere des Gerätes ist jetzt zugänglich. Beachten Sie, dass Sie folgende Teile nicht berühren:
 - Die runde Achse.
 - die Führungsschiene,
 - das Flachbandkabel.

Berühren dieser Teile kann die Gerätefunktionen und/oder die Druckqualität beeinträchtigen.



4 Reinigen Sie den in der Abbildung grau hinterlegten Bereich mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch (kein Papiertuch oder ähnlich). Berühren Sie dabei nicht die Patronenhalterung des Druckers.



- 5 Überprüfen Sie die kleinen, schwarzen Rollen. Entfernen Sie eventuelle Verunreinigungen mit einer weichen, trockenen Zahnbürste oder Pinsel.
- **6** Schließen Sie den Drucker wieder, indem Sie die Abdeckung zurückklappen.
- 7 Schließen Sie das Netzkabel und die Telefonanschlussschnur wieder an.



Verwenden Sie nie scharfe oder ätzende Lösungsmittel, wie Benzin oder Alkohol. Sie könnten das Gerät beschädigen.

Scanner reinigen

Der Scanner besteht aus einer Reihe fotosensitiver Zellen und einem Transportmechanismus. Sind die Zellen verschmutzt, erscheinen Flecken und Streifen auf Ihren Faxnachrichten oder Kopien. Sind die Transportrollen verschmutzt, kann es zu Verzerrungen kommen, Ihre Dokumente werden verschmutzt oder Dokumentenstau tritt ein.

•	•	•

Trennen Sie das T-Fax 5500 vom Stromnetz sowie von der Telefondose, bevor Sie den Scanner reinigen. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und vermeidet Beschädigungen am Gerät.



Sprühen Sie keinen Alkohol oder andere Flüssigkeiten direkt in Ihr T-Fax 5500, da dieses dadurch beschädigt werden kann.

info

Drucken Sie alle gespeicherten Dokumente aus, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

- Ziehen Sie den Netzstecker und die Telefonanschlussschnur.
- 2 Klappen Sie das Bedienfeld hoch, indem Sie es an den beiden oberen Kanten anfassen und nach vorn ziehen. Da das Bedienfeld in der Offen-Stellung nicht einrastet, müssen Sie es während des Reinigens offen halten.





3 Reinigen Sie:

Die **Trennvorrichtung** (1) und die **Trennwalze** (4) mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch (keine Papiertücher oder ähnlich).


Das **Scannerglas** (2) und die **weiße Leiste** (3) mit einem leicht mit Wasser befeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch (keine Papiertücher oder ähnlich).

4 Reinigen Sie den grau hinterlegten, unteren Bereich des Bedienfeldes mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch (keine Papiertücher oder ähnlich).





6 Reinigen Sie den grau hinterlegten Bereich um die Trennvorrichtung (1) herum mit einem weichen, fusselfreien, trockenen Tuch (keine Papiertücher oder ähnlich).



7 Schließen Sie das Bedienfeld, indem Sie es andrücken, bis es einrastet.

Schließen Sie das Netzkabel und die Telefonanschlussschnur wieder an.

Reinigen und Testen des Druckkopfes

Der Druckkopf der Tintenpatrone enthält Düsen, durch welche Tinte in winzigsten Tröpfchen auf das Papier gespritzt wird. Damit die hohe Druckqualität erhalten bleibt, muss der Druckkopf von Zeit zu Zeit gereinigt werden.


Das Reinigen des Druckkopfes verbraucht Tinte.

Düsentestmuster drucken

Um festzustellen, ob eine Druckkopfreinigung wirklich notwendig ist, sollten Sie zunächst das Düsentestmuster drucken. An Hand dieses Testmusters können Sie feststellen, ob alle Düsen ordnungsgemäß drucken. Wird das T-Fax 5500 mit einer Farbtintenpatrone betrieben, werden alle vier Farben gedruckt: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.



Das T-Fax druckt das Düsentestmuster:



Zeigt das Testmuster Unterbrechungen, Auslassungen oder wurde eine Farbe nicht gedruckt, reinigen Sie den Druckkopf.

Reinigen des Druckkopfes

Ist der Ausdruck blass, mit Streifen, von allgemein schlechter Druckqualität oder hat der Druck des Düsentestmusters Fehler gezeigt, reinigen Sie den Druckkopf wie nachfolgend beschrieben. Um die bestmögliche Druckqualität zu erhalten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Druckkopf der Patrone reinigen.

1	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	e Taste Funktion .	
2	10 Beinigung	Drücken Sie die Taste Reinigung .	TESTDRUCK	

Anhand

3 02 108 Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** KOPFREINI-GUNG.

KOPFREINIGUNG

4 Abspeichern

Drücken Sie die Taste Abspeichern. Die Reinigung des Druckkopfes wird durchgeführt. Das Ende der Reinigung wird Ihnen akustisch gemeldet.

info

Sie können das Druckkopfreinigen bis zu fünfmal hintereinander durchführen. Sollte das die Druckqualität immer noch nicht verbessern, ersetzen Sie die Tintenpatrone.

Walzenreinigung

1 Funktion Drücken Sie die Taste **Funktion**.

2 10

Drücken Sie die Taste Reinigung.

TESTDRUCK

3 02**^**08

Wählen Sie mit den **Pfeiltasten** WALZENREINI-GUNG.

WALZENREINIGUNG

4 Abspeiche


Drücken Sie die Taste Abspeichern. Die Reinigung der Walzen wird durchgeführt.

Externes Telefon und Anrufbeantworter

Sie können zu Ihrem T-Fax 5500 ein zusätzliches, externes Telefon oder einen Anrufbeantworter anschließen.

Über die TAE-Wanddose

Sie benötigen eine NF oder NFN Wanddose. Schließen Sie das T-Fax 5500 an die linke N-Buchse an (Abb. Pos. a), das Telefon an die F-Buchse (Abb. Pos. b).



CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG Geschäftsbereich Endgeräte CE-Testlab Steinfurt Sonnenschein 38 48565 Steinfurt

Einstellungen Generelle

Gewährleistung

Haben Sie das Produkt direkt bei der Deutschen Telekom, z. B. im T-Punkt oder beim T-Versand, gekauft, gilt Folgendes:

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von der Deutschen Telekom zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Behebt eine Servicestelle der Deutschen Telekom AG anerkannte gewährleistungspflichtige Mängel, so werden keine Nebenkosten berechnet. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Haben Sie das Produkt bei einem Fachhändler oder in einem Fachmarkt gekauft, gilt Folgendes:

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Der Fachhändler leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Fachhändlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Fachhändler zu vertreten ist, Schadensersatz verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Fachhändler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wiederaufladbaren Akkumulatoren.

Service

Bei technischen Problemen mit Ihrem Gerät können Sie sich an unsere T-Service Hotline **0180/ 51990** (kostenpflichtig) wenden. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung des Gerätes. Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihren der T-Service unter der Bufgrummer

treibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der T-Service unter der Rufnummer

freecall 0800 330 2000 zur Verfügung.

Recycling

Rücknahme von alten Fax-Geräten

Hat Ihr Faxgerät ausgedient, nimmt die Deutsche Telekom von ihr gemietete oder bei ihr gekaufte Geräte in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Deutsche Telekom zerlegt die Endgeräte fachgerecht und führt sie dem Recycling zu.

Rücknahme und Recycling von CD-ROM

Ihre nicht mehr benötigte Produkt-CD-ROM nimmt die Deutsche Telekom in den T-Punkten kostenlos zurück und führt sie der Wiederverwertung zu.

Stichwortverzeichnis

A	auswechseln
Abbrechen	- Tintenpatrone 11
- automatische Wahlwiederholung 59	Automatische Wahlwiederholung 58
Abbrechen, Empfang 81	Automatischer Empfang, einstellen 72
Abbrechen, manuelle	Automatisches Scannen ein-/
Wahlwiederholung 58	ausschalten 92
Abbrechen, Senden 57	В
Abkürzungen in Berichten 100	
Abmessungen 128	Bedienelemente des Faxgerätes II
Abrufempfang 79	Bedienerdatenliste 22
Abrufsenden 79	Bedienereingaben 107
Absender	Bedienfeld III
- anonym zurückweisen 82	Bedienungsanleitung 2
AKZ 24	Belegung der Zifferntasten 15
Alkohol 134, 136	Berichte und Listen, Übersicht 99
Amtskennziffer 23, 24	Berichteinstellungen 108
Amtsleitung 23	bestellen 132
Ändern Gruppenwahl 46	Bestellinformationen,
Ändern Zielwahlrufnummer 37	Tintenpatronen 131
Ändern, Kurzwahlrufnummern 41	Bildzeichen, Bedienungsanleitung 2
Angabe vor der KDZ-Rufnummer	Briefumschläge 30, 31, 32
festlegen 87	Briefumschläge einlegen 33
Anonyme Absender 82	
Anrufbeantworter 78, 139	С
Anrufbeantworter, Hinweise 78	Centronics 97
anschließen	CE-Zeichen 140
- USB-Kabel 97	Code ändern, Fernempfang 93
Anschließen, Druckerkabel 97	Colortinte 131
Anschließen, Faxgerät 8	
Anschließen, Netzkabel 9	D
Anschlüsse, Aufstellort 8	Dänisch 96
Anzahl Wahlwiederholungen 59	Datenkompression 128
Auflösung 50	Datenschutz 3
Aufstellort II, 7	Datum eingeben 20
Auspacken, Gerät 5	Datum, Anzeigeformat 112
Auspacken, Tintenpatrone 12	Dauerbetrieb 134
Ausrichten, Dokumente 27, 28	Deaktivieren Wahlsperre 85
Auswahl Menü 18	Deutsch 96
Auswählen, Druckmaterialien 29	Display 128
Auswechseln	Displaymeldungen 115
- Tintentank 132	Displaymendingen 113

Dokument abrufen 79 Empfang, Probleme 123 Dokument entfernen 70 Empfangsbericht 104 Dokumentenbereich 27 Empfangsbericht ein-/ausschalten 88 Dokumenteneinzug 26, 27 Empfangseinstellungen 110 Dokumentenführungen 27 Empfangsmodi 72 Dokumentenstau beheben 70, 113 Empfangsvorgang abbrechen 81 Dokumentenstütze anbringen 7 Englisch 96 FU-Richtlinie 140 Drucken, gespeichertes Dokument 68 Drucken, Probleme 125 Externes Telefon 139 Druckereinstellungen 111 F Druckgeschwindigkeit 129 Druckkopf 11 Farbdrucker 97 Druckkopf reinigen 137 Farbtintenpatrone 130, 131 Druckkopf testen 137 Farbtintentank 130 Druckmaterialien 12.31 Faxauflösung 128 Druckmethode 129 Fehler korrigieren 17 Druckgualität 137 Fehlerbericht aktivieren 88 Düsentestmuster 138 Fehlerempfangsbericht 103 Fehlerkorrekturmodus (ECM) ein-/ Ε ausschalten 90 ein-/ausschalten Fehlersendebericht 103 - automatisches Scannen 92 Fehlersuche 120 Ein-/ausschalten, Wahlwiederholung 59 Fernempfang ein-/ausschalten und Code Einführung 1 ändern 93 Eingabefehler korrigieren 17 Firmennamen eingeben 21 Eingabemarke/Cursor 17 Flüssigkeiten 134 Französisch 96 Eingabemodus 15, 16 Funktionsmenü 18 Einlegen Dokumente 27 Einlegen, Papier 12, 13 Funktionstest 14 einsetzen G - Tintenptrone 11 Einsetzen, Tintenpatrone 10 Geräteeinstellungen, drucken 22 Einstellen Gesamtansicht III - Wahlsperre 112 Gesamtansicht, Gerät III einstellen Geschwindigkeit, Senden/Empfang - Optionen für FAX/TEL UMSCHALT 73 ändern 94 Einstellen, automatische Gespeicherte Dokumente, Liste 67 Wahlwiederholung 59 Gespeichertes Dokument drucken 68 Einstellen, Papierstärkehebel 30 Gewährleistung 141 Einstell-Menüs 106 Gewicht 128 Empfang Großbuchstaben 15.16 - einschränken 82 Gruppenwahl 64 Empfang durch Abruf 79 Gruppenwahl einrichten 43 Empfang mit Anrufbeantworter 78 Gruppenwahlliste drucken 48 Empfang, manuell 76

н L Hardware-Assistent 97 Lebensdauer Hauptmenüs 106 - Tintenpatronen 130 Hebel, Patronenverriegelung 11 Leerstelle/Leerschritt 16 Höhenmarkierung 12 Leistungsaufnahme 128 Holländisch 96 Liste der Einstellungen drucken 22 Hotline 142 Liste gespeicherter Dokumente 67 Löschen Gruppenwahleinträge 46 L Löschen Kurzwahlrufnummern 41 Löschen Zielwahlrufnummer 37 IH-205 130 Löschen, Eingabe 17 IH-215N 130 Löschen, gespeichertes Dokument 69 U-215B 130 Lösen, Kabelverbindungen 10 IJ-215C 130 Lösungsmittel 135 Impulswahl 23 Inbetriebnahme 5 М Italienisch 96 Manuelle Wahlwiederholung 58 J Manueller Empfang 76 Manuelles Senden 53 Journal drucken 101 Markierung für Papierstapel 13 Journalausdruck ein-/ausschalten 90 Mehrfachbelegung der Tasten 18 Mehrfachübertragungsbericht 103 Κ Mehrfreguenzwahl 23 Kabel Mehrzweckpapiereinzug 13, 31 - USB 97 Menü aufrufen 18 Kabelverbindungen lösen 10 Menüs 106 Kapazität, Speicher 128 Modell 128 KDZ ein-/ausschalten 87 Modemtyp 128 KDZ eingeben 19 Multitasking 80 KDZ, Position festlegen 87 Kennung eingeben 19 N Klebestreifen entfernen 6 Nachlegen, Dokumentenseiten 29 Kleinbuchstaben 15, 16 Namen eingeben 21 Kompatibilität 128 Nebenstellenanlage, Einstellung 23 Konformität 140 Netz einstellen 23 Kontrast 51 Netze 128 Kopfzeile senden ein-/ausschalten 87 Netzkabel anschließen 9 Kopieren 71 Normales Papier 32 Kopieren, Probleme 124 Normalpapier 29 Kundendienst 142 Norwegisch 96 Kurzwahlliste drucken 47

0

Optimale Drucke 131

Optionen für FAX/TEL Umschaltung 74

Kurzwahlrufnummern speichern 39

Kurzwahlrufnummern wählen 56

145

P Schwarztinte 132 Schwarztintenpatrone 131 Papier 12 Schwarztintentank 130 - lagern 12 Schwedisch 96 - Umgebungsbedingungen 13 Seitenaufbau der Anleitung 2 - wellt sich 13 Selbsthilfe 120 Papier einlegen 13, 32 Sende-/Empfangsgeschwindigkeit Papierbereiche, bedruckbare 32 reduzieren 94 Papierqualität 12 Sendearten 52 Papierstärkehebel 13, 30, 31 Sendebericht 102 Papierstütze 13 Sendebericht ein-/ausschalten 88 Papiertuch 135 Sendebericht mit erster Seite 102 Papierzuführung, Störungen 120 Sendeberichte 102 parallele Schnittstelle 97 Sendeeinstellungen 109 Patronenhalterung 11 Senden an mehrere Empfänger 61 Pflege 134 Senden mit Gruppenwahl 64 Platzbedarf 7 Senden, mit externem Telefon 53 Plug and Play 97 Sendevorgang abbrechen 57 Pluszeichen in Rufnummer eingeben 21 Service 142 Portugiesisch 96 Sicherheitshinweise II Probleme beim Senden 122 Simultaner Empfang 80 Probleme mit mehrseitigen Slowenisch 96 Dokumenten 28 Sondermüll 132, 134 Prüfen, Verpackungsinhalt 5 Sonderzeichen 15 Spanisch 96 R Speicherempfang bei Problemen 80 Rautetaste 17 Speicherempfang ein-/ausschalten 94 Rechtswirksamkeit von Telefaxen 3 Speicherlöschbericht 104 reduzieren Speichern Kurzwahlrufnummern 39 - Geschwindigkeit 94 Speichern, Rufnummern 35 Reinigen, Gerät 134 Speichern, Zielwahl 35 R-Taste 23 Speichersenden 52 Rücknahme Sprache 96, 112 - alte Faxgeräte 142 Sterntaste 16 - CD-ROM 142 Störungen 120 Rufnummer und Namen eingeben 21 Stromversorgung 128 Rufnummern speichern 35 Symbole eingeben 17 Rundsenden 61 Systemeinstellungen 112 Systemsprache festlegen 96 S т Scannauflösung einstellen 50 Scannbereich 27 Technische Daten 128 Scanner reinigen 136 Telefonanlage, Einstellung 23 Scannkontrast einstellen 51 Temporäre Tonwahl 86 Schnittstellen 129 Testmuster 138

Text eingeben 15, 16 Text- und Zifferneingabe umschalten 16 Tintenpatrone - auswechseln 11 - entsorgen 132 Tintenpatrone einsetzen 10 Tintenpatronen 130 - Lebensdauer 130 Tintenpatronen, Hinweise 10 Tintentank 132 Tippfehler, Korrektur 17 Tonsenderfunktion kurzfristig einschalten 86 Tonwahl 23 Transportsicherungen entfernen 6 Trocknen 13 Tschechisch 96 Türkisch 96 T-Versand 132 Typenschild 9

U

überprüfen, Verpackungsinhalt 5 Übertragungsgeschwindigkeiten 128 Uhrzeit eingeben 20 Umgebungstemperatur 7 Ungarisch 96 Ungeeignete Dokumente 26 Untermenüs 107

٧

Verbindungsaufbau 51 Verpackungsinhalt 5 Versand 132 Verschmutzung durch Tinte 13

W

Wählen mit Kurzwahl 56
Wählen mit Zielwahl 55
Wählmethoden
– 128
Wahlpause 24
Wahlpause, Dauer einstellen 91
Wahlsperre aktivieren 84
Wahlsperre deaktivieren 85
Wahlverfahren 23
Wahlwiederholung 58
– abbrechen 59
Werkseinstellungen 106,107
Wiederverwertung 142

Z

Zeitintervall für Wahlwiederholung 60 Zeitversetztes Senden 65 Zielwahl 35 Zielwahl speichern 35 Zielwahlliste drucken 47 Zielwahlrufnummern prüfen, ändern, löschen 37 Zielwahlrufnummern wählen 55 Ziffern eingeben 15, 17 Zifferntasten, Belegung 15 Zubehör 130 Zugriffschutz 84 Zurückschalten, Menüebene 19 zurückweisen - anonyme Absender 82 Zusatzfunktionen im rechten Tastenblock 18 Zusatzseiten nachlegen 29

Kurzbedienungsanleitung T-Fax 5500

Senden (Speichersenden, Kapitel 6, siehe Seite 52)

1

Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.

ORIGINAL BEREIT

2

Geben Sie die Rufnummer der Gegenstelle ein: Manuell über Zifferntastatur, oder über Ziel-, Kurz- oder Gruppenwahl.

NR.= 0P7654321

3 Start 🕸

Drücken Sie die Taste **Start,** oder warten Sie einige Sekunden, bis das T-Fax 5500 den Einlesevorgang automatisch startet.

Das Dokument wird eingelesen und anschließend an die gespeicherte Rufnummer übertragen.

Menüs aufrufen (Kapitel 10, siehe Seite 106)

1 Funktion

Drücken Sie die Taste Funktion.

2 O1 Dateneingabe

Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Abspeichern

Drücken Sie die Taste Abspeichern.

BEDIENEREINGABEN

4 02000

Blättern Sie mit den **Pfeiltasten**, um die unterschiedlichen Hauptmenüs zu erreichen:

BERICHTEINSTELLG

- BEDIENEREINGABEN,
- BERICHTEINSTELLUNG,
- SENDEEINSTELLUNG,
- EMPFANGSEINSTELLUNG.
- DRUCKEREINSTELLUNG,
- SYSTEMEINSTELLUNG.

5 Abspeicherr

Bestätigen Sie Ihre Menüauswahl mit der Taste **Abspeichern**. Das erste Untermenü des ausgewählten Hauptmenüs wird angezeigt, z.B.:

SENDEBERICHT

6 02000

Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Untermenü aus.

EMPFANGSBERICHT

7 Abspeicherr

Bestätigen Sie das gewünschte Untermenü mit der Taste **Abspeichern**.

KEIN AUSDRUCK

Q 02≜08_

Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten aus, z.B.:

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

AUSDRUCK

9 Abspeicher

Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der Taste **Abspeichern**.

10 Stop

Mit der Taste **Stop** können Sie Ihre Einstellungen beenden oder einen Vorgang abbrechen.

15:24 AUTO. EM

Abrufempfang (Kapitel 7, siehe Seite 79) 1 Funktion Drücken Sie die Taste Funktion. 2 12 Drücken Sie die Taste Abruf. 3 Abspeichern Drücken Sie die Taste Abspeichern.

ABRUFEMPFANG

NR.=

NR.= 12345

Geben Sie die Rufnummer(n) der Gegenstelle(n), von der Sie abrufen möchten, mit

den Zifferntasten der Wähltastatur.

reitliegende Dokument wird abgeholt.

 den Zielwahl- oder Kurzwahltasten (max. 125 Rufnummern);

125 Rufnummern);
Drücken Sie die Taste **Start**, um den Wählvorgang zu starten. Das bei der Gegenstelle be-

ABRUFEMPFANG

PROGR. SENDUNG

Zeitversetzt Senden (Kapitel 6, siehe Seite 65)

Drücken Sie die Taste Start.

		() , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
1		Legen Sie das Sendedokument mit der beschrifteten Seite nach unten in den Dokumenteneinzug.	SPEICHER	0%
2	Funktion	Drücken Sie die Taste Funktion .	ORIGINAL BEREIT	Γ
3	09 Zeitversetzt	Drücken Sie die Taste Zeitversetzt .	EINGEBEN	
4	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern.	ZEITEING.	16:36
5	[Geben Sie über die Wähltastatur die Sendezeit im 24 Std. Format ein.	ZEITEING.	22:15
6	Abspeichern	Drücken Sie die Taste Abspeichern .	GEGENSTELLEN	
7		Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.	NR= 09	9113141

8

Start 🔷

4

Start 🔷

T-Fax 5500 Quick Reference Guide

Transmitting (speed dial numbers, section 6, see page 52)

1

Insert the document into the automatic document feed with the printed side downwards.

ORIGINAL BEREIT

2

Enter the number of the recipient: either manually using the numeric keypad or via one touch speed dial, coded speed dial or group dial.

NR.= 0P7654321

3 Start ♦

Press the **Start** button or wait a few seconds until the T-Fax 5500 automatically begins the scanning process.

The document will be scanned first and then transmitted to the stored fax number.

- Calling up menus (section 10, see page 106)
- 1 Funktion

Press the Funktion button.

2 O1 Dateneingabe

Drücken Sie die Taste **Dateneingabe**.

DATENEINGABE

3 Abspeichern

Press the **Dateneingabe** button.

BEDIENEREINGABEN

4 %

Use the **arrow buttons** to scroll through the various main menus:

BERICHTEINSTELLG

- BEDIENEREINGABEN,
- BERICHTEINSTELLUNG,
- SENDEEINSTELLUNG,
- EMPFANGSEINSTELLUNG.
- DRUCKEREINSTELLUNG,
- SYSTEMEINSTELLUNG.

5 Abspeichern

Confirm your menu selection by pressing the **Abspeichern** button. The first sub menu within the selected main menu will then be displayed, e.g.:

SENDEBERICHT

6 02000

Select the sub menu you require by pressing the **arrow buttons**.

EMPFANGSBERICHT

7 Abspeicher

Confirm your sub menu selection by pressing the **Abspeichern** button.
The current setting will then be displayed.

KEIN AUSDRUCK

8 02 08

Select the desired setting by pressing the arrow buttons, e.g.:

AUSDRUCK

Δ Abspeiche

Confirm your setting by pressing the **Abspeichern** button.

10

 \supset

You can cancel a setting or function by pressing the **Stop** button.

15:24 AUTO. EM

■ **Polling** (section 7, see page 79)

1 Funktion

Press the **Funktion** button.

2



Press the **Abruf** button.

ABRUFEMPFANG

3 Abspeict

Press the **Abspeichern** button

NR.=

4



Enter the fax number(s) from which you would like to call up a fax by pressing:

NR.= 12345

- the buttons of the numeric keypad,

 the one touch speed dial or the coded speed dial buttons (max. 125 fax numbers);

5 Start 💠

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Wählvorgang zu starten. Das bei der Gegenstelle bereitliegende Dokument wird abgeholt.

ABRUFEMPFANG

■ Time-delayed transmission (section 6, see page 65)

1

Insert the document to be sent into the automatic document feed with the printed side downwards.

SPEICHER 0%

2 Funktion

Press the **Funktion** button.

ORIGINAL BEREIT

3 %

Press the **Zeitversetzt** button.

EINGEBEN

4 Abspeichern

Press the **Abspeichern** button.

ZEITEING. 16:36

5 m

Enter the time of transmission in the 24-hour format using the numeric keypad.

ZEITEING. 22:15

6 Abspeicherr

Press the Abspeichern button.

GEGENSTELLEN

7

Enter the fax number of the recipient.

NR= 09113141

8 Start ♦

Press the Start button.

PROGR. SENDUNG

Özet Kullanım Rehberi T-Fax 5500

Faks gönderme (Bellekten gönderme, Bölüm 6, bkz.Sayfa 52) Dokümanı yazılı tarafı aşağı bakacak 1 ORIGINAL BEREIT şekilde dokuman girişine yerleştirin. 2 Rakam tuşlarıyla manüel olarak veya NR.= 0P7654321 hızlı arama, kodlu arama veya grup arama ile karşı tarafın numarasını girin. 3 **Start** tuşuna basın veya T-Fax 5500 tarama işlemini otomatik olarak Start 🔷 başlatana kadar birkaç saniye bekleyin. Doküman tarandıktan sonra kaydedilen numaraya gönderilir. Menü çağrımı (Bölüm 10, bkz.Sayfa 106) 1 Funktion (Fonksiyon) tuşuna basın. 2 Dateneingabe (Veri girişi) tuşuna DATENEINGABE basın. Abspeichern (Kaydet) tuşuna basın. 3 BEDIENEREINGABEN Farklı ana menülere ulaşmak için **Ok** BERICHTEINSTELLG tuslarına basın: BEDIENEREINGABEN. BERICHTEINSTELLUNG. SENDEEINSTELLUNG, EMPFANGSEINSTELLUNG. DRUCKEREINSTELLUNG. SYSTEMEINSTELLUNG. Abspeichern 5 Menü seçiminizi **Abspeichern** tuşuyla SENDEBERICHT onaylayın. Seçilen ana menünün ilk alt menüsü gösterilir, örn.: Ok tuşlarıyla istenilen alt menüyü seçin. 6 **EMPFANGSBERICHT** Alt menü seçiminizi Abspeichern tuşuy-7 KEIN AUSDRUCK la onaylayın. Aktüel ayar gösterilir. 8 Ok tuşlarıyla istenilen ayarı seçin, örn.: AUSDRUCK Ayarınızı Abspeichern tuşuyla onaylayın.

Stop tuşuyla ayarlarınızı bitirebilir veya

islemi várida kesebilirsiniz.

10

AUTO. EM

15:24

Çağrıyla faks alımı (Bölüm 7, bkz.Sayfa 79)

1

Funktion (Fonksiyon) tuşuna basın.

2



Abruf (Çağrı) tuşuna basın.

ABRUFEMPFANG

3

Abspeichern (Kaydet) tuşuna basın.

NR.=

4



Çağrı yoluyla faks almak istediğiniz karşı tarafın/tarafların numarasını/ numaralarını girin:

NR.= 12345

- Rakam tuşları üzerinden
- Hızlı arama veya kodlu arama tuşları üzerinden (max. 125 numara);
- Start 🔷

Arama işleminin başlatılması için **Start** tuşuna basın. Karşı tarafta hazır tutulan doküman çağrı yoluyla alınır.

ABRUFEMPFANG

Gecikmeli faks gönderme (Bölüm 6, bkz.Sayfa 65)

1



Gönderilecek dokümanı yazılı tarafı aşağı bakacak şekilde doküman girişine vérlestirin.

SPEICHER 0%

2

Funktion (Fonksiyon) tuşuna basın.

ORIGINAL BEREIT

3

Zeitversetzt (Gecikmeli) tuşuna basın.

EINGEBEN

4

Abspeichern (Kaydet) tuşuna basın.

ZEITEING. 16:36

5

Rakam tuşlarıyla faksın gönderileceği saati 24 saat formatında girin.

ZEITEING. 22:15

6

Abspeichern (Kaydet) tuşuna basın.

GEGENSTELLEN



Alıcının numarasını girin.

NR= 09113141



Start tuşuna basın.

PROGR. SENDUNG



MNr 40 193 911 EA Stand 10/2003

Herausgeber: Deutsche Telekom AG T-Com, Bereich Endgeräte Postfach 20 00 53105 Bonn

Änderungen vorbehalten